使用指南

写在前面,本方案使用第三方方案,可实现快速设备接入验证。 优点:

- 1、减少服务器开发成本
- 2、可使用 esp_cam 快速搭建个人家用监控平台
- 3、使用 P2P 技术, 流数据不经过服务器, 有较高的数据安全性
- 4、只需要提供硬件,软件客户可以根据需求自由选择

缺点:

- 1、定制化服务难度提高,需要更高的沟通成本
- 2、 获取第三方设备服务 ID 价格较高 (1000-2500 台设备单价 3.75\$/台) 使 用 如 下 方 法 请 先 搭 建 Linux 开 发 环 境 , 具 体 参 考 搭 建 环 境 :

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started/index.html


一、硬件

1、使用安信可 esp_cam 模组与串口模块,如下接线方式连接上电脑





二、编译 nabto 源码

1、配置 menuconfig, 依照上述搭建的环境, 在 Linux 终端使用"make menuconfig", 选择 camera config, 输入 id asrrmhso.zuzcni.trial.nabto.net , key "337acb58e15b72117a49bf779d90cb29":



2、配置串口参数,根据自己的当前环境配置,修改配置。如果使用的 Linux 环境,插入设备后,在 Linux 终端使用"ls -la /dev/ttyUSB*"根据显示,设置串口端口,我这里为"/dev/ttyUSB0",其他配置如下:





3、编译, "make -j8"

```
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_attr_process.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_validate.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_attr_parse.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_dev_attr.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_common.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_registrar.o
CC build/wpa_supplicant/src/wps/wps_enrollee.o
CR build/wpa_supplicant/src/wps/wps_enrollee.o
AR build/wpa_supplicant/libwpa_supplicant.a
Generating esp32.project.ld
D build/esp32_nabto.elf
esptool.py v2.8
To flash all build output, run 'make flash' or:
python /home/h/esp/esp-idf-v4.0/components/esptool_py/esptool/esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 --baud 115200 --
before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size detect 0x1000 /home/h/Desktop/nabto-esp32cam/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /home/h/Desktop/nabto-esp32cam/build/bootloader/bootloader.bin 0x10000 /home/h/Desktop/nabto-esp32cam/build/esp32_nabto.bin 0x80
00 /home/h/Desktop/nabto-esp32cam/build/partitions_singleapp.bin
```

- 4、烧录,使用串口模块连接电脑,将 IOO 引脚拉低,按下复位按键,使用"flash_download_tool"或者 Linux 使用"make flash"命进行烧录。
- 5、监控状态

烧录成功以后,打开串口工具或者在 Linux 命令行输入"make monitor",将 IO0 拉高或悬空,按下复位按键,即可查看 log 信息。

三、设备配对

1、选择适合手机的应用程序:

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id = com.appmyproduct.video iOS:

https://itunes.apple.com/lc/app/appmyproduct-video-client/id1276975254

2、设备连接 wifi, 手机接入同一 WiFi, 进入 app 选择"refresh", 如果发现设备, 点击, 即可连接设备。当然, 这时候你关闭手机 wifi, 使用蜂窝数据依然可以访问摄像头。