Special Diode 特殊二极管

第3章 二极管及其基本电路


第5节 特殊二极管



PN结有哪些特性?

- A 电压放大特性
- B 单向导电性
- c 电阻特性
- D 电容特性
- **E** 反向击穿特性

提交




3.5.1 齐纳二极管 (稳压二极管)

1、符号及稳压特性


(a) 符号

利用二极管反向击穿特性实现稳压。稳压

二极管稳压时工作在反向电击穿状态。







(c) 反向击穿时的模型


3.5.1 齐纳二极管 (稳压二极管)

2、主要参数

(1) 稳定电压 $V_{\rm Z}$

在规定的稳压管反向工作电流 I_Z 下,所对应的反向工作电压。

- (2) 动态电阻 r_Z $r_Z = \Delta V_Z / \Delta I_Z$
- (3) 最大耗散功率 P_{ZM}
- (4) 最大稳定工作电流 I_{Zmax} 和最小稳定工作电流 I_{Zmin}




(5) 稳定电压温度系数—— α_{V_Z} (表征温度对 V_Z 的影响程度)

模拟电子技术


Analog Electronic Technology

3、稳压电路

正常稳压时 $V_0 = V_Z$




3.5.1 齐纳二极管 (稳压二极管)





$$I_{\mathrm{Z(min)}} \leq I_{\mathrm{Z}} \leq I_{\mathrm{Z(max)}}$$

#不加R可以吗?


#稳压条件是什么?








3.5.3 肖特基二极管





与普通二极管的主要差别, 有两点:

1、电容效应非常小,特 别适合于高频或开关状态应用;

2、正向导通的门坎电压和 正向导通电压都比较小。








常用于光控开关、障碍物检测及光强弱的测量,是将光信号转换为电信号的常用器件。


模拟电子技术 Analog Electronic Technology


2、发光二极管

(Light-Emitting Diode, LED)



3.5.4 光电器件





光电传输系统

常用于电源指示,数字显示,照明及大型显示屏等领域。

模拟电子技术 Analog Electronic Technology



- ◆3.1 半导体的基本知识
- ◆3.2 PN结的形成及特性
- ◆3.3 二极管
- ◆3.4 二极管的基本电路及其分析方法
- ◆3.5 特殊二极管