

### 第6章 ITR 数字滤波器设计

- 一数字滤波為基本概念 (86.1)
  - 1. 淹彼目的: 抑剂病入诊的基型较变成分, 改变信号频清 畅频率分量与相对比例。
  - 2. 渥波各设计:根据哈里器波各与频率特性指标(HICP)》),求满足没特性的传输函数HIZ)。
  - 3. 阳想沧波各的频率响应(IIR滤波器 han) 无限长,只能逼近通常较深,阻带稳诚到零,通常和阻率明有过流带)



4. 数字溶波态与技术指林(低通)



O Wo: 通带边界频率

②Ws: 阻带截止频率

图 81: 通带波纹幅度

(1-Si) = -20 lg (1-Si) dB 通常min |Heim) = 20 lg (1-Si) = -20 lg (1-Si) dB

⑤ 82: 阻滞波仪畅度

(6) as: 阻岸允许最小衰减 as=20|g 值等 max|Hielmy| = 20 g 1 = -20g 82 dB

① Wc: 3dB 截止频字 &= -20 lg lHief= =-20 lg 0.7可= 3dB

(ap 越小通带波纹越小,通常逼近误差就越小(&越) 16 域大)

as 越大,阻岸波改越小,阻滞逼近侯差就越小(Sz越小)

55%间距越小过渡**岸**越陡峭。

16: 浸液盆幅饮响应曲片的状与14.1个多切相关

- 5. 娄综溶液设备设计分支根建(H(2))
  - ①IIP数弦港波象设计:典型的模拟滤波器有完整的公价图表的使用


[闻接法:设计过渡模拟滤波器版(s)\_转换发滤滤波器H(z)

直接法, 联纺程,需计算机辅助设计

②FIR数%滤波含设计

不能采用间接法,常用方法: 窗瞰放法, 锁草采样法. +切比雪史等坡位西正法.

- ③ 高值,带通,带沮滤波路没计方法.
  - (ci) 将铸设Yi佬设备招求招标 筱瓞为Th适""""说总技术捐标
  - (11) 没针相应的伤面滤波器
  - (川) 采用预车往换改将仍通滤波器挂换或所希望与滤波器



### 桂林航天工业学院备课纸

6-2

=、模拟滤波器设计(§6·2)根据设计指标ap,as,np,ns ⇒求模拟溶波器系统函数Ha(5)

1. 模拟滤波器设料指标

O Sup: 通带边界频率

③ 凡s : 阻滞截止频率

④ 25: 阻滞最小衰减 25=-201g82=-201g |Ha(j.95)1=-101g |Ha(j.95)]2

「帕展平方亚板 | Ha(j.v.)|2:各典型限治器的|Ha(j.v.)和是确定表达1,3用道近Ha(s) |Ha(j.v.)2= Ha(j.v.)2+Ha(j.v.)2+Ha(s)·Ha(-s)|s=j.v. . 扬耗量板(衰)或致)A(a): 描述归化物领响应符9生,更清晰分析遊览级心 A(1) = -20 |g | Hays) = -10 | |g | Hays) 2


2. 巴特沃斯模拟低面滤波器设计:根据设计指标求N和sc,→IHayin/2→Hars)

① 麸原理: 畅度粉函数.

$$\left| H_{\alpha}(j\Omega) \right|^{2} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\pi c}\right)^{2N}}$$

ſ N: 整数, 滤波公所数.

l Ac: 3dB 核止频率



特巨:(1) N越大,通客越平坦,过渡带越军,越随峭,遏近溪美达小

②设计均骤:

(1)根据技术指标 Ip, Ils, ap. as, 求出滤液器的断数 N和 Icc

$$N = \frac{1g \text{ ksp}}{\lg \lambda \text{sp}} \qquad \text{ksp} = \sqrt{\frac{10^{200/10} - 1}{10^{200/10} - 1}} \qquad (6.2.18)$$

$$\lambda \text{sp} = \frac{\pi \text{s}}{\pi \text{p}}$$

(2) 根据N查表(P151) 得归一化秘立版和归一化保险原型系统函数 Galp) (N册查表本户特认斯方顶代)

(3) 将 Gaup)去归一化,得到实际隐陷系统政 Hals) (11c用于如一化)

例 6.2.1

[N, We] = buttord (Up, Ws, Rp, As, 151); % HAN, We 6.2.2. MATLAB实现 [B, A] = butter CN、Wc、5 3、3分子混け名系统主投份。分田多项代数

Hk=freqs(B,A,Wk); % 汗不能無响应至於

#### 3. 切比雪夫滤波器设计

①切比雪夫滤波器特点:等波纹特性 Par 图6.1.7.

,切比雪夫工型:通勤的等波及,阻萃鄞周下降

【切比雪夫工型: 阻萃均等液纹,通萃单调 环珠

② 等波纹特性由幅度对函数中的 E.N、tok的要求3项引G.(X)决定 图 6.1.8 种的收查大型比略更有 中岛度平方亚数 Ha(j.n)2= 1

H E2G2(元) 

1+ E2G2(元)

(c) Cv(x): N阶切比雪头弧

|X|<| 具有写波纹特性

1 IXI>I 双曲线配移,随X单调上升→Ha(jn)单调下降

(2) N: 阶数, N越大, 波放越多

13) 8: 孙1的正数, 8越大, 波玫畅度愈大

③ 切比野土型的没计多聚

@ MATLAB 预计切比雪夫滤波器

[N, wpo] = cheblord (Wp, Ws, Rp, As, '5');

(B, A] = Chebyl (N, Rp, Wpo, 'S');

%计算物比I型模拟低面滤波器断数N和通带边界频率Wpo %计算泥波器剂总字板系数W

[N, Wso] = Cheb2ord(Wp.Ws, Rp. As,'s'); % Wso:阻带边界频气

[B, A] = cheby 2 (N, Rp. Wso, As, 15')

1216.24

4.椭圆滤波器 P184. 图6.21.

- ①椭圆胞破器特色
  - (1) 通路和阻路都具有穿波伎帽频好性
  - ca · 孤互位置与经电与椭圆豆敷有关.
  - (3) 「面带、阻滞放发国定时(ap. as)固定)时,心脏大,过波带还常(图6.2.1(a)) 【所教心图定时,通、阳带波纹的破迹大方过海带还常 越外 方过海带还宽

# 桂林航天工业学院备课纸

② MATLAB设计和的旅放器.

N和同

品相同

25棚间

備娜

[N, Wpo] = clipard (wp. ws. Rp. As, 's') %模拟有图医波器阶段和通常边界频率

[B, A] = elip(N, Rp, As, Wpo, 's') % 计算术所图模拟行过滤波器系统函数的系数(分码领引,分面分侧舒服)

5. 四种类型设拟低道滤波器比较(巴瓦,切工,构圆,长线层通近熔度响应指标)(§6.25)

①巴特沃斯:其有单调环路的极度特性,过渡华最宽


②切比雪紅型: 面茎具有等波如杨振将性, 过线带、阻带剪图降

③切比雪红型:阻萃、射等液及烙板好性, 通常、过渡等单调下降.


过波萃最窄,通带阻滞都具有等波及场级特性

复杂性比较:在相同畅频响应指标条件下,巴特沃斯阶较最高,补充图所表最份 CH生价比最高,应用最广泛)


- 6. 册弈空挟与模拟高面,带通,带阻滤波长设计(§6,2.6)
- ① 附能指标自设计结聚概述
  - (1) 胜触指标 (P186 图6.2.12)



Jish: 阻带截止频率 几ph: 庙等边界频率



JLPL: 通常F边频率 通常上边频平



Asl:阻带下边频车 Jusu: 阻岸上边频率

过波带宽度相等

比巴特以斯军,以椭圆危

(2) 治斗岛面革通,革阻滤波及一般过程.

步聚1: 将徐设计滤波交换标<u>频轮换</u>,从通像波然转

勃聚2:沿斗街匝港波器条烧主及O(p)

教育结块 →符治升层独名系统主数 4(5) 物聚3:烟道系统建设 OQ)

(3) 旧·代模拟仍属源波器(IFO: 简化计算)

旧一九巴特法斯城面虎波器:关于2018截止领车的一儿 元 → 20 旧一处领车用入意外 1g-代加加雪大、椭圆低盛泡的路、头鱼彩烛彩中的水 3p →2p

(4)各种额军变换公司 不管的年,雷拉等旅程军变换对与一对成社会

每种重极有一对重换做了●准洁结构要换 加级和的技术


> 執續代務也会实现上过渡晚.

# 桂林航天工业学院备课纸

6-5

②低通到高通的频率变换

ci) 号页字转换 
$$\lambda = \frac{-\lambda p \Omega ph}{\Omega}$$
 (6.2.SI)



确保低通通带的幅度值出现在高通面带上

(2) 系统函数转换 Hup(S)=G(P)|p= 2p.nph (6.2.50)

(3) MATLAB实机 P88 131 6.2.6 代码

法- □′设计低通

间接 ② Lp 2 hp (B, A, wph) % wph 高通边界频率


「lp2bp(B, A, Wo, Bw)% Wo帆鞭车, Bw常宽. ] lp2bs(B,A, Wo,Bw)% Wo中小鞭车, Bw常志

方法= { EN, Wc] = buttorel (wp, ws, Rp, As, 's'); % 所於N, 3dB截止频率Wc 直接 { EBH, AHJ = butter (N, Wc, 'high', 's'); % ftype='high'

③低通到带通频率数换

(1) 版 字转读 
$$\lambda = -\lambda p \frac{n^2 - n^2}{-\Omega BW}$$
 (6.2.54)

.Ωo 中心频率 BW 通路免度 BW=Ωpu-Ωpt



每一个低通原型的边界频率对应带通滤波器两个相应边界频率

低通的通带 [-2p,2p]

带通的通带, [-Npu, -NpL] [Np1, Npm]

(2)系统函数转换  $H_{BP}(S) = O(P) |_{P} = \lambda_{P} \frac{S^{2} + 1/6^{2}}{PW(S)} \quad (6.2.53)$ 


(3) MATLAB实现 P191.1到6.2.7

[N,Wc]=buttord (wp, Ws, Rp, As, 's') %Wc为=胜向董 [BB AB]= butter (N,Wc,'s') %黑代认缺省.

We为一维是标量,ftype='high'高通 黑拟缺省,作通

> We为:维,是向量,ftype='stup' 带阻 黑大汉缺陷:华通

#### **④ 低通到带阻转换**



四级业数投换

$$H_{BS}(s) = G\phi \Big|_{b=ys} \frac{s_3 + v_4}{s_3 + v_4}$$

低通  $0' - \infty \rightarrow -\lambda_S \rightarrow -\lambda_P \xrightarrow{\lambda_1 \text{ bight}} 0$  为 和  $\overline{CPAD}$ 

(3) MATLAB实现

「 [N, Wc] = buttord (wp, ws, Rp, As, 's') % wc 为=s作同量 [BS, AS] = butter (N, We, Stop', 'S') % ftype='stop'

大了. 将模拟滤波器转换为数字滤波器的两种方法及各自的缺点(63节-64节)模拟滤滤器。  $Ha(S) \xrightarrow{LT^{1}CJ} ha(t) \xrightarrow{\Re k} h(n) = ha(nT) \xrightarrow{ZT} H(Z)$ 四颗率响应被法

$$Ha(S) = \sum_{i=1}^{N} \frac{Ai}{s-s_i} \longrightarrow H(E) = \sum_{i=1}^{N} \frac{Ai}{1-e^{s_iT}z^{-1}}$$
 (6.3.4) 羽Ha(S)的极色Si 映射到 Z平面极色  $e^{SiT}$ 

[平, 平] -> ET, T] -> W=IT 线性影 (Np= W) (2) 优点:模拟频率和数增频率之间具有很好的详性性、个模拟级率处 参照领车业 缺巨:会生频率混叠镇,不适合高通和带阻滤波器设计.

(3) MATLAB实现. P2001时6.3.2.

[Bz,Az] = impinvar (B,A, 1/T); %用脉冲响应不变法将模拟活脑器链换或造腔滤池器。

② 双传性变换法.

(频率••敬敬正) (现足取明之间, 再用是esT转换到是面 H(z)= Ha(s) / S= = 1-27 (+2) + 1+2+

(正切变换) ~ (2) 优与:可以避免液物变混聚纸真,适合各种滤波器 休旦:则以1947代的张9里于1177日八天,2010年7月20日 1187日 1187日

(3) MATLAB实现 P205 1316.4.2

[Bz, Az] = bilinear (B, A, Fs)

- 8. 数字高通 带通、带阻淀波含没计
- ① 设计思想
  - c)借助模拟:底波器的 一般车车块 过滤模拟论版器
  - (\*) 过渡模拟流淌者 双心性建块, PP 数多1层波者。

仍16.5.1-6.5.3代码.