## Part.1 信号的分析与调制

- 通信模型与通信分类
- 信息度量(信息量)
- 系统性能指标(速率/误码信)
- 信道分析(香农公式)

### Part.2 信号的调制

- 线性调制与解调 (AM/DSB/SSB/VSB)
- 线性系统性能分析
- 非线性调制与解调 (角度调制:调频波表达式/最大频偏/调频指数)
- 复用技术 (频分复用/时分复用)

### Part.3 信号的传输

- 数字基带传输(常用码/AMI码/HDB3码/无码间串扰)
- 数字频带传输 (2ASK/2FSK/2PSK/2DPSK/41下与非相干解调波形)

### Part.4 信号的接收

- 确知信号接收(接收结构图/ 工作波形/误码率)
- 随参信号接收(冲激响应/信 噪比)

## Part.5 基于性能编码

- 信源编码(AD转换/信号抽 样/脉冲调制/A律13折线/哈 夫曼压缩编码)
- 信道编码(汉明码/循环吗/ 监督码/分组码)


### Part.6 同步系统

- 载波同步
- 位同步(微分整流波形/延迟相乘法波形)
- 群同步(起止同步信号波形/ 巴克码信号波形)
- 网同步



通信 原理(D)

@GhostKING学长






通信 原理(D)

@GhostKING学长

## 操作11 角度调制相关表达式



通信 原理(D)

@GhostKING学长

## 操作11 角度调制相关表达式

调频波表达式

$$s_{FM}(t) = A\cos\left[2\pi Xt + m_f \sin\omega_c t\right]$$

瞬时表达式

$$f(t) = X + \Delta f \cos \omega_c t$$

最大频偏

 $\Delta \boldsymbol{f}$ 

信号频率

$$f_m = \omega_c/2\pi$$

调频指数

$$m_f = \Delta f/f_m$$

频带宽度

$$B_{FM}=2\left(m_f+1\right)f_m$$

信号表达式

$$s(t) = A\cos(\omega_{\alpha}t + m_f \sin \omega_v \cdot f_m t)$$



通信 原理(D)

@GhostKING学长

### 操作11 角度调制相关表达式

#### 例 11-1

通信 原理(D)

$$f(t) = X + \Delta f \cos \omega_c t$$

已知某调频波的振幅是10V,瞬时频率为 $f(t)=10^6+10^4cos2000\pi t$  (Hz),求此调频波的表达式、最大频偏、调频指数、频带宽度。

解: 最大频偏  $\Delta f = 10^4$ 

$$\omega_c = 2000\pi$$
  $f_m = \frac{\omega_c}{2\pi} = 1000 \, Hz$ 

调频指数 
$$m_f = \Delta f/f_m = 10$$

频带宽度 
$$B_{FM} = 2(m_f + 1)f_m = 22k Hz$$

调频波的表达式

$$s_{FM}(t) = 10\cos\left[2 \times 10^6 \pi t + 10\sin 2000 \pi t\right]$$

调频波表达式

$$s_{FM}(t) = A\cos\left[2\pi Xt + m_f\sin\omega_c t\right]$$

瞬时表达式

$$f(t) = X + \Delta f \cos \omega_c t$$

最大频偏

信号频率

$$f_m = \omega_c/2\pi$$

 $\Delta f$ 

调频指数

$$m_f = \Delta f/f_m$$

频带宽度

$$B_{FM}=2\left(m_f+1\right)f_m$$

信号表达式

$$s(t) = Acos(\omega_a t + m_f sin \, \omega_v \cdot f_m t)$$

# 快速上手应用 <sup>通信</sup> 原理(D)

@GhostKING学长

## 操作11 角度调制相关表达式

瞬时表达式 
$$f(t) = X + \Delta f \cos \omega_c t$$
 最大频偏  $\Delta f$  信号频率  $f_m = \omega_c/2\pi$ 

调频指数 
$$m_f = \Delta f/f_m$$

频带宽度 
$$B_{FM}=2(m_f+1)f_m$$

调频波表达式 
$$s_{FM}(t) = A\cos\left[2\pi Xt + m_f \sin\omega_c t\right]$$

$$f(t)$$
 最大频偏  $m_f$  频带宽度 瞬时表达式 信号频率  $s_{FM}(t)$ 



通信 原理(D)

@GhostKING学长

### 操作11 角度调制相关表达式

#### 例 11-2

通信 原理(D)

$$s(t) = A\cos(\omega_a t + m_f \sin \omega_v \cdot f_m t)$$

在50Ω的负载电阻上有一角度调制信号,其表达式为s(t)=10 $cos(10^8\pi t + 3sin2\pi \cdot 10^3 t)$ ,求平均功率、最大频偏和频带宽度。

解:调频指数  $m_f=3$  信号频率  $f_m=1000$ 

电流幅度 A=10

平均功率  $P = A^2/2R = 1W$ 

最大频偏  $\Delta f = m_f \times f_m = 3k Hz$ 

频带宽度  $B_{FM}=2(m_f+1)f_m=8k Hz$ 

平均功率

$$P=A^2/2R$$

瞬时表达式

$$f(t) = X + \Delta f \cos \omega_c t$$

最大频偏

信号频率  $f_m = \omega_c/2\pi$ 

调频指数  $m_f = \Delta f/f_m$ 

 $\Delta f$ 

频带宽度  $B_{FM}=2(m_f+1)f_m$ 

信号表达式

 $s(t) = Acos(\omega_a t + m_f sin \, \omega_v \cdot f_m t)$