【教师签名】

【实验目的】

- 1. 掌握循环操作指令的返用;
- 2. 掌握用汇编语言编写DSP程序的方法;
- 3. 掌握(用证约)TM 5320C54x中的双操作数指令;
- 4. 掌握TM820C54x中的并行通筹指令;
- 5. 掌握TM820C54x中的长字指令。

【实验原理及内容】 1、循环操作:TMB20C54x具有丰富的程序控制与转移指令,利用这些指令可以执行分支转移、循环控制以及于程序操作。有实验要求编写一程含完成以=言7i的计算。这个成和运算可以通过一个循环操作指令BANZ来完成。BANZ的功能是紊当辅助等存

器的值不为0时转畅到指定标号执行。

2. 双操作数乘法: TMS320C54x 片内的多点,结结构,允许在一个机器周期内通过两个16位数据总,线(C总,端和D总线)寻址两个数据和条数。双操作数指令是用间接寻址为式获得换作数的,并且只能用AR2到AR5的辅助需存器。双操作数指令是用间接寻址为式获得操作数,双操作数档会占用极少的经存到,而获得更快的运行速度。

3.并行运算:TMS320CSHXK内有1备经序系流端,3条数据总线和4条地址总结.这3条数据总统(CB.DB和EB)将内部各单元连接在一起。其中,CB和DB总线传送从数据存储器读出的操作数,EB总,转传这别存储器中的数据。并行"运算就是同时制用D总线和E总,结。并行指令有并行加载和废话指令,并行存储和表法指令,从及并行存储和加加或指令4种。所有并行指令都是单字单级的各个,从及并行存储和加加或指令4种。所有并行指令都是单字单级的各个,并行运算的存储的是面面的运算结果,在储义后再进行加载或算术运算,这些指令都工作在累加器的高位,且都发ASM影响。

小长字运算:长操作数指令中的一个盘要问题是,高16位和低收住操作数在存储器中的创排到。一般情况下,高16位操作数效在存储器中的高位标准数16782345H,包在存储器中的存地址单元。例如一个长操作数16782345H,包在存储器中的存入为式是:(0060H)=16784备字),(0061H)=2345H(低字)。

大學為 門果 好 其 那 明 好 大學 好 一根 好

【实验设备】

1.一台装存CCS 软件的计算机。

【实验方案及步骤】

一、循环操作:

1. 编译前: O启动CCS,选择模拟CPU(C5416 Device Simulator);

图打开工程之件,打开"asm"之件和".cmd"之件;

2. 编译和单步调试:

O Brild工程, 编译无错误后,选择"Load Program"命令装载程度 然后或打开存储器数据窗口以及CPU客存器窗口

②辛多运行程序,观解寄存器和存储器的变化, 强解循环指令

的三条语句,注意其3个爱病。 ⑤改由重复指令实现循环操作,重新Build工程、装戴程度 运行后得到与之前相同的结果,记录原始语句、修改后的语句, 并记录运行后更显义, 少的地址和数值, 从及寄存器的变化情况

二、双操作数乘法: 1.打开工程文件, Brild工程、装藏程序、运行观察结果。

2. 改为单操作数乘加指令来实现:

O 先传其中一个操作数埃入丁寄存器中;②玄掉原双操作数MAC 指令中装入丁寄存器的那个操作数;③用BANZ指令重新法构造循环。

3.重新运行程序后记录观察变量术, 5、又的地址和数值。

三、并衍运第:

1.打开工程之件, Build工程、装载程序、运行观察结果。

2. 改用非并行指令来实现:

0去掉分隔替,将一条并行档全变成2条指令;②修改为 使用器加器的高值。 3、观器记录寄存器、存储器的变化。 四、长字运算:

1.打开工程文件, Build工程、装载程序、运行观客结果。

2. 政为单字行指令来定现:

D每1条长字档令改为2条单字指令实现; 图左档1b位装 入高径;图用ADDS加法指令实现价位的装入。

3. 运行后记录哪些寄存器、存储器的数值发生变化 五、分析实验结果, 完成实验报告。

【实验电路图】

公潜大旗作基场多时,一批为自动生物作制品自己

"到他也是早无。他比位操体为必然不能继承的 的数据批准无

1公351中,循环控制更在确身治结产队多士老公民以

39. 考视2一"按测成循环变生民现品,如此少少。" 2. 如於明确裁養養」和有條股力

长维环操作: 一日家文部 (1)* 172 年171

程序运行后,辅助寄存器积2的值随着循环次数的增 加而减少,因为在循环开始前装入了强循环次数斗在412中 维环总统束后之用BANZ指令使ARZ的循液一名及进行下一次 循环,直到AR2中的值为零的跳出循环;而AR3则存放车 一次循环的暴加值,因此是递增的。

日2. 并行运算 将一条并行指令"ST A, *AR5 | LD *AR2+, B"放为非并 行始令,不仅需要玄掉分隔等"川",还需把使用器加筹编 但的形式表面出来更成"STH A, MAR5"。

3.长字运算: 3. 太子运算: 格长号指令"DLD *(x), A"放为率子指令"ADDS *(x+1), A DADD *(y),A DST A, *(2) STH STL A, *(2+1)

【实验结论】

将循环操作指令政治重复指令后,虽然发现逻辑相似

但代码结构会更加清晰, 另子阅读和维护。

2. 将双操作数乘法指令改为单操作数乘法指令可以简化某些计算场景。例如,兹需要计第一个数的平名时,单操作数乘法指令可以直接完成,而无需额外的寄存器来暂存其中一个操作数。但对于一般的乘法运算,双操作数乘法指令更为适用.

3.将弃行运算指令改为非并行运算指令,会增加流水线中的依赖关系,可能导致流水线停滞,降低处理器

的指令级弃行废,进而影响执行效率。

4. 使用大操作数指令时,一般高1b位操作数放在存储器中的低地址单元,低16位操作数放在存储器中的高险地址率元。

【思考题】

1.在 § 3.1中,循环控制是在循环储结束处通过指令"BANZ loop,*AR2-"检测系循环更量实现的,知识为在循环体系 始处检测循环更量,知何修改?

答:可以在"STL A,*(y)"指令新加一个"end_loop"标签 结后在循环结的上一条指令更为"BNZ *ARZ, end_loop", 当和2不为零时就会结束循环。

乙.双操作数指全和并行指全说明3TM5320C54X的名誉结构有何特点?

答: 0 8 8 线结构,允许在一个机器周期内通过两个16位数据总线(C总线和D总线)导址两个数据和系数;

②片内有海程序总统,3备数据总统和什么地址总统。这3条数据总统(CB、DB和EB)将内部各单元连接在一起。其中,CB、DB总统传送从数据存储器使出的操作数,EB流线传送写到存储器中的数据;

③还有数据预取机制、高级的内存访问、指令

与数据分离等特点。