计算机组成原理笔记

1进制

十进制->二进制:整数部分循环->(求余, num/2);小数部分循环->(num×2看是否大于1)

二进制->十进制: 2的n次幂的和

八进制<-->二进制<-->十六进制(很简单)

2 实数编码

原码:第1位表示符号,后面表示数字

补码:正数和原来相同;负数->绝对值原码取反+1(?补码设计的初衷就是让1+(-1)=0,因为加法的实现更加简单,这是原码是无法得到的。补码利用溢出,将相加的结果取模。1+(-1)= 2^n , 2^n % 2^n =0)

移码:移码=偏置值+/-绝对值(偏置值未规定的情况下,一般为 2^{n-1} ;负数可以看成除了第1位,其他位取反+1,正数直接在最高位+1)

范围:

- 原码: $-(2^{n-1}-1) \sim 2^{n-1}-1$ (1111 1111 ~ 1000 0000/0000 0000 ~ 0111 1111)
- 补码: -2ⁿ⁻¹ ~ 2ⁿ⁻¹-1 (1000 0000原本是0, 但是变成了-128)
- 移码: $-2^{n-1} \sim 2^{n-1} 1$ (原本是 $0 \sim 2^n 1$, 但是减去了偏置值 2^{n-1})

3小数编码

参考博客: IEEE754 浮点数: 简读+案例=秒懂

IEEE 754 浮点数表示方法。

符号1位 + 次幂8位 + 信息23位 = 32位

- 符号: 1代表是负, 0表示正
- 次幂:使用移码表示,偏置值为127(一定要注意是127,一般情况下移码应该为2ⁿ⁻¹,但是127是2ⁿ⁻¹-1,具体原因我不知道;在移码->真值时,使用"-128+1"获取值; 真值->移码时,使用"+128-1"获取值)
- 信息: 规定小数有效部分转化为1.xxxx的形式,所以可以省略开头的1,不会放入数据,称之为"隐藏位"。

4编码之间的转换

有符号和无符号表示方式都为补码

高精度->低精度,取机器码后一部分

相同精度, 机器码不改变

short->int,补符号位(因为这样做不会失真;一定要注意,这个经常考!)

int->float, 机器码变化, 尽可能地转为浮点数表示

float->int, 机器码变化, 舍去小数位

5 实数之间的运算

参考博客: <u>关于标志信息ZF、OF、SF、CF的理解</u>

ZF(Zero Flag,零标志):使用O和每位求或,结果再取反。表示是否为零。

SF(Sign Flag,符号标志):表示带符号整数加减运算结果的符号位,因此直接取结果的最高位作为SF。(无符号就不说了)

OF(Overflow Flag,溢出标志): OF是判断带符号数是否溢出的,对于无符号数OF不能用作溢出的判断,因为如果两个高位为O的数相加,得到的结果高位为1,明显对于无符号数这种情况是可以成立的,但是对于带符号数,证明其得到的结果是负数,由两个正数做和还得到了一个负数结果明显是溢出。所以在OF为溢出的情况下,对于无符号数是不能由此就判断无符号数的结果是否溢出的。

CF(Carry Flag, 进/借位标志): CF只能判断无符号数是否溢出(溢出为1,反之为0),而不能判断带符号数的溢出情况。

下面是具体的判断是否溢出的总结:

- 有符号: OF = $C_n \land C_{n-1}$ (C_n 表示最高位进位情况, C_{n-1} 表示第2位进位情况)
- 无符号: $CF = C_{out} \land C_{in}$ (C_{out} 代表最高位进位情况, C_{in} 代表是否为减法,只有加法进位才会溢出)

补充: 异或运算如下: $A \land B = (A \& !B) \mid (!A \& B)$, 总结: AB相同就为0, 不相同就为1 (异或还有"传递性", 这个点很有趣)

6寻址方式

寻址方式:指令存在值H1,H1地址的值为H2,H2地址的值位H3。(操作数:得到的值;有效地址:操作数所在的地址)

- 立即寻址: 操作数H1
- 直接寻址:有效地址H1,操作数H2
- 间接寻址:有效地址H2,操作数H3

- 相对寻址:有效地址: 当前PC+1+H1(注意:其中的"+1",代表加一个命令的大小单位,因为PC被设定为"读取这个命令后,会自动移到下一个命令")
- 基址寻址:有效地址:基址寄存器数值+H1
- 变址寻址:有效地址:变址寄存器数值+H1

(部分没有给出操作数,只要知道了地址,对应的值就是操作数)

"基址寻址"和"变址寻址"的区别:前者寄存器内容不变,形式地址改变,用于操作系统重定位程序;后者形式地址不变,寄存器改变,用于遍历数组。

7 存放模式

小端模式: 从低位开始, 存放至内存

大端模式: 从高位开始, 存放至内存

例如12345678H, 小端模式, 存放地址从小到大: 78 56 34 12。

注意:低位就是低位,不要因为数字小或者从左往右读把1(左边)当作低位了。

8 J指令

j指令: j target address其中PC寄存器地址为H1,指令中存储了一个26位立即数。

目标地址为:

- 1.26位立即数前后分别加上00。
- 2. 取PC寄存器地址H1的前四位添加到立即数前。

(具体原因我其实也不清楚,我猜是因为操作数需要6位,所以剩余26位只能这样定义了; 其实还有说,因为指令大小是4位的,所以指令的地址是4的倍数,后面两位自然没有作用)

9 MIPS汇编

MIPS汇编命令:

命令	意义	operation	function
add \$1, \$2, \$3	\$1 = \$2 + \$3	000000	10 0000
addi \$1, \$2, 25	\$1 = \$2 + 25	000000	不重要
sub \$1, \$2, \$3	\$1 = \$2 - \$3	000000	10 0010
beq \$1, \$2, 25	if (\$1 == \$2) goto PC + (1+25)×4	不重要	不重要
beq \$1, \$2, L	if (\$1 == \$2) goto L	不重要	不重要
j L	goto L	不重要	不重要

R型的MIPS机器码: 000000 00000 00000 00000 00000 (add和sub都是R型)

值得区分一下: "add rd, rs, rt"顺序是rd, rs, rt, 但是机器码是rs, rt, td。rs是先读取的。 其中rs为Register Source; rt为Register Target; rd为Register Destination, 顾名思义知道为什么这样设计了: "rd = rs + rt"的本质上就是"rs + rt"先得到结果, 然后"rd = the result"赋给对应的地址值,这样设计可以让计算机顺序读取。

值得一提的是:类似"addi \$1, \$2, 25""beq \$1, \$2, 25"这种存放了立即数的命令,立即数都是以"补码"的形式,所以可以进行指令前进/倒退操作。

对于"a = 1"这种语句的MIPS命令则是"add a, \$0, 1"(\$0在寄存器中指定了必须为0)对于if-then语句,例如:

```
if (a == b)
    b = 1;
else
    a = 1;
```

其汇编命令为:

```
beq a, b, lalala
add b, $0, 1
j EXIT
```

lalala:

add a, \$0, 1

EXIT:

10 缓存

参考博客: 彻底搞懂cache主存映射以及cache容量的计算

1. 为什么需要缓存? (这部分我没学)

在计算机系统中,CPU执行指令时需要从主存中读取数据和指令,而主存的访问速度相对较慢。为了弥补这一速度差异,引入了缓存作为一种介于CPU和主存之间的高速存储器。当CPU需要访问数据或指令时,首先检查缓存中是否存在所需的内容。如果缓存中有命中(hit),则直接从缓存中读取,避免了对主存的访问。如果缓存中没有命中(miss),则从主存中加载数据到缓存,并且可能替换缓存中的一部分内容。

2. 为什么缓存要分块?

因为内存也是分块的。内存分块是因为时间局部性原理和空间局部性原理。

时间局部性原理:某一个数据被访问时,未来很有可能被再次访问。

空间局部性原理:某一个数据被访问时,它周围的数据在未来很有可能会被访问。

3. 全相关映射和直接映射有什么区别?

全相联映射(Fully Associative Mapping)和直接映射(Direct Mapping)是两种不同的 缓存映射方式,它们在如何将主存中的数据映射到缓存中有很大的区别。

- 在全相联映射中,一个主存块可以映射到任意一个缓存块,减少了冲突,提高了灵活性,但比较复杂的映射算法可能会导致更高的硬件成本。
- 在直接映射中,一个主存块只能映射到一个特定的缓存块,因此可能会出现不同主存块映射到同一组的情况,导致冲突(冲突是指两个不同的主存块映射到同一组的缓存行)。

4. 总结

主存:就是内存,具体的数据存储是按照字节为单位存储的,数据存储的地址称为"主存地址"。

缓存:主要将具体数据缓存到,方便CPU快速访问。缓存数据时,先按照"主存地址",结合"映射规则",得到"缓存地址",然后在缓存中的"缓存地址"缓存数据。缓存的存储单位为"块"。

映射规则:将内存后几位设置为块内偏移(offset),前几位称为"主存块号"。

- 全相关联映射: "主存块号"前几位->"缓存地址"
- 直接映射:"主存块号"后几位->"缓存地址"
- 组相联映射:将缓存地址分组;"主存块号"后几位->"缓存组号"

值得一提:"直接映射"考得最多,这里说一下具体的每部分的意义: Tag (标志,其实没意义)、Cache (对应的Cache的槽号)、Offset (块内位置)。

X抛弃内容

- 取指令内容(给你一个图,让你分析指令,完全看不懂)
- 中断(其实和操作系统很接近,但是有点复杂,分值很低)