## Part.1 信号的分析与调制

- 通信模型与通信分类
- 信息度量(信息量)
- 系统性能指标(速率/误码信)
- 信道分析(香农公式)

#### Part.2 信号的调制

- 线性调制与解调 (AM/DSB/SSB/VSB)
- 线性系统性能分析
- 非线性调制与解调 (角度调制:调频波表达式/最大频偏/调频指数)
- 复用技术 (频分复用/时分复用)

#### Part.3 信号的传输

- 数字基带传输(常用码/AMI 码/HDB3码/无码间串扰)
- 数字频带传输 (2ASK/2FSK/2PSK/2DPSK/41下与非相干解调波形)

### Part.4 信号的接收

- 确知信号接收(接收结构图/ 工作波形/误码率)
- 随参信号接收(冲激响应/信 噪比)

# Part.5 基于性能编码

- 信源编码(AD转换/信号抽 样/脉冲调制/A律13折线/哈 夫曼压缩编码)
- 信道编码(汉明码/循环吗/ 监督码/分组码)

### Part.6 同步系统

- 载波同步
- 位同步(微分整流波形/延迟相乘法波形)
- 群同步(起止同步信号波形/ 巴克码信号波形)
- 网同步

#### 快速上手应用

通信 原理(D)

@GhostKING学长

## 操作10 调制制度增益

DSB = 2 dB

AM = 2/3 dB

SSB = 1 dB

相干解调下(默认)有:

噪声输入功率 
$$\longrightarrow$$
  $N_i = 4N_o$   $\longleftarrow$  噪声输出功率

信号输入功率 
$$\longrightarrow$$
  $S_i = SNR_i \times N_i$ 

发射机输出功率 
$$\longrightarrow$$
  $S_T = R_x \times S_i$ 

衰减	$R_{x}$
10dB	$10^{1}$
20dB	$10^{2}$
30dB	$10^{3}$
•••	•••

#### 快速上手应用

@GhostKING学长

#### 操作10 週制制度增益

$$DSB = 2 dB$$

$$AM = 2/3 dB$$

SSB = 1 dB

$$SNR_i = \frac{1}{dB} \times \frac{S}{N}$$

$$N_i = 4N_o$$

$$S_i = SNR_i \times N_i$$

$$S_T = R_x \times S_i$$

#### 例 10-1

通信 原理(D)

某线性调制系统解调器输出端的输出信噪比为20dB,输出噪声功率为 10-9W,发射机输出端到解调器输入端之间的总传输衰减为100dB,求 DSB发射机输出功率。

$$M: N_o = 10^{-9} W$$

$$M_i = 4N_o = 4 \times 10^{-9} W$$
  $N_i = 4N_o = 4 \times 10^{-9} W$ 

$$SNR_i = \frac{1}{dB} \times \frac{S}{N} = \frac{1}{2} \times 100 = 50$$

$$S_i = SNR_i \times N_i = 2 \times 10^{-7} W$$

$$S_T = R_x \times S_i = 10^{10} \times 2 \times 10^{-7} = 2000 W$$