

- 2) это кристаллический генератор, припаянный к плате разработки Arduino, подает тактовый сигнал на микроконтроллер. Он обеспечивает сигнал необходимое для каждого Т-состояния в микроконтроллере.
- 3) Разрядность микроконтроллеров 6, 16 или 32 бита определяется с помощью с разрядностью его шины данных. Например, микроконтроллеры РІС в зависимости от модели используют команды с разрядностью 12, 14 или 16 бит. В микроконтроллерах AVR команда всегда имеет разрядность 16 бит. Однако все эти микроконтроллеры имеют шину данных разрядностью 8 бит.
- 1) Вычислительный конвейер это вычисление которое используется в современных процессорах и микроконтроллерах для повышения их производительности. С помощью вычислительного конвейера в нескольких процессорах вычислительные операции происходят параллельно. Сложные вычисления выполняются в последовательности простых вычисления.