تصحیح امتحان میان ترم ساختار و زبان کامپیوتر (۴۰۱۲۶) ۱ خرداد ۱۴۰۲

(مدت: ۲ ساعت) (۳۵ نمره)

۱- توضیح دهید چطور ماشین لایبنیتز ضرب و تقسیم را بر اساس جمع/تفریق انجام میداد؟ بر این اساس، چرا چهار "عمل اصلی" را میتوان فقط با عمل جمع و مکمل گیری انجام داد؟ (۳ نمره)

ضرب A در یک عدد n را می توان معادل جمعهای متوالی A با خودش به تعداد n بار و تقسیم X بر d را معادل تفریقهای متوالی d از d (با احتساب یک باقیمانده d) مشابه یک تقسیم پیمانهای دانست.

n نمایش مکمل ریشه یک عدد X (یا منفی آن) در ریشه r و با n رقم برابر است با: $C_r(X) = r^n - X$. بنابراین وقتی با r رقم می توان اعداد مثبت و منفی را نشان داد، کافی است تفریق را معادل جمع با منفی یک عدد تلقی کنیم. در نتیجه، فقط به جمع کننده و مکمل گیر نیاز خواهیم داشت و ضرب و تقسیم نیز که به ترتیب معادل جمعها تفریقهای متوالی است به این دو عمل پایه، یعنی حمع و مکمل گیر، خلاصه می شوند.

۲- نقش یگان کنترل و واحد اجرایی (مسیر داده) را در اجرای هر مرحله از الگوریتم فوننیومن مشخص کنید. (۴ نمره) الگوریتم فوننیومن:

نقش واحد اجرايي	نقش يگان كنترل	عنوان انگلیسی	کار انجام شده	مرحله
-	خواندن از حافظه	Fetch instruction	واكشى دستورالعمل از محل مورد اشاره	1
	دستورالعمل		شمارنده برنامه (PC):	
-	افزودن یک واحد (معمولاً	PC update	بروزرسانی PC	٢
	۲، ۴ یا مقدار متغیر) به			
	مقدار PC بر اساس طول			
	دستور خوانده شده			
-	تشخیص دستور و فعال	Decode	ترجمه دستور	٣
	کردن بخشهای مرتبط	instruction		
	واحد اجرایی			
مراجعه به ثباتها یا		Read operand(s)	خواندن عملوندهای مورد نیاز دستور	۴
حافظه داده و خواندن	صدور فرمان خواندن به			
دادههای مورد نیاز دستور	بانک ثباتها یا حافظه و			
و انتقال دادهها به واحد	راهگزینهای گذرگاه			
حسابی-منطقی (ALU)				
توليد نتيجه توسط واحد	صدور فرمان لازم به	Execute	اجرای دستور	۵
محاسباتی با اجرایی	بخش حسابی-منطقی یا			
	اجرایی			
ذخیره نتیجه در مقصد	صدور فرمان نوشتن به	Writeback	پسنویسی نتایج در ثبات/حافظه مقصد	۶
	ثبات با حافظه مقصد			
-	بازنشانی فرمانها برای	Goto1	بازگشت به مرحله ۱	٧
	اجرای مجدد این حلقه			

۳- چرا مدل اجرایی رایانههای امروزی را برنامه ذخیره شده (Stored Program) مینامند و با طرز کار انسان چه تفاوتی دارد؟ اولین ماشینی که این الگو را پیاده کرد کدام بود؟ (۲ نمره)

چون برنامه را در حافظه ذخیره و دستورات را به ترتیب از آن خوانده، ترجمه و اجرا می کند. ما الزاماً دستورات را در آدرسهای متوالی ذخیره و دادههای را نیز از آدرسهای مشخصی جستجو نمی کنیم. ماشین تحلیلی چارلز بابیج این مدل را برای بار اول پیاده کرد.

۴- اعداد علامتدار را با پنج رقم دهدهی نمایش دادهایم (یعنی هم مثبت و منفی و عدد صفر) ولی از نشانه یا بیت علامت استفاده نمی کنیم.

۱-۴ بازه نمایش این اعداد را در سیستم نمایش مکمل ۱۰ مشخص کنید. (۱ نمره)

 $[-\alpha \cdots \alpha^{*}$

۲-۲ نمایش عدد منفی ۲۳۴۵۶ چیست؟ (۱ نمره)

۷۶۵۴۴ برابر منفی ۲۳۴۵۶ است. کافی است برای راستی آزمایی، ۲۳۴۵۶ را با ۷۶۵۴۴ جمع بزنیم و نتیجه را با ۵ رقم مشاهده کنیم که میشود صفر.

۴-۳ عدد مثبت ۴۵۰۶۹ را (فقط با جمع و مکمل گیری) منهای مقدار ۳۶۷۲۹ بکنید. (۱ نمره)

۳۶۷۲۹=۶۳۲۷۱ در نتیجه: ۴۵۰۶۹-۴۵۰۶۹ به ۴۵۰۶۹-۳۶۷۲۹ که می شود: ۸۳۴۰

۴-۴ سوال قبل را در سیستم نمایش مکمل ۱۶ پاسخ دهید. (۱ نمره)

در مبنای ۱۶، منفی (79779) یا مکمل ۱۶ این عدد برابر است با: $(798D7)^{-4}$ یعنی: (C98D7).

حاصل تفریق می شود: ۱۶۶ (C98D7) اور (C98D7) اور (۴۵۰۶۹) (۴۵۰۶۹) (۴۵۰۶۹) (۴۵۰۶۹) (۴۵۰۶۹)

۵- تفاوت مراحل اجرای دستور INT n با دستور Call Subroutine چیست و اصلاً چه فایدهای دارد؟ (۲ نمره)

دستور INT n اول ثبات وضعیتها (Flags) را در پشته (Stack) قرار می دهد (Push)، سپس بیتهای T و I (مربوط به بیت اجرای تک به تک و بیت فعالسازی وقفه) را صفر، یعنی غیرفعال، می کند، از آدرس بردار وقفه (۲+ ۲۲) مقدار IP را می خواند و سپس به (واکشی می کند) بعد مقدار IP را در پشته می ریزد، بعد مقدار IP جدید را از جدول بردار وقفه (آدرس ۴ ۲۳) می خواند و سپس به آدرس متشکل از: (CS و IP/EIP) که محل شروع روال وقفه است، پرش می کند. دستورالعمل INT معادل یک PUSHF و سپس یک CALL Far است. دستور وقفه دو بایتی است (به جز INT3) که تک بایتی است) و لذا کوتاهتر از دستور وقفه پرش غیرمستقیم تواند ۲۵۶ بردار وقفه را اجرا کند یا معادلاً به طور غیر مستقیم به آدرسهای از قبل چیده شده در جدول وقفه پرش غیرمستقیم داشته باشد و البته ثبات وضعیت را نیز به طور خودکار در پشته ذخیره کند.

۶- این عبارت را با زبان اسمبلی فرضی یا ابداعی و معنی دار خود برای ۴ ماشین: بدون آدرس (پشتهای)، تک آدرسی (مبتنی بر انباشتگر: Accumulator)، دو آدرسی و سه آدرسی به کمک ثباتهای دلخواه برنامهنویسی و سپس با هم مقایسه یا نقد کنید: Δ) X=(A-B)/(C+D-1)

ماشین پشتهای	ماشین تک آدرسه	ماشین دو آدرسه	ماشین سه آدرسه
Push A	Load C	Mov Temp1,C	Mov Temp1,-1
Push B	Add D	Add Temp1,D	Add Temp1,D,Temp1
Sub	Dec	Sub Temp1,1	Add Temp1,C,Temp1
Push C	Store Temp	Mov Temp2,A	Sub Temp2,A,B
Push D	Load A	Sub Temp2,B	Div X,Temp2,Temp1
Dec	Sub B	Div Temp2,Temp1	
Add	Div Temp	Mov X,Temp2	
Div	Store X		
Рор Х			

طول برنامه با تعداد ثباتها یا آدرسهای قابل استفاده در مجموعه دستورات کوتاهتر می شود ولی از طرف دیگر، طول دستورات نیز بزرگنر شده است چون دستورات پیچیده تر و حاوی آدرسهای بیشتر شده اند. بنابراین نمی شود با قاطعیت گفت کدام برنامه تعداد بایت بیشتری دارد. البته سخت افزار ماشینهای با آدرس کمتر در دستورات، ساده تر و معمولاً سریع تر است ولی طول برنامه به هر حال بیشتر است که باید به یک مصالحه تن در داد. امروزه با توجه به تعداد زیاد ثباتهای موجود داخل پردازنده ها (اکثراً RISC)، حالت دو و حتی سه آدرسه بیشتر از مدل تک آدرسه (که همان ماشین مبتنی بر انباشتگر، Accumulator، است) می باشد. ماشینهای پشته ای یا بدون آدرس نیز عمدتاً برای محاسبات ریاضی و ممیز شناور بسیار مورد استفاده است.

٧- قالب دستورات 80x86 بدين شكل است:

Instruction Prefixes	Opcode	ModR/M	SIB	Displacement	Immediate
Up to four prefixes of 1 byte each (optional)	1-, 2-, or 3-byte 1 byte opcode (if required)		1 byte (if required)		
	7 6 5 Mod Reg/ Opcod		7 6 5 Scale Inde	3 2 0 ex Base	

۱-۷ از این قالب چه مدهای آدرسدهی قابل استنباط است و چند تا؟ (۲ نمره)

این مدهای آدرسدهی قابل استنباطند:

۱-آنی (Immediate) طبق شکل، سمت راست بالا؛ ۲- ثباتی (Register) طبق میدان ۱۳/۸؛ ۳- نسبی (Opcode تک Opcode بیاتی (Implicit) طبق دستورات با Displacement شکل بالا؛ ۴- ضمنی (Implicit) طبق دستورات با Opcode تک بایتی؛ ۵- پایه (Scale)؛ ۶- پایه و نمایه و نمایه و نمایه و نمایه و نمایه و مقیاس دهی (Scale)؛ ۸- مستقیم (Pirect بایتی؛ ۵- پایه و نمایه و نمایه و السخای الیام السخای السخای السخای السخای السخای السخای السخای السخای السخا

۲-۷ طول دستورات و تعداد آن در حالتهای مختلف چیست؟ (۲ نمره)

طولانی ترین دستور را می توان با فرض طولانی ترین میادین دارای (۴+۳+۱+۱+۲+۱+۱+۲) بایت دانست ولی ممکن است در عمل، برخی مُدها یا طولها با هم ناسازگار باشند و تعداد بایتهای دستورالعمل کوتاه تر از این مقدار باشد. تعداد دستورات متفاوت می تواند به طور نظری برابر $((7)^{7})$ (به خاطر $(7)^{7}$) باشد که اگر با همه مدهای آدرس دهی ترکیب شود بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دستور خواهد شد. البته همان طور که اشاره شد، برخی حالتها با هم ناسازگارند و در ثانی، نیاز به این همه دستور وجود ندارد و روند طراحی پردازنده ها به سوی مجموعه دستورات کم (RISC)، استفاده از ثباتهای بزرگ و پرتعداد ($(7)^{7}$, یا ۶۴ عدد) و بزرگ ($(7)^{7}$, $(7)^{7}$, $(7)^{7}$, و بر سرعت است.

۷-۳ پیشوندهای دستور (Instruction Prefixes) چه کاربردی می تواند داشته باشد؟ (۱ نمره)

این پیشوندها اجازه میدهند دستورات اجرای خاص، راحتتر و گاه سریعتری توسط سختافزار-نرمافزار داشته اصدار داشته باشند. به عنوان مثال، rep اجازه اجرای حلقه را به طور خودکار (بر اساس مقدار CX) میدهد. پیشوند

سیگنال مربوط را در هنگام مراجعه به حافظه مشترک در گذرگاه خروجی پردازنده فعال می کند تا دسترسی به حافظه به صورت انحصاری انجام شود...

۸- فرض کنید برنامهای نوشتهاید که به آدرسهای مطلق حافظه بین 1000 hex تا 2000 لمراجعه می کند و کد اجرایی (exe) آن نیز توسط اسمبلر و کامپایلر ایجاد شده است. حال اگر سیستم عامل اجازه دسترسی به این یخش از حافظه را ندهد و آدرسهای 3FA0 به بعد را در اختیارتان گذارد "بارگذارنده" برنامه در حافظه (Loader) چکار باید بکند؟ (۲ نمره) Loader وظیقه بارگذاری برنامه را در حافظه دارد تا از آدرس شروع آن، پردازنده مبادرت به اجرای برنامه کند. حال اگر برنامه به صورت relocatable یا غیر وابسته به آدرسهای ثابت، نوشته نشده باشد، باید تمام آدرسهای ثابت به آدرسهای جدید در اختیار، تبدیل شود تا برنامه بتواند درست اجرا شود و به آدرسهای صحیح دستور و دادهها دسترسی پیدا کند. در مورد صورت مسئله، آدرس 3FA0 با 2000hex فاصله 2FA0 را دارد و در نتیجه همه آدرسهای ثابت (چه مستقیم و چه غیر مستقیم) دستورات باید به همین مقدار اضافه شوند و اگر دادهها نیز در این فضا تعریف شدهاند، آدرس آنها نیز به همین میزان جابجا گردد.

۹- این برنامه چکار میکند و چطور؟ (۲ نمره)

```
MOV BL, 08H
MOV CX, E000H
MOV EX, B001H
Loop: MOV DL, [CX]
MOV [EX], DL
DEC BL
JNZ loop
HLT
```

این برنامه یک شمارنده BL را با عدد ۸ مقداردهی اولیه می کند و سپس در Segment داده (مورد اشاره توسط DS) داده ی موجود در حافظه مورد اشاره در آدرس E000h را به آدرس B001h منتقل می کند و این کار، با توجه به اینکه EX و EX تغییر نمی کند، ۸ بار عیناً تکرار می شود. تکرار یک عمل می تواند برای ایجاد یک تاخیر زمانی به صورت نرمافزاری معادل دستور (Wait(n seconds) باشد.

۱۰- زیربرنامه زیر چکار می کند؟ (۲ نمره)

```
void main(void)
{
    _asm
{
      mov ah,8 ;read key no echo
      int 21h
      cmp al,'0';
      jb big
      cmp al,'9'
      ja big
      mov dl,al ; echo (char key)
      mov ah,2
      int 21h
```

big:

} }

این برنامه اسمبلی مه به صورت درون خط (inline) داخل برنامه C اجرا می شود، تابع A را به وقفه A رد می کند که به واقع خواندن از صفحه کلید است. بعد با نویسه (کاراکتر) صفر مقایسه می کند. اگر کوچکتر بود خارج می شود (چون به big پرش می کند) و گرنه با مقایسه میکند و اگر بزرگتر بود بازهم خارج می شود. در غیر این صورت (یعنی رقم دریافتی بین C تا C بود، آن را با صدا زدن تابع C با وقفه C به نمایش در می آورد و خارج می شود. در واقع، نوعی کنترل ورودی قبل از نمایش آن است.

۱۱-یک برنامه ساده بنویسید که در آن برنامه اصلی (به اسمبلی) یک میانوند (Argument) را به صورت آدرس (به اسمبلی) یک میانوند (pointer) و دیگر میانوند را به صورت مقدار (Value) به زیر برنامه شما از طریق پشته منتقل کند و نتیجه را در AX پس بگیرد. (۲ نمره)

کافی است قبل از صدا زدن زیربرنامه، میانوندها را در پشته Push و سپس BP را با SP مقداردهی کنیم و بعد دسترسیهای خود را در زیربرنامه به میانوندهای ذخیرهشده در پشته به کمک BP انجام دهیم و قبل از مراجعه به برنامه اصلی، نتایج را یا در ثباتی که موردانتظار برنامه فراخواننده است (در اینجا، AX) یا در پشته قرار دهیم و باز گردیم.

۱۲- کاریرد Bytecode و JVM را توضیح دهید. (۲ نمره)

برای اینکه برنامههای جاوا بتوانند در محیط اینترنت روی همه کامپیوترها با پردازندهها و مجموعه دستورات مختلف اجرا شوند نیاز به یک لایه میانی بین برنامه و پردازنده، مشابه یک ماشین مجازی، است که نقش مترجم را برای کد جاوا ایفا کند. بنابراین دستورات جاوا یه بایت کدهای مشخص و یکسان برای همگان ترجمه و توزیع میشود و این بایت کدها به ازای ماشینهای مختلف به دستورات اسمبلی همان ماشین ترجمه یا تفسیر می گردد. پس بایت کدها یکسان است ولی خروجی مترجم بایت کد به ازای هر ماشین متفاوت. پس گ.یی یک ماشین مجازی داریم که مجموعه دستوراتش بایت کدهاست و برنامه جاوا به آن ترجمه میشود. ر هر ماشین هم یک مفسر (Interpreter) یا کامپایلر وظیفه ترجمه یا تفسیر این باین کدها را به کد قابل فهم و اجرا برای پردازنده مقصد به عهده دارد. بدین ترتیب برنامه یک بار برای همیشه نوشته و تبدیل به بایت کد استاندارد میشود و روی همه پردازندهها اجرا می گردد چون هر پردازنده این بایت کدهای را به زبان اسمبلی و کد باینری خود تبدیل می کند.