Procédure de configuration de la carte LoRa e5 et ajout dans le dashboard Grafana

Projet de capteur de particules fines LoRaWan







Sommaire

I. The things Network	3
1. Création du compte	3
2. Connexion à TTN	4
3. Création de l'application	4
4. Création d'un capteur	6
II. Configuration de la carte LoRa-e5	9
1. Installations	9
Windows	9
Linux	9
2. Accès au terminal de la carte	10
Windows	10
Linux	10
3. Configuration de la carte	10
4. Test de la communication entre la carte et le réseau TTN	11
III. Configuration serveur grafana	14
1. Configuration générale	14
2. Ajout d'un nouveau capteur	14

I. The things Network


1. Création du compte

Cette étape est à réaliser **une seule fois**, le même compte doit être utilisé pour ajouter tout les capteurs sur le dashboard.


Visitez https://www.thethingsnetwork.org/ et créez un compte, avec le bouton



Choisir le plan « Individual » > puis suivante.



Sur la page suivante, cliquez sur Register. Renseignez vos informations puis cliquez sur




Activez votre compte avec me mail qui vous a été envoyé.

2. Connexion à TTN

Visitez https://www.thethingsnetwork.org/ cliquez sur « Login ». Entrez les informations du compte. Une fois connecté vous êtes redirigé sur la page d'accueil. Cliquez sur start building





Choisir « Europe 1 » puis sur la page d'après cliquez sur




Vous êtes à présent dans ce que TTN appelle la « Console ». Depuis cet espace il est possible d'administrer tout ses objets.

3. Création de l'application


Cette étape est a réaliser une seule fois, la même application doit être utilisée pour ajouter tout les capteurs.

Allez dans le menu « applications » dans le bandeau en haut de la page. Puis cliquez sur « Add application ».




Ensuite remplissez le formulaire comme vous souhaitez. Veuillez bien noter l'**application ID**, il vous sera demandé lors de la configuration du serveur Grafana. Puis appuyez sur Create application

Add application




Vous arrivez sur la page application.



4. Création d'un capteur

Rendez-vous sur la page application. Cette page est accessible depuis le bandeau > « Application » puis choisissez l'application crée précédement.


Les capteurs sont appelés « End device » dans TTN. La liste des capteurs crée est visible en bas de page.



Dans l'écran suivant, allez dans l'onglet « Manually »

© 2022 The Things Stack by The Things Network and The Things Industries

EN v3.18.1 Documentation



Entrez les informations comme dans la capture pour les 3 premiers champs :

Frequency plan: Europe ... (SF12 for RX2)

LoRaWWAN version: ... 1.0.2

Regional Parameters version: ... Revision B

Pour le **DevEui** générez le en appuyant sur le bouton L'**AppEUI** peut etre rempli de 0 ou rempli aléatoirement.

Générez l'**AppKey** en appuyant sur le bouton Genérate


Dans le champ **End device ID** il est conseillé de mettre un nom connu, par exemple le lieu où le capteur est déployé afin de le retrouver plus facilement.

Notez les champs **DevEui, AppEUI**, et **AppKey**, ils devront être renseignés lors de la configuration de la carte LoRa-e5.


Notez également ce que vous avez rempli dans le champ **End device ID**. Il devra être renseigné dans le serveur Grafana dans une étape ulterieure.

Finalement appuyez sur Register end device

Toutes les informations de la carte sont disponibles dans le menu « End devices » dans le menu gauche, puis en cliquant sur la carte dans la liste.



Sur la page du capteur (End device) toutes les informations sont accessibles au cas où vous les perdiez :




II. Configuration de la carte LoRa-e5

1. Installations

Windows

Installez le logiciel Tera Term disponoble sur ce lien : https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/



Choisissez la dernière version disponible (4.105 a l'heure où ce document est écrit). Puis installez le logiciel.

Linux

Installer Minicom

Sous Ubuntu ou Debian :

Ouvrir un terminal et taper la commandes suivantes

sudo apt update && sudo apt install minicom

2. Accès au terminal de la carte

Branchez la carte au PC a l'aide du cable usb.

Windows

Lancez le logiciel « Terra Term » puis

Choisissez Serial et selectionnez COMX dans le menu déroulant



Linux

Ouvrez un terminal et tapez

```
sudo minicom -b 115200 -D /dev/ttyUSB0
```

ttyUSB0 est à remplacer avec le nom du périphérique, pour lister les périphériques la commande ls /dev/tty* peut etre utilisée dans un autre terminal.

Une fois le logiciel ouvert il faut le configurer :

Tapez sur le clavier : CTRL+a simultanément, relâchez, puis u

L'indication « Add carriage return ON » devrait s'afficher quelques instants en bas de la fenetre.

Tapez sur le clavier : CTRL+a simultanément, relachez puis o

Avec les touches directionnelles selectionnez « Serial port setup » puis appuyez sur entré. Appuyez sur la touche f. La ligne « Hardware Flow Control » devrait passez de « Yes » à « No ». Appuyez sur echap deux fois pour fermer les menus.

3. Configuration de la carte

Débranchez la carte et rebranchez la quelques secondes après, ou appuyez sur le bouton RST sur la carte LoRa-e5 mini.

Le terminal affiche au bout de quelques secondes

```
Current loaded configuration is:
deveui: 70 B3 D5 7E D0 04 C6 EB
appeui: FD DF 88 EF F8 E4 EE A7
appkey: 80 72 77 18 42 77 58 72 93 FA C8 99 97 2A 43 32
pms powersaving mode: yes
pms concentration mesure: atmospheric
```

The program will start automatically in 5 seconds. Press z to configure...

Appuillez sur la touche z de votre clavier pour entrer dans le menu de configuration.

Le programme indique

```
Enter hexadecimal values
Example: 01 02 70 A7 F3 55 7E B8
deveui :
```

Entrez le **DevEui** de la carte crée précédemment dans ttn. (La casse des lettre n'est pas importante, les espaces sont ajoutés automatiquement)

Idem pour Appeui puis AppKey.

```
deveui :
70 B3 D5 7E D0 04 DF 7B

appeui :
00 00 00 00 00 00 00

appkey :
C7 4D 61 91 71 D6 8F 7C EC D4 32 70 DF 70 0F 40
```

Ensuite répondez aux questions en appuyant sur les touches du clavier correspondantes aux lettres entre parenthèses.

```
PMS configuration:
Use atmospheric mesure (a) or standard mesure (s):
a
Use powersave mode? (This mode stops the fan of the pms between mesures to preserve battery and reduce the fan dirtying.)
yes (y) or no (n):
n
```


Le programme répond avec The configuration was saved! Puis la carte redémarre. Vérifiez que les informations soient correctes.

Avant de déployer la carte il est conseillé de tester la communication.

4. Test de la communication entre la carte et le réseau TTN


Placez vous dans un endroit où le reseau LoRa de TTN est accessible.

(Vous pouvez vous aider de la carte des points d'accès disponibles ici https://www.thethingsnetwork.org/map)




Capture d'écran des points d'accès TTN au 15/03/2022

Lors de l'alimentation de la carte, celle-ci devrait essayer de se connecter. Les paquets sont visibles dans l'onglet live data de la page du capteur.



Quand le capteur essaye de se connecter ou envoie des données des paquets sont visibles. Par exemple dans l'exemple ci dessous, le capteur « tour-perret » à initié une connexion à 19h51m8s puis à envoyé des paquets avec des données à 19h51m14s.



Si des erreurs apparaissent, vérifiez que l'AppKey de TTN et de la carte correspondent.

Si aucune donnée n'est échangée vérifiez que vous êtes a proximité d'une gateway LoRa et que l'AppEUI de TTN et de la carte correspondent.

- III. Configuration serveur grafana
- 1. Configuration générale
- 2. Ajout d'un nouveau capteur