# CEFET-MG Engenharia da Computação

Disciplina: Robótica e Controle Digital de Sistemas Dinâmicos

Professor: Ramon C. Lopes

AULA PRÁTICA 01 Assunto: Conversor R2R

Objetivo: Verificar experimentalmente a conversão de números binários em números

decimais (Conversor D/A)

### 1 Introdução

A conversão de números da base decimal para binária (valores analógicos para digitais) é vista na figura a seguir:




Figura 1: Conversão D/A

A conversão de números da base binária para decimal (valores digitais para analógicos) é vista na figura abaixo:




Figura 2: Conversão D/A

Um circuito denominado R2R pode converter valores digitais em analógicos, como será apresentado neste guia.

## 2 Atividade prática 1

Digite o código abaixo na interface do arduino para verificar o funcionamento:

```
sketch_apr23a | Arduino 1.0.4

File Edit Sketch Tools Help

sketch_apr23a s

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Hello World");
}

void loop()
{
}

Done compiling.

Binary sketch size: 1.934 bytes (of a 32.256 byte maximum)

a Arduino Uno on CDM4
```

Figura 3: Código inicial no arduino

Utilize os comandos, Verify, Upload e Serial Monitor disponíveis na tela da interface do arduino para obter a resposta a seguir:



Figura 4: Código inicial no arduino

### 3 Atividade prática 2 - Entrada Analógica

Implemente o código abaixo no arduino:

```
Code
* AnalogInput
* by DojoDave <a href="http://www.0j0.org">http://www.0j0.org</a>
* Turns on and off a light emitting diode(LED) connected to digital
* pin 13. The amount of time the LED will be on and off depends on
* the value obtained by analogRead(). In the easiest case we connect
* a potentiometer to analog pin 2.
int potPin = 2; // select the input pin for the potentiometer
int ledPin = 13; // select the pin for the LED
int val = 0; // variable to store the value coming from the sensor
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare the ledPin as an OUTPUT
void loop() {
val = analogRead(potPin); // read the value from the sensor
digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn the ledPin on
delay(val); // stop the program for some time
digitalWrite(ledPin, LOW); // turn the ledPin off
delay(val); // stop the program for some time
```

Figura 5: Código para implementar entrada analógica




Figura 6: Circuito para implementar entrada analógica

### 4 Atividade prática 3 - Saída digital

Implemente o código abaixo no arduino:

```
Code
```

```
int timer = 100; // The higher the number, the slower the timing.
int pins[] = { 2, 3, 4, 5, 6, 7 }; // an array of pin numbers
int num pins = 6; // the number of pins (i.e. the length of the array)
void setup()
int i;
for (i = 0; i < num pins; i++) // the array elements are numbered from 0 to num pins - 1
pinMode(pins[i], OUTPUT); // set each pin as an output
void loop()
{
int i;
for (i = 0; i < num_pins; i++) { // loop through each pin...</pre>
digitalWrite(pins[i], HIGH); // turning it on,
delay(timer); // pausing,
digitalWrite(pins[i], LOW); // and turning it off.
for (i = num_pins - 1; i >= 0; i--) {
digitalWrite(pins[i], HIGH);
delay(timer);
digitalWrite(pins[i], LOW);
}
```

Figura 7: Código para implementar saída digital




Figura 8: Circuito para implementar saída digital

### 5 Atividade prática 4 - Saída analógica

Elabore um programa que leia a entrada analógica, filtre através da equação de diferenças e converta em números binários na saída para um conversor R2R. Elabore um filtro digital passa-baixas a partir da equação de diferenças yk=.1\*vik+.9048\*vokm1 extraída da função de transferência  $H(f)=\frac{.1}{1+.9048z^{-1}}$ .




Figura 9: Circuito para implementar saída analógica

# /\*Digital-to-Analog converter using resistors in an R-2R array\*/ void setup() { // initialize the digital pins 4,5,6 and 7 as outputs. pinMode(2, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(3, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(4, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(5, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(6, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(7, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(7, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(7, OUTPUT); // set each pin as an output pinMode(7, OUTPUT); // set each pin as an output } void loop() { digitalWrite(2, HIGH); // turning it on, delay(100); // pausing, digitalWrite(3, HIGH); // turning it off. digitalWrite(3, LOW); // and turning it off. digitalWrite(4, HIGH); // turning it on, delay(100); // pausing, digitalWrite(5, HIGH); // turning it on, delay(100); // pausing, digitalWrite(5, HIGH); // turning it off. digitalWrite(5, HIGH); // turning it off. digitalWrite(5, HIGH); // turning it off. digitalWrite(6, HIGH); // turning it off. digitalWrite(6, HIGH); // turning it on, delay(100): // pausing, digitalWrite(6, HIGH); // turning it on, delay(100): // pausing, digitalWrite(6, HIGH); // turning it on, delay(100): // pausing, digitalWrite(6, HIGH); // turning it on, delay(100): // pausing

Figura 10: Código para implementar saída analógica

delay(100); // pausing, digitalWrite(6, LOW); // and turning it off. digitalWrite(7, HIGH); // turning it on,

delay(100); // pausing, digitalWrite(7, LOW); // and turning it off.

# 6 Atividade prática 5 - Frequencímetro digital

Obtenha um frequencímetro através do código da figura 11:

```
oo sketch_may23a | Arduino 1.0.4
File Edit Sketch Tools Help
 sketch_may23a §
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal 1cd(11, 9, 5, 4, 3, 2);
unsigned long difTempo, freq, media, tempoAtual, tempoAnterior;
boolean pulsoatual = LOW;
boolean pulsoanterior = LOW;
void setup()
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(12,INPUT);
    freq = 0;
    tempoAtual = 0;
    tempoAnterior = 0;
    difTempo = 0;
    media = 0;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Arduino Freq");
woid loop()
    pulsoatual = digitalRead(12);
    tempoAtual = millis();
    if(pulsoatual != pulsoanterior)
        if (pulsoatual == HIGH)
                 difTempo = tempoAtual - tempoAnterior;
                 if(freq == 0)
                        media = difTempo;
                media = media*0.8 + difTempo*0.2;
                 freq = 1000/media;
                 tempoAnterior = tempoAtual;
        pulsoanterior = pulsoatual;
    if((tempoAtual - tempoAnterior) > 1000) freq = 0;
        lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Freq: ");
    lcd.print(freq);
lcd.print(" ");
                                                            Arduino Uno on COM4
```

Figura 11: Código para implementar o frequencímetro digital

# 7 Atividade prática 6 - Enviando dados do LabVIEW para o arduino

 $https://www.youtube.com/watch?v\!=\!AddWr5eD\text{-}d0$ 

# 8 Atividade prática 7 - Enviando dados do arduino para o LabVIEW

https://www.youtube.com/watch?v=wLovmFfe5GM

```
oo arduinoLabVIEW | Arduino 1.0.5
File Edit Sketch Tools Help
   arduinoLabVIEW
String string;
char c;
\verb"void setup"()
  Serial.begin(9600);
  pinMode(5,0UTPUT);
   pinMode(4,INPUT);
void loop()
  if(Serial.available()>0) string="";
   \label{eq:condition} \mbox{while} (\mbox{Serial.available}() > 0)
     c=(char)Serial.read();
     if(c==^{t}X^{t})
      break;
     }else
       string+=c;
     delay(1);
   if(string=="LL")
   {
     analogWrite(5,255);
```

```
- - X
oo labview_arduino2 | Arduino 1.0.5
File Edit Sketch Tools Help
 ø
 labview_arduino2
String string;
char c;
woid setup()
 Serial.begin(9600);
 pinMode(8,0UTPUT);
 pinMode(4,INPUT);
void loop()
 if(Serial.available()>0) string="";
  while (Serial.available()>0)
    c=(char)Serial.read();
    if(c==':')
       break;
      }else
       string+=c;
      delay(1);
  if(string=="LL")
  {
      analogWrite(A5,255);
    analogWrite(8,255);
  if(string=="DL")
      analogWrite(A5,0);
    analogWrite(8,0);
  if(digitalRead(4)==HIGH)
    Serial.print("Bl");
    delay(100);
    Serial.print("B0");
    delay(100);
  }
                                                Arduino Uno on COM8
```

