# Organização e Arquitetura de Computadores

Projeto CPU TOLEDO Funcionamento da Versão 2

Unidade de Controle Microprogramada e Hardwired
Memória ROM
Microprogramação
Microinstruções
Sinais de Controle e Clock

#### . Características da VERSÃO 1 da CPU TOLEDO:

- A execução do programa alocado na Memória RAM não é comandada pela Unidade de Controle, mas pelo usuário - conforme sequência de acionamento dos componentes.
- Os *Triggers* e elementos *Tri-States* são acionados no simulador por clique do *mouse*.
- Exige-se conhecimento da rotina de programação de cada instrução.
- Poderá haver erro na execução do programa se acaso algum componente não for acionado no seu devido instante de tempo.

#### Problema

 Como a UC fará isso de forma automática, isto é, sem intervenção humana?

#### Solução

- Implementar uma Unidade de Controle que realiza o sequenciamento das instruções de forma automatizada.
  - O acionamento dos componentes será feito de forma ordenada e sequencial pela UC, conforme sinais específicos de cada instrução.

 Há duas possibilidades para isso: Utilizar uma UC <u>Microprogramada</u> ou uma UC <u>Hardwired</u>.

#### - UC Microprogramada:

- Utiliza-se uma Memória ROM, onde cada sinal de controle é armazenado num endereço desta memória.
- Os sinais representam o acionamento no tempo ideal dos triggers e elementos tri-states.
- Cada sinal é uma microinstrução.
- O conjunto de microinstruções é conhecido como microprograma.

- UC Hardwired:
  - Utilizam-se Portas Lógicas ao invés de memória.
  - As combinações com as portas resultam em sinais de controle para acionamento dos componentes.
- Observação: UC Hardwired é mais rápida que UC Microprogramada. No entanto, é mais complexa para se implementar.

UC implentada na CPU TOLEDO:

UNIDADE
DE
CONTROLE
MICROPROGRAMADA


→ O processo de alteração será realizado em 4 etapas

. Etapas para construção da UC Microprogramada:

- Etapa 1: Eliminação dos controles manuais.

 Os Triggers e elementos Tri-States presentes na CPU TOLEDO v.1 serão substituídos por fios vindos da Unidade de Controle.


#### ARQUITETURA DE COMPUTADORES - CPU TOLEDO v1.0 - MANUAL




- Etapa 2: Ligação da UC com todos elementos.
   Inserção de um Sinal de Clock e Inclusão de um Barramento de Controle (BC).
  - Cada saída do BC será ligado nas entradas dos componentes onde estão as entradas para Triggers e Tri-States.
  - O Clock possibilita comandar toda a arquitetura de forma Manual ou Alternada pelo LogiSim, conforme frequência escolhida.

- A UC enviará os sinais a todos componentes por meio do novo barramento, o BC.
- A quantidade de fios/bits deste barramento é, pelo menos, a quantidade total de *Triggers* + *Tri-states*.
- A ordem e ativação destes fios serão representadas pelos conteúdos na Memória ROM em Sistema de Numeração Hexadecimal.

#### ARQUITETURA DE COMPUTADORES - CPU TOLEDO v2.0 - AUTOMÁTICA




- Etapa 3: Instalação de uma Memória ROM na UC.
  - Os sinais de controle ficam armazenados na Memória ROM e representam os códigos das microinstruções.
  - Por uma particularidade no LogiSim, os sinais na memória serão representados em valores Hexadecimais.



• Etapas para construção da UC Microprogramada:


Etapa 3 – Instalação de uma Memória ROM na UC.



#### - Observação:

- O Uso do bifurcador serve para desmembrar os sinais, onde para cada sinal há um fio associado.
- Os sinais saem da Memória ROM em Sistema de Numeração Hexadecimal. No entanto, o bifurcador faz a conversão em Sistema Binário, permitindo ativar cada componente de forma individual.

- . Etapas para construção da UC Microprogramada:
  - Etapa 4 Programação dos sinais de controle.
    - Em cada endereço da Memória ROM, há códigos em Hexadecimal.
    - Os códigos representam valores da posição de saída de cada componente da arquitetura



T - 12   10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	MICRO-INSTRUÇÕES													S													
ENDEREÇ	0	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		EXECU	ÇÃO DA INSTRUÇÃO		
o									SIN	IAIS	DE	SAÍ	DAI	DA	JC							69		1	T-	T-	-
Hexa	Binário					RI_CLEAR	ACC_BUS	ACC_CLEAR	ACC_TG	ULA_BUS	COMP_IG	ADD_TG	ULA_IG	11	RITG	KOM BOS	RDM_IG	KAM BUS	RAM_IG	REM_IG	PC_BUS	51 Dd	Instrução na Memória RAM	Ação após término	Label	Microinstruções	MEMÓRIA ROM MICROPROGRAMADA
00	00000000	2 2			2 3	0.5.0							V. 70-3	M. 505	22-03-03		the state of				1	9:101				000002	00 00002
01	00000001																	1		1		1	00		FETCH (busca)	000015	01 00015 Saíd
02	00000010		_	-		_					_			_		1	1		_							000060	00080
03	00000011		12000					-	- 12	- 1	-		0.	2.1	1						2		7.50			080000	set
04	00000100																		X				Х	Х	X	#VALOR!	
05	00000101	Х	X	X	Х	Х	X	X	X	X	X	Х			X	X	X	X	X	Х	Х	X	Х	X	Х	#VALOR!	r
06	00000110		-	75.		-		- 2		1 1	-			1	+	-		4	-	4						000100	
07	00000111		-	1,5		-		-			-			-		1		1	-	1						000014 000060	
08	00001000 00001001					-			1		-	+		-	+	1	1		+			_	1A		LOAD (leitura)	002000	_
0A	00001001			-		1	-		1			+		-	+	1	-		+			_				010000	_
0B	00001010					1									1		1		_					FETCH		000080	
OC OC	00001011	x	x	x	x	x	×	x	x	x	x	x	×	x	100000	x	x	x	x	x	×	×	Х	X	Х	#VALOR!	
0D	00001101		-	**	,			***		-	-			1					-		**		-			000100	
0E	00001110			1. 1						-						- 1		1		1						000014	
0F	00001111	7		12									1			1	_									000260	
10	00010000									1		1				7.1							2B		ADD (soma)	001400	
11	00010001								1																	002000	
12	00010010					1																				010000	
13	00010011														1									FETCH		000080	
14	00010100	Х	X	X	Х	X	X	X	X	Х	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	X	Х	X	X	X	X	#VALOR!	
15	00010101											_		1	_		_									000100	
16	00010110																			1						000004	-
17	00010111						1				_			_					4							008000	
18	00011000					_						1			1		1		_				3C		STORE (escrita)	000020	
19	00011001					-	1					-		-	-	12									**************************************	000000	
1A	00011010		_	-							_			_		2		-	1							800000	
1B	00011011	4		12		1				4 4		-		-		7,1		- 1	-	-						010000	
1C	00011100													2000	1									FETCH		080000	
1D	00011101	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-		X	X	X	X	X	X	X	X	Х	X	X	#VALOR!	-
1E	00011110	7 7		12 1		-				1 1				1	+	27	-	1	+	,						000100	_
1F	000111111		-	i.		-					-		1	-	-	4		1	+	1						000014 000260	
20	00100000					+					1	+	1	+	+	1	1		+			_	4B		COMP (comparação)	000260	
21	00100001 00100010			-		1					1	+		+	-	12	-		+			_			6-chc 177 85 60	010000	
22	00100010			-		1						+		$\dashv$	1	- 2		+	+					FETCH		000000	-
24	00100011	×	x	×	x	x	x	x	x	×	x	x	x			x	x	x	x	x	y	y	X	X	Х	#VALOR!	L
25	00100100		,,	"		1			^	-	1	^	-	^	_				_		**	~		^		010000	
23	00100101					1						_			- 1			_		- 1				1.	NOD!	010000	

- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução FETCH → código: 00
    - . Microinstruções correspondentes:
      - -000002
      - 000015
      - -000060
      - -000080

Hexa	Binário	RI_CLEAR ACC_BUS	ACC_CLEAR ACC_IG ULA_BUS	SCOMP_IG ADD_IG	UC BUS	RDM_BUS	RDM_IG	RAM BUS	REM_TG	PC_BUS	PC_IG	Instrução na Memória RAM	Ação após término	Label	Microinstrucões
00	00000000				101	7 15.00			1 3 10 10	1					000002
01	00000001							1	1		1	00		FETCH (busca)	000015
02	00000010		4 4 4		1	1	1					00		FETCH (busca)	000060
03	00000011	per april per se			1		17 17		100						000080

- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução FETCH → código: 00
    - Microinstrução: 000002
    - → PC\_BUS = 1 e todos os demais com valor 0
      - Ação: Libera o valor que está no PC para o barramento, atingindo o REM.

Binário	ACC_CLEAR ACC_BUS ACC_LGAR ACC_LCAR ACC	Microinstruções
00000000	1	000002
	77000	Binário  Bin

- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução FETCH → código: 00
    - Microinstrução: 000015
    - PC\_TG = 1, REM\_TG = 1 e RAM\_BUS = 1 e todos os demais com valor 0
      - Ação: Deixa o PC pronto para o próximo endereço, busca o conteúdo posicionado na Memória RAM e libera o valor no Barramento de Dados – saída D.



- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução FETCH → código: 00
    - . Microinstrução: 000060
    - . → RDM\_TG = 1 e RDM\_BUS = 1 e todos os demais com valor 0
      - Ação: O conteúdo lido na Memória RAM é registrado no RDM e já o libera no Barramento de Dados para ir até o registrador RI.

Hexa	Binário		RI_CLEAR	ACC_CLEAR	ACC_IG	ULA_BUS	ADD_IG	ULA_IG	SOB ON	TG	W	RDM_IG	-	RAM_IG	BEM IG	PC_BUS	PC_TG	Instrução na Memória RAM	Ação após término	Label	Microinstruções
02	00000010										1	1								. F. o foncon	000060

- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução FETCH → código: 00
    - Microinstrução: 000060
    - → RI\_TG = 1 e todos os demais com valor 0
      - Ação: Armazena o conteúdo no RI, permitindo entrar na UC para Decodificação.

Hexa	Binário		RI_CLEAR	2 2	50.76	ULA_BUS	COMP IG	ADD_IG	A_IC	NC BUS	2	DM_TG	< 1	RAM_TG	3	PC_BUS	PC_TG	Instrução na Memória RAM	Ação após término	Labe	ð	Microinstruções
																				-		

- Como as microinstruções são executadas?
  - A Instrução FETCH → código: 00, sempre executará a MESMA sequência de microinstruções de forma ordenada:

. 1°: 000002

. 2°: 000015

. 3°: 000060

. 4°: 000080

Неха	Binário	RI_CLEAR	ACC_BUS	ACC_CLEAR	ACC_IG	SUB_AJU	COMP_IG	ADD_IG	ULA_IG	NC BUS	RI_TG	RDM BUS	BDM_TG	RAM BUS	RAM_IG	REM_IG	. 1	PC_IG	Instrução na Memória RAM	Ação após término	Label	Microinstruções
00	00000000					200	5.00	-							3-07-1 3		1					000002
01	00000001													1		1		1	00		FETCH (busca)	000015
02	00000010											1	1						00		FETCH (busca)	000060
03	00000011				9 0				- 5		1						1 51					000080

- Como as microinstruções são executadas?
  - Para que a Instrução FETCH → código: 00, SEJA
     SEMPRE executada de forma sequencial e ordenada, é utilizado um CONTADOR que vai do endereço 00 até 03

. 00: 000002


. 01: 000015


· 02: 000060

· 03: 000080

 Os valores 00 a 03 são correspondentes aos endereços da Memória ROM que contém cada microinstrução.

- Como as microinstruções são executadas?
  - Instrução FETCH CONTADOR de 00 até 03





- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução LOAD X → código: 1A
    - . Microinstruções correspondentes:
      - 000100 → uc\_Bus = 1 Acessa o Barramento de Endereços e posiciona o endereço no REM
      - 000014→REM\_TG = 1 e RAM\_BUS = 1 Busca o valor que está no endereço Ah que corresponde à variável X (valor 6) e o transfere ao RDM
      - 000060→RDM\_TG = 1 e RDM\_BUS = 1 O conteúdo lido na Memória RAM é registrado no RDM e já o libera no Barramento de Dados, mas desta vez, para ir até o registrador ACC
      - 002000 → ACC\_TG = 1 O valor é armazenado no registrador ACC
      - 010000 →RI\_CLEAR = 1 Limpa o RI injetando 00 na UC para forcar a arquitetura a buscar uma nova instrução
      - 000080 → Libera o valor 00 na UC que "entende" que deve buscar uma nova instrução em outro endereço da Memória RAM.

- Algumas ações dos microprogramas na Memória ROM
  - Instrução ADD Y → código: 2B
    - Microinstruções correspondentes:
      - 000100
      - 000014
      - -000260
      - **001400**
      - -002000
      - -010000
      - -000080
      - E assim por diante nas demais instruções...