Como crear una conexión por Node-RED entre un plc NX1P2 y un S71200:

Primero descargamos Node. js desde su página oficial:

https://nodejs.org/en

Después podremos descargar Node-RED desde su página oficial siguiendo los pasos (hay que tener en cuenta que sistema operativo tenemos instalado en nuestro computador para poder instalar el correcto, en nuestro caso para este ejemplo usaremos un sistema operativo Windows por lo cual instalaremos con npm, también, hay que abrir una pestaña de cmd para poder instalarlo para hacer esto podemos o pulsar en el botón Windows de abajo a la izquierda de nuestra pantalla y luego escribir "cmd" para buscarlo o podemos pulsar las teclas Windows+R y escribir "cmd" para ir directamente también):

https://nodered.org/docs/getting-started/local

Una vez instalado podemos ejecutarlo para ello podemos hacerlo creando otra pestaña de cmd o en la misma de la instalación escribir "node-red" para iniciar el programa.

Una vez iniciado el programa tendremos que abrir nuestro navegador de preferencia para poner en el buscador nuestra dirección IP(La que usaremos para la red de PLCs) y el puerto que vamos a abrirle a Node-RED. En nuestro caso como ejemplo sería 192.168.0.1 con el puerto 1880 por lo cual escribimos en el buscador "http://192.168.0.1:1880/" (cuando iniciamos Node-RED nos enseña también un ejemplo utilizando la IP interna de nuestro dispositivo como se ve a continuación):

Una vez en la página de Node-RED en buscador tendremos que añadir unas paletas que permitan la comunicación de los PLCs con Node-RED. Si no quiere buscar unos puede usar los mismos que usamos en la guía(Tenga en cuenta que si utiliza unos distintos a los de la guía tal vez no funcionen igual).

Paleta de Omron:


https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-omron-fins

Paleta de Simatic:


https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-s7

Una vez tengamos preparado todos los elementos en Node-RED podemos pasar a configurar los PLCs para poder comunicar.

Comenzaremos con el PLC de Omron para el cual crearemos un nuevo documento en el que habilitaremos el área de memoria DM. Para ello iremos a "Configuración de Operación" luego a "Configuración de memoria" y por último activaremos el área DM como se muestra a continuación:




Después activaremos las comunicaciones vía FINS, ya que la paleta que utilizamos utiliza FINS para poder comunicar. Para ello iremos a "Configuración de Operación" luego a "Configuración de puerto Ethernet/IP integrado" y bajaremos hasta encontrar el apartado de las comunicaciones FINS, en este apartado lo activaremos pulsando en "FINS/UPD Utilizar":



Luego crearemos dos variables globales que representaran la memoria de escritura y la memoria de lectura en nuestro caso las hemos llamado "D0" y "D1" y se ubican en las memorias D00 y D01 (hay que recordar activarlas como retentivas, ya que si no no dejarán utilizarse).


Tras esto ya tendríamos todo hecho en el PLC de Omron ahora pasaremos al de Simatic.

Primero hay que activar el acceso con PUT/GET para ello iremos a las propiedades del PLC "Protección y seguridad" luego "Mecanismo de conexionado" y activaremos la opción de activar PUT/GET:





Después creamos un DB en el cual ponemos nuestras memorias que se comunicaran con el PLC de Omron (En nuestro caso usaremos memorias WORD que nombramos DB0 y DB1 como en el PLC de Omron).

Ahora tocaría añadir los inputs y outputs en el node red. Si se ha estado siguiendo la guía su conexionado se tendrá que ver más o menos como el siguiente:




A continuación se enseña una foto de como deben estar configuradas las paletas de Simatic:






A continuación se enseña una foto de como deben estar configuradas las paletas de Omron:

Read:



Write:



También hay que utilizar una paleta de funciones entre el reading de Omron y el input de Simatic con la siguiente función:

Editar nodo function Cancelar Hecho Eliminar Propiedades Nombre function 1 **/** Configuración Al inicio En mensaje Al final Milliane. //node.warn(msg); 2 if (msg.payload != msg.omron.D0) { msg.payload = msg.omron.D0 3 4 return msg;

Hecho todo esto solo quedaría darle arriba a la derecha en recuadro rojo que pone "instanciar" para guardarlo todo y conectar con los PLCs.

Podemos para acabar probar a mandar un mensaje a cada PLC para ver si el conexionado está hecho correctamente.