

Cómo conectar con un servidor MQTT online con adafruit:

Primero descargamos la librería MQTT de omron desde la página web oficial. https://www.ia.omron.com/product/tool/sysmac-library/


Tras descargar la licencia descomprima el archivo e inicie el setup para instalar la librería.




Después de la descarga abra un nuevo documento en Sysmac Studio o un programa antiguo y en la barra superior de herramientas clique en "Proyecto" después en "biblioteca" y en la pestaña emergente presione en "Mostrar Referencias".



Tras pulsar en la última pestaña le saldrá la siguiente pestaña.




En la cual tendrá que presionar en el botón más que hay en la esquina inferior izquierda para que le salga una pestaña en la que tiene que buscar el archivo que contiene la librería anteriormente instalada. (Si no a elegido un destino personalizado de el archivo lo podrá encontrar con la siguiente dirección "C:\OMRON\Data\Lib\MQTT Comm").




Tras importar y aceptar la librería ya estará dentro del programa y de la caja de herramientas. (Esto se tendrá que hacer cada vez que se cree un nuevo documento, ya que no se mantendrá guardado).

Tras esto crearemos dos líneas de programa en las cuales pondremos el MQTTClient y el texto estructural o SCL como se muestra en el ejemplo de siguiente imagen.(Recuerde poner un nombre al bloque de funciones del MQTT Client, ya que si no tiene un nombre puede dar fallos).



Una vez creadas las dos líneas tendremos que configurar el Bloque de funciones puede configurarlo igual que en el ejemplo, pero recuerde crear toda la configuración como variable interna.




En la siguiente tabla se explica la función de cada comando:

| Código | Tipo de dato | Funcion | ¿Es obligatorio? |
|---------------------------------------|--------------|---|---|
| ConnectionSettings.TLSUse | BOOL | Cuando este indicador es TRUE, se utilizan comunicaciones de socket seguro para comunicarse con el broker MQTT. Cuando esta bandera es FALSE. Las comunicaciones por socket se utilizan para comunicarse con el broker MQTT. | Si |
| ConnectionSettings.TLSSessionName | STRING[17] | Este es un nombre de sesión TLS establecido. El conjunto El nombre de la sesión TLS se especifica con Secure Comandos de configuración de sockets. El TLS Los nombres de las sesiones van desde TLSSession0 a sesión TLS59. Se accede en el caso de TLSUse=TRUE. | Solo si el TLS Use se establece como |
| ConnectionSettings.lpAdr | STRING[201] | Esta es una dirección IP o nombre de host del broker MQTT. Sí especifica por nombre de host, necesitas configurar el servidor DNS | Si |
| ConnectionSettings.PortNo | UINT | Este es un número de puerto del corredor MQTT. Cuando se especifica, la conexión con el broker MQTT está establecido en 8883 para TLSUse=TRUE o en 1883 para TLSUse=FALSO. | Si |
| ConnectionSettings.UserName | STRING[256] | Definir el nombre de usuario para poder iniciar la conexión con el servidor. | Solo si el servidor lo pide |
| ConnectionSettings.Password | STRING[256] | Definir la contraseña para poder iniciar la conexión con el servidor. | Solo si el servidor lo pide |
| ConnectionSettings.WillCfg.WillTopic | STRING[256] | Estoes el nombre de tópico Will | No |
| ConnectionSettings.WillCfg.WillMsg | STRING[256] | Crea un mensaje para publicar en el tópico Will | No |
| ConnectionSettings.WillCfg.WillRetein | BOOL | Cuando está flag es TRUE, después de enviar un mensaje Will a otro cliente, el MQTT broker conserva ese mensaje. | No |
| ConnectionSettings.WillCfg.QoS | ВУТЕ | Establezca el nivel de QoS cuando el broker MQTT publica un mensaje Will en esta biblioteca para otros clientes. | No |
| ConnectionSettings.WillCfg.WillFlag | BOOL | Establezca esto en TRUE cuando use la función will. | No |
| ConnectionSettings.CleanSession | BOOL | Cuando este flag es TRUE, en el momento de la desconexión de esta biblioteca (Habilitación de la instrucción MQTTClient está establecida en FALSE), El BrokerMQTT borra el estado de la suscripción etc. antes de la desconexión; en el momento de reconexión (la habilitación de la instrucción MQTTClient está establecida en TRUE), establece la conexión como una nueva sesión. | No |
| ClientID | STRING[256] | Este es un identificador para el Broker MQTT para identificar el cliente. | Si |

| KeepAlive | UINT | Establecer un temporizador de mantenimiento de vida para el broker MQTT. | No |
|----------------|------|--|----|
| Timeout | UINT | Este es un tiempo de espera para una solicitud para conectarse al broker MQTT. | No |
| DiscardMsgTime | UINT | Especifiqué el máximo tiempo pasado esperando el mensaje recibido para ser descartado. | No |

Tras configurar el cliente podemos crear un publisher y un subscribe. Para este ejemplo usaremos un publisher en string, pero en el pdf del final del documento podrá ver cómo programar un publish en arybyte subscribe en arybyte y string.

A continuación se enseña un ejemplo de set del publisher y una tabla en la que se explica la función de cada comando:




| Código | Tipo de dato | Funcion | ¿Es obligatorio? |
|-----------------|--|---|--------------------------------|
| Topic | STRING[512] | Especifica un nombre de tópico para publicar. | Si |
| PubSettings | OmronLib \MQTT_Co mm\sPubFlags | Configura la QoS y los ratain settings en la configuración en la publicación. | Si |
| Timeout | UINT | Este es un tieenmpo de espera. Se accede cuando el nivel de QoS es 1 o 2. | Solo si el servidor lo pide |
| ClientReference | OmronLib \MQTT_Co mm\sClientReference | Estos son datos para compartir entre bloques de funciones en esta biblioteca. No cambies los datos. El contenido de los datos | No |


| | | no se publica. | |
|----------|--------------|--|----|
| PubMsg | STRING[1986] | Este es un msaje para ser publicado en el tópico especificado | Si |
| PacketID | UINT | Esta es un ID de paquete. Si cualquier número que no sea 0 se especifica al inicio de ejecución, será enviado como mensaje de reenvío con el mensaje especificado ID del paquete. El ID del paquete utilizado que se produce en la publicación. Se accede cuando el nivel de QoS es 1 o 2. | Si |
| MsgType | USINT | Enviar tipo de mensaje 0: PUblish 1: PUBREL Se accede cuando el nivel de QoS es 1 o 2 y el ID del paquete no es 0 | No |

Ahora usaremos un navegador web en nuestro caso usaremos brave y buscaremos el siguiente enlace:

https://io.adafruit.com/


Y clicamos en la pestaña que pone Sign in para crearnos una cuenta.









Una vez creada la cuenta saldrá la siguiente ventana en la cual tendremos que pulsar en la opción de feeds.




Cuando entremos en feeds le daremos a "new feed" para crear una feed nueva y una vez elegido un nombre le damos a crear.




Cuando creemos la feed nueva le daremos clic en "dashboards" al lado de feeds y crearemos una nueva dándole a new dashboard y tras introducir el nombre deseado le daremos a crear.




Tras crearlo nos aparecerá abajo en la lista de dashboards, le damos doble clic y lo abrimos. Una vez abierto le daremos en el engranaje que sale arriba a la derecha y se nos abrirá un menú en el que picaremos en "create new block".






Para este ejemplo vamos a crear un stream por lo cual elegiremos la opción de steam.



Elegiremos la feed que hemos creado anteriormente y le pondremos un título a nuestro gusto para después configurar el steam como nosotros lo queramos o lo podemos dejar como viene de serie como en este ejemplo. Podemos editar su tamaño y su posición si le clicamos otra vez al engranaje de arriba a la derecha, pero clicamos esta vez en "Edit Layout" y una vez lo tengamos como queremos le daremos a "Save Layout" para guardar los cambios.



Ahora nos quedaría poner la IP o el DNS y el tópico del servidor que utilizamos y para el caso de usar adafruit el usuario y la contraseña. El DNS del servidor es siempre "io.adafruit.com" y el tópico es el nombre de usuario de nuestra cuenta en el que hemos creado nuestra feed más f más el nombre de nuestra feed, en el ejemplo de nuestro caso sería "Aitor_Perez/f/ejemplo" y para ver nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña le tenemos que clicar en la llave que sale dentro de un círculo amarillo arriba a la derecha. Tras pulsarlo nos saldrá un menú en el que nos pondrá nuestro nombre de usuario como "Username" y nuestra contraseña como "Active Key"



Si tienes alguna duda o algún problema con tu servidor MQTT te dejamos un pdf oficial de Omron donde explican más a detalle el funcionamiento de sus bloques de MQTT para sysmac studio.

https://mega.nz/folder/wmdCxIBa#kgpAYOWfCIUBnUk8OP rnw