DISPLAY SUBMODULE

PUSH BUTTONS





LCD Glass

ROTARY ENCODER



FRONT SIDE

P4







P3



BACK SIDE