ThinPAD指令计算机系统设计和实现 Project 4&5

内容提要

- 我们要做什么?
- 我们已经有了什么?
- 我们可以怎样去做?
- 我们还能做什么?
- 我们最后要交什么?
- 具体时间安排

备战三星期做台洋机

我们要做什么?


- 实验任务
 - ▶ 支持指令流水的CPU
 - ▶ 使用基本存储和扩展存储以及输入/输出
 - ▶ 进行扩展
- > 实验目标
 - ▶ 基本:能运行监控程序,并在监控程序中运行PROJECT I的程序 (80分)
 - ▶ 支持中断异常版本的监控程序 (90分)
 - ▶ 支持TLB版本的监控程序 (95分)
 - ▶ 能运行Ucore,并在Ucore下运行应用程序(100分)
 - 有可供演示的应用程序

我们已经有了什么?

- ▶ THINPAD硬件平台
 - FPGA
 - SRAM Memory
 - FLASH Memory
 - UART/USB/Ethernet/DVI
- ▶ RISCV指令系统
- 监控程序等辅助软件
- 教材和实验指导材料

实验平台简介

硬件组成与结构



主要特点

- ▶ 搭载Xilinx Artix-7系列FPGA: XC7A100T
 - ▶ 100K LEs, 4.8Mb BRAM, 28nm制程
 - ▶ 支持最新的Vivado设计工具
- ▶ 两组SRAM内存,每组4MB容量、32位数据线
- ▶ 8MB NOR Flash闪存
- ▶ 外围接口: SL811 USB, DM9000网卡, TFP410 DVI图 像输出
 - ▶ USB可在软件配合下支持键盘
- 板载控制芯片,支持在本地或远程完成实验

THINPAD-CLOUD教学计算机


控制芯片,实现控制面板上的设计上传、Flash读写功能

数码管与LED

图像输出

以太网

USB接口



12V电源 及开关

控制端 USB接口


32*DIP开关(推到ON为"1")

6*按钮开关(按下为"1")

复位 单步时钟

实验平台使用方法-本地模式





▶ 使用USB与电脑相联之后可通过电脑进行各种操作



检查设备状态

在网络适配器设置中确认发现虚拟网卡,虚拟网卡获得 192.168.8.x的IP。





属性	值
连接特定的 DNS 后缀	local
描述	Remote NDIS Compatible Device
物理地址	56-3A-2E-C1-B0-81
已启用 DHCP	是
IPv4 地址	192.168.8.100
IPv4 子网掩码	255.255.255.0

确认串口驱动驱动安装成功,如果 串口安装不成功,稍后按照控制面 板页面上的说明安装驱动。

检查设备状态 (Linux)

```
ault glen 1000
   link/ether 3e:d3:05:e7:68:b3 brd ff:ff:ff:ff:ff:f
   inet 192.168.8.101/24 brd 192.168.8.255 scope glo
      valid lft 863918sec preferred lft 863918sec
   inet6 fe80::1413:9395:9990:8b71/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
4: ens160u2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 15
lt glen 1000
   link/ether 56:3a:2e:c1:b0:81 brd ff:ff:ff:ff:ff:f
   inet 192.168.8.100/24 brd 192.168.8.255 scope glo
      valid lft 863918sec preferred lft 863918sec
   inet6 fe80::5ca4:923b:54f:8e4c/64 scope link
      valid lft forever preferred lft forever
zhang@mint64 ~ $ ls /dev/ttyACM*
dev/ttyACM0
```

串口 /dev/ttyACM* 虚拟网卡获得192.168.8.x的IP地址(可能看到两个网卡,无影响)

检查设备状态 (Mac)



[> ls /dev/cu.usbmodem*
/dev/cu.usbmodem142123

串口 /dev/cu.usbmodem* 虚拟网卡Thinpad, 获得 192.168.8.x的IP地址


访问控制页面

用浏览器访问 http://192.168.8.8/ 打开板子上的控制面板 上传 .bit 设计文件

选择串口

Flash 和 RAM 读写

Windows如果上一步没有成功安装串口,请 按页面指示,下载驱动文件安装



实验平台使用方法——远程模式

- 学生从系统管理员处得到服务器地址和账号、密码后 ,可以通过浏览器登录到远程实验系统,成功连接到 一块远程实验板,并在板上完成实验。
- 可以上传设计文件
- 通过实验平台进行基本操作
- 存储器读写



设计文件上传与更新




设计文件上传



•设计文件更新

实验平台基本操作





• 串口配置

▶面板操作




存储器读写



读写Flash和RAM时,为了避免信号电平冲突,系统 会清除实验FPGA中的用户设计,并在读写完成后自 动重载

SRAM访问地址序列记录



▶ 远程实验平台增加了一个功能,能够记录程序运行 过程中,对SRAM访问时的地址序列

FPGA样例工程说明

- ▶ 提供创建好的Vivado工程模板
 - 已包含全部的引脚约束(不用根据表格手工分配)
 - ▶ 包含LED、数码管、图像输出的示例代码
 - ▶ 在FPGA内部实现串口收发的示例代码
- ▶ 所有信号定义、FPGA型号等信息以工程模板为准

```
//50MHz 时钟输入
input wire clk 50M,
input wire clk_11M0592,
                        //11.0592MHz 时钟输入
                        //BTN5手动时钟按钮开关,带消抖电路,按下时为1
input wire clock_btn,
input wire reset_btn,
                        //BTN6手动复位按钮开关、带消抖电路、按下时为1
input wire[3:0] touch_btn, //BTN1~BTN4, 按钮开关, 按下时为1
input wire[31:0] dip_sw,
                        //32位拨码开关,拨到"0N"时为1
                       //16位LED, 输出时1点亮
output wire[15:0] leds,
output wire[7:0] dpy0,
                        //数码管低位信号,包括小数点,输出1点亮
output wire[7:0] dpy1,
                        //数码管高位信号,包括小数点,输出1点亮
//CPLD串口控制器信号
output wire uart_rdn,
                       //读串口信号, 低有效
output wire uart wrn,
                        //写串口信号、低有效
input wire uart dataready,
                        //串口数据准备好
input wire uart tbre,
                        //发送数据标志
input wire uart tsre,
                        //数据发送完毕标志
//BaseRAM信号
inout wire[31:0] base_ram_data, //BaseRAM数据, 低8位与CPLD串口控制器共享
output wire[19:0] base_ram_addr, //BaseRAM地址
output wire[3:0] base_ram_be_n, //BaseRAM字节使能, 低有效。如果不使用字节使能, 请保持为0
output wire base_ram_ce_n,
                          //BaseRAM片选,低有效
output wire base_ram_oe_n,
                          //BaseRAM读使能、低有效
output wire base_ram_we_n, //BaseRAM写使能, 低有效
```

```
//ExtRAM信号
inout wire[31:0] ext ram data, //ExtRAM数据
output wire[19:0] ext_ram_addr, //ExtRAM地址
output wire[3:0] ext_ram_be_n, //ExtRAM字节使能, 低有效。如果不使用字节使能, 请保持为0
output wire ext_ram_ce_n, //ExtRAM片选, 低有效
                       //ExtRAM读使能,低有效
output wire ext_ram_oe_n,
output wire ext_ram_we_n, //ExtRAM写使能、低有效
//直连串口信号
output wire txd, //直连串口发送端
input wire rxd, //直连串口接收端
//Flash存储器信号、参考 JS28F640 芯片手册
output wire [22:0] flash_a, //Flash地址, a0仅在8bit模式有效, 16bit模式无意义
inout wire [15:0] flash d, //Flash数据
output wire flash_rp_n,
                         //Flash复位信号,低有效
output wire flash vpen.
                         //Flash写保护信号,低电平时不能擦除、烧写
                       //Flash片选信号,低有效
output wire flash_ce_n,
output wire flash oe n,
                       //Flash读使能信号,低有效
output wire flash we n,
                       //Flash写使能信号,低有效
output wire flash_byte_n,
                     //Flash 8bit模式选择,低有效。在使用flash的16位模式时请设为1
```

实验平台上的器件

开关与LED

- ▶ 高低两位7段数码管,对应信号名称dpy1、dpy0,输出 高电平点亮笔段。模板中提供了数码管译码逻辑
- ▶ 16位LED对应信号名称leds,输出高电平点亮笔段
- ▶ 32位拨码开关对应dip_sw,拨到"ON"位置时输入信号为I
- 4位按钮开关(BTNI~4),对应touch_btn信号,按下输入为I
- ▶ 微动开关BTN5、BTN6,对应信号clock_btn、reset_btn,自带消抖,按下时输入为I,用于手工输入时钟和复位

板载存储芯片SRAM


- ▶ THINPAD-Cloud硬件平台提供了SRAM和Flash两类存储器
- ▶ 板上共有4片ISSI公司生产的IS61WVI024I6型高速异步 SRAM芯片。每片SRAM存储容量为1024K×I6bit,即16位宽,IM深度,容量2MB。板上总共有8MB的SRAM存储空间。
- ▶ 将4片SRAM分为两组,一组内有两片。组内的两片 SRAM地址和读写控制信号连接到一起,数据线分开, 这样相当于把两片SRAM拼接成一个32位宽的SRAM, 以便实现32位的计算机系统实验。



内存信号

- ▶ RAM分为Base和Ext两组,地址、数据和控制信号完全独立
- ▶ 每组RAM 4MB, 32bit数据线, 20bit地址线。实际是用两片 I6位SRAM芯片拼成的
- ▶ 控制信号
 - ▶ be n[3:0]: RAM字节使能, 低有效, 对应32位中的4个字节
 - ▶ ce_n: RAM片选, 低有效
 - ▶ oe n: RAM读使能,低有效
 - ▶ we_n: RAM写使能, 低有效
- 读写时序(详细时序图见芯片手册)
 - 读:设置地址,置控制信号ce_n=oe_n=be_n=0, we_n=I,等待一段 时间后读数据
 - ▶ 写:设置数据、地址,置控制信号ce_n=we_n=be_n=0,等待一段时间后置we_n=I

板载存储芯片Flash



▶ 一片8MB容量的NOR Flash作为非易失存储,可 用于存储实验用的程序, 比如监控程序等

实验平台外部接口

- ▶串行接口
- ▶ DVI图像输出接口
- ▶ I00M以太网接口
- ▶ USB接口


串口信号

- 串口有两种,可在控制面板(网页上)选择
- ▶ CPLD串口控制器:串口控制器在FPGA外部。5根控制信号,数据线与Base RAM的低8位共享
 - ▶ 串口参数固定为波特率 9600, 无校验位
 - 设计中应当正确处理串口、内存数据线共享
- ▶ 直连串口:使用直接与FPGA相连的txd/rxd信号,学生 在FPGA中自行实现串口控制器
 - 灵活,可以自己实现串口缓冲,可变波特率

视频输出

- ▶ 图像输出由VGA变为DVI协议的数字信号(接口是 HDMI)
 - ▶ 板上有DVI信号转换芯片
 - ▶ FPGA设计主要区别:输出与像素同步的时钟信号和DE信号 (参考工程模板)
 - ▶ DE信号用于标记有效的图像数据,在消隐区为0,显示区为1
 - ▶ 像素数据为8位,R:G:B=3:3:2


视频输出时序





VGA 的场时序

内存访问




- ▶ 控制信号
- /CE、/WE、/OE
- ▶ 访问时序
- ▶ 如何保证?

TRUTH TABLE

						1/0		
Mode	WE	CE	ŌĒ	LB	UB	1/00-1/07	1/08-1/015	Vcc Current
Not Selected	Х	Н	Х	Х	Х	High-Z	High-Z	lsB1, lsB2
Output Disabled	Н	L	Н	Х	Х	High-Z	High-Z	lcc
	Х	L	Х	Н	Н	High-Z	High-Z	
Read	Н	L	L	L	Н	D out	High-Z	lec
	Н	L	L	Н	L	High-Z	Dout	
	Н	L	L	L	L	D ouт	D out	
Write	L	L	Х	L	Н	Din	High-Z	lec
	L	L	Х	Н	L	High-Z	Din	
	L	L	Х	L	L	Din	Din	

内存读时序




内存读参数

READ CYCLE SWITCHING CHARACTERISTICS⁽¹⁾ (Over Operating Range)

		-8	-8		-10		-12		-15	
Symbol	Parameter	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Unit
tro	Read Cycle Time	8	_	10	_	12	_	15	_	ns
taa	Address Access Time	_	8	_	10	_	12	_	15	ns
toha	Output Hold Time	3	_	3	_	3	_	3	_	ns
TACE	CE Access Time	_	8	_	10	_	12	_	15	ns
toos	OE Access Time	_	4	_	5	_	6	_	7	ns
thzog(a)	OE to High-Z Output	0	4	_	5	_	6	Ð	6	ns
tizoe [©]	OE to Low-Z Output	0	_	0	_	0	_	Ð	_	ns
thzce [©]	CE to High-Z Output	0	4	0	5	0	6	Ð	6	ns
tuzce(2)	CE to Low-Z Output	3	_	3	_	3	_	3	_	ns
†BA	B, UB Access Time	_	4	_	5	_	6	_	7	ns
tнzв	LB, UB to High-Z Output	Ð	4	0	5	Ð	6	0	6	ns
tize	LB, UB to Low-Z Output	0	_	0	_	0	_	0	_	ns

内存写时序

WRITE CYCLE NO. 2 (WE Controlled. OE is HIGH During Write Cycle) (1,2)



内存写参数

WRITE CYCLE SWITCHING CHARACTERISTICS^(1,3) (Over Operating Range)

		-8		-14	-10		-12		-15	
Symbol	Parameter	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Unit
two	Write Cycle Time	8	_	10	_	12	_	15	_	ns
tsce	CE to Write End	7	_	8	_	9	_	10	_	ns
taw	Address Setup Time to Write End	7	_	8	_	9	_	10	_	ns
tha	Address Hold from Write End	0	_	0	_	0	_	Ð	_	ns
tsa	Address Setup Time	0	_	0	_	0	_	Ð	_	ns
tews	B, UB Valid to End of Write	7	_	8	_	9	_	10	_	ns
TPWE	WE Pulse Width	7	_	8	_	9	_	10	_	ns
tsp	Data Setup to Write End	4.5	_	5	_	6	_	7	_	ns
thd	Data Hold from Write End	0	_	0	_	Û	_	0	_	ns
thzwe ⁽²⁾	WE LOW to High-Z Output	_	4	_	5	_	6	_	7	ns
tuzwe ^{ra}	WE HIGH to Low-Z Output	3	_	3	_	3	_	3	_	ns

实验概述

基本步骤

- ▶ 确定目标
 - 流水线、扩展方案、展示方案
 - ▶ 工作计划
 - ▶ 组内分工
- ▶ 概要设计
 - 数据通路设计:每条指令在数据通路上的实现过程
 - 指令流程表:每条指令每个步骤所完成的功能
 - 流水段设计
 - ▶ 控制信号设计
 - 模块设计(各模块基本功能和接口)
- 详细设计
 - 各模块编码实现
- 编码实现
- 模拟分析
- ▶ 硬件调试
- ▶ 总结报告

我们还能做什么

- 硬件
 - 对流水线进行完善
 - ▶ 结构冲突、数据冲突、控制冲突
 - 中断
 - ▶ 分时操作
- > 软件
 - 监控程序的完善
 - 有创意的应用
 - 性能分析和评价

时间安排

- 截止时间
 - ▶ 实验检查: II月23日~II月30日
 - ▶ 实验报告上交: 12月12日
 - ▶ 大实验答辩: 12月22日
- 阶段检查
 - ▶ II月6日:确定目标和数据通路设计
 - ▶ II月I0日:控制器设计
 - ▶ II月I3日:初步代码
- 实验室开放及助教
 - ▶ 工作日白天全时,晚上和周末预约9-422
 - 开放时间有助教辅导

实验课的汇报要求:

- > 小组汇报的时候, 小组成员必须到场
- 第一次实验课报告:组员分工,当前设计完成的数据 通路,各组的目标(希望完成的扩展)
- 第二次实验课报告:控制器设计初步汇报,演示已经 完成的数据通路和控制器结构图
- 第三次实验报告:初步的代码,分模块的代码,CPU 的上层代码,下一步的工作计划

注意事项

- 如果需要实验箱的话,携带装有开发板的盒子时避免 剧烈撞击
- 拿板子时请拿边缘,不要触碰元件,防止静电损坏元件
- 使用时应当避免板子形变,造成芯片脱焊
- 板子背面有裸露的焊盘,不要把板子放到导电物体上 (如金属外壳)

实验成果

- 完整的实验报告
 - > 实验目标
 - > 实验内容
 - > 实验展示
 - > 实验心得体会
- ▶ 完整的源代码
 - ▶ 设计框图
 - 指令流程表
 - ▶ Verilog代码
 - ▶ 其他代码

大实验报告要求

- 实验目标概述
- 主要模块设计
 - ▶ 硬件: Datapath、Controller、Memory、I/O
 - 软件:对系统软件的修改、应用软件
- 主要模块实现
- > 实验成果展示
- 实验心得和体会
- ・提交材料
 - > 实验报告
 - ▶ 视频材料
 - ▶ 完整源代码及相关说明

下面三堂课的教学安排

- 分班上实验课,上课时间不变
- 上课地点变更为(以分组名单中的班号为准)
 - ▶ 待定
- > 要求
 - ▶ 按时上课,课前签到,出勤情况将影响实验成绩
 - 按时完成实验任务

分班上课的安排(注意自己上课地点)


编号	地点	组织人	
ı	6A305	石雨松	
2	5205	陈康	
3	6A311	陆游游	
4	东主楼9-422	李山山	
5	东主楼9-419	毛晗扬	
6	东主楼9-304	王润基	
7	东主楼9-208	高一川	联合实验

实验过程与注意事项


实践

- ▶ 分析ThinPAD RISCV指令系统
 - ▶ 指令格式
 - 操作码、操作数地址
 - ▶ 寻址方式
 - 寄存器寻址、立即数寻址、基址寻址
- 设计数据通路
- 划分指令执行步骤
 - ▶ 指令流水

流水线处理器框架结构



设计步骤



ISA 理解

- ▶ 19+x条指令如何编码? 指令的语义?
- 每条指令在各阶段/状态要做什么事情?
- 监控程序如何使用这些 指令
 - 尤其注意访存指令
- 地址空间划分规则
 - 串口读写方法

The RISC-V Instruction Set Manual Volume I: Unprivileged ISA Document Version 20191214-draft

Editors: Andrew Waterman¹, Krste Asanović^{1,2}

¹SiFive Inc.,

²CS Division, EECS Department, University of California, Berkeley andrew@sifive.com, krste@berkeley.edu

July 27, 2020


数据流图设计

- ▶ 流水线CPU: 各流水阶段设计
 - ▶ 几个流水阶段?每个阶段的功能?
 - ▶ 三种冲突怎么解决?
 - 控制流水线暂停的真值表

面向硬件的编码


- ▶ 综合→优化→布局→布线→生成 *.bit
- ▶ 带着硬件思维编写RTL代码
 - 考虑你的代码会被综合成什么电路
- ▶ 哪些RTL是可综合的?
 - ▶ Verilog的很小一部分是可综合的
 - ▶ 时延标识不可综合 (a = #5 b;)
 - ▶ initial 块严格来说不可综合
 - 循环语句严格来说不可综合
 - ▶ 用来generate代码除外
 - ▶ always块指定多个敏感源不可综合

```
reg Q;
always @(posedge clk) begin
    if(Q) begin
    Q <= 0;
    end else begin
    Q <= 1;
    end
end</pre>
```



FPGA中的硬件资源

- ▶ LUT: 6输入-2输出查找表 ,可级联
 - ▶ 任意组合逻辑
- ▶ FDRE: 带有时钟使能和 服务的D触发器
 - ▶ 即一位的 "reg"
- 片内存储单元:单/双端口 读写
 - ▶ 实现CPU寄存器、Cache等



常见的编码问题-多源驱动

- Critical Warning: [Synth 8-3352] multi-driven net <signal_name> with 1st driver pin '<pin_name1>' [xxx.v.3]
- 问题原因
 - ▶ 同一触发器 (reg) 存在 多个驱动源
- ▶解决方法
 - ▶ 一个reg只能在一个 always块中赋值

```
always @(posedge clk) begin
    if (xxx) begin
    s <= 1;
    end
end
always @(posedge clk) begin
    if(yyy) begin
    s <= 0;
    end
end</pre>
```

常见的编码问题-电平锁存器

- WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 's_reg' [*.v:12]
- ▶ 问题原因
 - 组合逻辑敏感信号列表不全
- 解决方法
 - ▶ 描述组合逻辑时用 always@(*)

```
always @(a) begin
    if (a) begin
        s <= 1;
    end else if(b) begin
        s <= 0;
    end
end</pre>
```

```
always @(*) begin
    if (a) begin
        s <= 1;
    end else if(b) begin
        s <= 0;
    end
end</pre>
```

S	a	Ь
	I	X
0	0	I
-	0	0

常见编码问题-电平锁存器

- WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 's_reg' [*.v:12]
- 问题原因
 - 组合逻辑敏感信号列表不全,空分支
- 解决方法
 - ▶ 描述组合逻辑时用 always@(*),并且保 证所有分支均被覆盖

```
always @(a) begin
   if (a) begin
    s <= 1;
   end else if(b) begin
    s <= 0;
   end
end</pre>
```

```
always @(*) begin
   if (a) begin
   s <= 1;
   end else if(b) begin
   s <= 0;
   end else begin
   s <= 0;
   end
end</pre>
```

S	a	b
1	1	X
0	0	1
0	0	0


常见编码问题-跨时钟域

问题原因


- ▶ 捕获一个来自不同的时钟 域的信号时,建立时间不 满足,出现业稳态
- ▶解决方法
 - ▶ 使用两级触发器,构造一个同步器,消除亚稳态

▶ 扩展阅读:

https://www.fpga4fun.com/ CrossClockDomain.html



```
reg in, a, b, sync_b;
always @(posedge c1) begin
   a <= in;
end
always @(posedge c2) begin
   b <= a;
   sync_b <= b;
end</pre>
```




单个模块行为仿真

- 自行编写简单的测试信号生成器,进行单元测试
 - ▶ always和时延生成时钟信号
 - ▶ initial 表示信号变化过程
 - ▶ repeat(n)返回执行n次
 - @(posedge clk) 等待一个 上升沿
- 这些测试代码仅限于仿真, 不可综合

```
`timescale 1ns/1ps
reg clock_10M;
reg reset;
initial begin
    clock_10M = 0;
end
always begin
    #50 clock_10M = ~clock_10M;
end
initial begin
    reset = 1;
    repeat(5) begin
        @(posedge clock_10M);
    end
    reset = 0;
end
```

整板行为仿真


- 在各个模块单元测试通过后,应当进行整个设计的仿真测试
 - ▶ 仿真应包括CPU、内存控制器 和内存
- ▶ 工程模板提供测试代码,Vivado里的 "Simulation Sources" 源码树中
 - ▶ 提供内存Flash模型
 - 模拟实验板上连线
 - tb.sv



整板行为仿真

- ▶ tb.sv 中还可以指 定内存与Flash初始 化文件
- ▶ 将监控程序 kernel.bin直接加载 到RAM中,即可 在仿真器中运行监 控
- 仿真比硬件运行慢,但避免了编译过程

```
//Windows需要注意路径分隔符的转义,例如"D:\\foo\\bar.bin"
parameter BASE RAM INIT FILE = "/tmp/main.bin"; //BaseRAM初始化文件,
parameter EXT RAM INIT FILE = "/tmp/eram.bin"; //ExtRAM初始化文件
parameter FLASH INIT FILE = "/tmp/kernel.elf"; //Flash初始化文件,
assign rxd = 1'b1; //idle state
initial begin
   //在这里可以自定义测试输入序列,例如:
   dip_sw = 32'h2;
   touch btn = 0;
   for (integer i = 0; i < 20; i = i++) begin
       #100; //等待100ns
       clock_btn = 1; //按下手工时钟按钮
       #100: //等待100ns
       clock_btn = 0; //松开手工时钟按钮
   end
end
```



FPGA调试工具



▶ Vivado提供了两种调试工具

网页上的图示


- ▶ ILA: 嵌入逻辑分析仪, 采样信号在一段时间内的波形
- ▶ VIO: 虚拟输入输出接口,提供"无限"数量的LED和开关
- ▶ JTAG 连接方法
 - ▶ Vivado中打开Hardware Manager后,参考Thinpad控制面板上的图片说明配置
 - ▶ 使用ILA时,信号的采样时钟不能低于4MHz,否则ILA工作 异常

Vivado硬件调试工具

▶ ILA:嵌入逻辑分析仪

AXI ARADDR[31:0] d396fc1d

- 编译时设置要观察的信号,声明 (* MARK_DEBUG = "TRUE" *)
- ▶ 硬件测试时采样信号在一段时间内的波形
- 可以设置触发条件
- ▶ VIO:虚拟输入输出



- ▶ 添加 VIO IP 核到设计中, 让你拥有"无限"数量的LED和开关
- ▶ 硬件测试时,实时观察信号当前状态,或手工设定信号状态

CPU模拟器

- ▶ 业界广泛使用的开源RISCV CPU模拟器 —— QEMU
 - ▶ 可作为标准的CPU参考实现
 - ▶ 当你不知道是软件还是硬件bug时,听QEMU的
 - 配合 GDB 单步(单指令)运行程序,观察所有寄存器变化,查看内存数据,了解程序运行流程
 - ▶ 自行修改QEMU, 打印程序用到的指令, 每一步执行结果
- ▶ Project I 中已经使用过QEMU了
 - 具体步骤可参考实验指导书

GNU Binutils (详细看实验指导材料)

- ▶ GNU Binutils 是一套针对 elf 可执行文件格式的工具集
- addr2line -e fib.elf 0x80000008: 从 elf 文件中,根据地址查得代码中的行号
- ▶ objcopy:将 elf中的某个 section 提取出来
 - objcopy -O binary -j .text kernel.elf kernel.bin 提取指令部分到bin 文件
- ▶ objdump -D main.elf 反汇编程序
- ▶ readelf: 获取 elf 中有用的信息
 - ▶ readelf -I main.elf 代码的加载地址和入口点
 - ▶ readelf -s main.elf 所有的符号(变量、函数)的地址
 - ▶ readelf -S main.elf 所有 section 的地址

一些提示和帮助,供参考(I)

- 模拟器不支持的指令(自定义指令)怎么办?
 - ▶ 通过二进制写进去,按照指令的格式写进去,不需要自己 去修改模拟器或者terminal
- ▶ 关于COM口地址的判断
 - ▶ 由于COM口占用了一段地址空间,可以在处理器内部做特判,在访问这块内存的时候去控制串口或者去完成串口读写,而不是交给内存
- 处理器的启动过程
 - 处理器的启动过程可以从FLASH中装入监控程序,方法是 在启动的时候设置启动状态,读入监控程序,在读入完成 的时候再去执行指令

一些提示和帮助,供参考(2)

内存读写时序

- 內存读写的时候,WE有一个拉低的过程,可以自行定义时钟的起始位置,使用时钟信号来设置WE(获得一个下降沿),在当前周期完成内存的读写工作
- ▶ 寄存器也可以响应下降沿来进行数据更新
- ▶ 指令和数据分开(在MEM阶段可能需要插入气泡)
 - 一般来说,指令和数据分开是可以帮助流水线不断流的。但是,监控程序会将用户程序放到代码的内存中,在这个时候会发生结构冲突(写的时候)。因此,需要插入NOP来解决这个冲突。(正常情况下,两块内存同时使用,不需要插入气泡)

▶ 时钟信号的设置

时钟信号的设置与设计的流水线处理器密切相关,可以逐步提高, 在主板上有模拟时钟信号的按钮,可以提供足够长的时钟周期

一些提示和帮助,供参考(3)

- 一开始把整个流程想清楚非常重要,否则后期在进行 修正会非常繁琐以及崩溃,因此前期不要怕花时间把 整个流程想清楚
- 按照指令分类,相同的指令先去设计数据通路,会降低数据通路设计的难度
- 指令应该是按产生的各种信号进行分类的,各种类别的指令也会相互影响

如何确定CPU主频?

- 流水线要求每个机器周期完成一个步骤,包括存储器 读/写
- 完成一次存储访问的时间?
- ▶ 如何实现? 50MHz