

网络处理加速指令集

路由器实验团队

2020年10月

主要内容

Contents

- 自定义指令的意义
- 自定义指令的方法
- 自定义指令的使用
- 字节序转换加速
- Internet校验和计算加速



自定义指令的意义

- 某些操作常用,但软件实现繁琐,如何优化?
- 软硬件协同设计, CPU中引入新指令进行加速
 - 各类SIMD指令集:加速通用数据运算(shuffle等)
 - Intel AESNI指令集:加速密码学运算
 - Intel VNNI指令集:加速卷积运算(深度学习)
- 联合实验的重大教学意义
 - 培养同学们软硬件协同设计的系统能力



自定义指令的方法

- 寻找可用的编码空间
 - 如RISC-V指令集编码中的OPCODE custom-0~3
- 确定指令功能
 - 支持寄存器或立即数

	inst[4:2]	000	001	010	011	100	101	110	111
ĺ	inst[6:5]								(> 32b)
	00	LOAD	LOAD-FP	custom-0	MISC-MEM	OP-IMM	AUIPC	OP-IMM-32	48b
	01	STORE	STORE-FP	custom-1	AMO	OP	LUI	OP-32	64b
	10	MADD	MSUB	NMSUB	NMADD	OP-FP	reserved	custom-2/ $rv128$	48b
	11	BRANCH	JALR	reserved	JAL	SYSTEM	reserved	custom-3/ $rv128$	$\geq 80b$

Table 19.1: RISC-V base opcode map, inst[1:0]=11

- 实现自定义指令译码逻辑
- 实现相应指令功能
 - 计算功能可合并在ALU中实现
 - 可增加专用功能器件



自定义指令的使用

- 未经修改的汇编器无法识别自定义指令
- 简单方法:使用.word在汇编中嵌入指令机器码
 - 可用GCC宏拼接

- 高级方法:修改工具链,添加支持
 - 如修改binutils或基于RISC-V LLVM
 - https://llvm.org/docs/ExtendingLLVM.html
 - https://llvm.org/docs/WritingAnLLVMBackend.html



字节序转换加速

- 网络字节序为大端序,而RISC-V为小端序,处理 时需要转换
- 模拟实现代码冗余,可加入新指令转换字节序

```
00000000 <my_ntohs>:
   0:
        00851793
                                 slli
                                         a5,a0,0x8
                                 srli
        00855513
                                         a0,a0,0x8
                                         a0,a5,a0
        00a7e533
                                 ОГ
                                 slli
                                         a0,a0,0x10
   c:
        01051513
  10:
       01055513
                                 srli
                                         a0,a0,0x10
  14:
        00008067
                                 ret
00000018 <my ntohl>:
        01855693
                                 srli
                                         a3,a0,0x18
  18:
        01851793
                                 slli
                                         a5,a0,0x18
  1c:
  20:
        00851713
                                 slli
                                         a4,a0,0x8
  24:
        00d7e7b3
                                         a5,a5,a3
                                 ог
  28:
        00ff06b7
                                 lui
                                         a3,0xff0
  2c:
        00d77733
                                         a4,a4,a3
                                 and
  30:
        00e7e7b3
                                         a5,a5,a4
                                 ОГ
  34:
        00010737
                                 lui
                                         a4,0x10
  38:
        f0070713
                                 addi
                                         a4,a4,-256 # ff00
  3c:
        00855513
                                 srli
                                         a0,a0,0x8
  40:
        00e57533
                                         a0,a0,a4
                                 and
  44:
        00a7e533
                                         a0,a5,a0
                                 ОГ
  48:
        00008067
                                 ret
```



Internet校验和计算加速

- Internet校验和(如IP分组头部校验和、UDP及 TCP校验和等)采用反码加法,补码机器上计算 略微繁琐
- 可加入新指令计算反码加法



其他网络处理加速指令

• 讨论:还有哪些其他网络处理可以引入新指令来加速?



- 更多位运算加速指令请见
 - "B" Standard Extension for Bit Manipulation
 - https://github.com/riscv/riscv-bitmanip



本周任务

- 为本组CPU设计并加入网络处理加速指令
 - 可选,算作《计算机组成原理》实验6扩展部分



谢谢