Dieses Flugzeug wird mit einer **VVZ (vorläufigen Verkehrszulassung)** betrieben. Es sind nur Flüge im Rahmen der Einzelstückzulassung erlaubt. Zugehörende Fluganweisung beachten.

Startcheck

- 1. Spornkuller entfernt
- 2. Ballast prüfen
- 3. Fallschirm richtig angelegt
- 4. Richtig und fest angeschnallt
- 5. alle Bedienelemente erreichbar
- 6. Bremsklappen eingefahren und verriegelt; Wölbklappen
- 7. Höhenmesser eingestellt
- 8. Funkgerät eingeschaltet; Frequenz, Lautstärke geprüft
- 9. Trimmung eingestellt
- 10. Ruderkontrolle Alle Ruder freigängig
- 11. Startstrecke und Ausklinkraum frei
- 12. Prüfung der Windverhältnisse
- 13. Auf Startunterbrechung vorbereitet
- 14. Haube geschlossen und verriegelt,Notabwurfvorrichtung bekannt

Höchstzulässige Abflugmasse: 820 kg

Mindestzuladung:

Höchstzulässige Geschwindigkeit (IAS)

bei ruhigem Wetter: V_{NE} 220 km/h bei starker Turbulenz: V_{RA} 160km/h bei Flugzeugschlepp: V_{T} 160 km/h bei Auto- u. Windenstart: V_{W} 120 km/h Manövergeschwindigkeit: V_{A} 160 km/h















