

# 计算机系统贯通课程-计算机系统 |

---Project-1 单周期 CPU 控制单元设计

洪奕迅 3230102930@zju.edu.cn 史璐欣 3220104390@zju.edu.cn

> 计算机学院 浙江大学

2025 年 5 月 15 日






### 注意事项

- 本次实验一直持续到本学期最后一周,每周实验课都可以验收,因此不再接受 ddl 以内的线上验收(最后一周实验课结束后会再验一会,课后则全部视为迟交)
- 本次实验非常非常重要,单周期 CPU 的代码大家会一直修修改改用到 sys3 (甚至于说你们下学期的 Lab0 就是这学期的 project,这学期写好了可以白拿分),当然写不好的话后续所有硬件实验几乎都无法完成,因此请大家认真对待,并且尽量把代码写得规范一些(如果你不想下学期看不懂自己的代码)



### CPU 数据通路



• 红线:控制流,Controller 把指令译码为一系列的控制信号(这节实验课要讲的内容)。

3 / 7

Hongyixun May.15 2025 计算机系统贯通课程·计算机系统 I



### 指令的功能

31	27	26	25	24	20	19	1	5	14	12	11	7	6	0	
	funct7				rs2	:	rs1		fun	ct3	1	rd	opo	code	R-type
	imm[11:0]								fun	ct3	rd		opcode		I-type
	imm[11:5]			rs2		:	rs1		fun	ct3	imm[4:0]		opcode		S-type
i	imm[12 10:5]			rs2			rs1		fun	ct3	imm[4:1 11]		ope	code	B-type
	imm[31:12]											rd	ope	code	U-type
	imm[20 10:1 11 19:12]												opc	code	J-type

图: RISC-V 定长指令的具体位划分

### 我们可以从指令中知道的信息:

- 确认具体指令和译码控制信号的信息: opcode, funct3, funct7
- 寄存器号: 读寄存器 rs1, rs2 和写回寄存器 rd
- 立即数:为了保证指令定长和规范性,立即数的存放位置会首先选择复用字段,所以看起来比较凌乱,在使用前需要按照规范重新整理并进行符号扩展



## 立即数的规范




Figure 1. Types of immediate produced by RISC-V instructions.

图: 具体的立即数规范



777(

5 / 7



## 我们需要哪些控制信号

#### 分阶段而言:

- IF 阶段: 需要信号指导 PC 顺序/跳转 (npc\_sel or br\_taken)
- ID 阶段: 产生控制信号,此时可能还需要先对指令的 imm 进行重新组合编码 (immgen\_op)
- EXE 阶段: 对运算单元 ALU 和 CMP 而言,我们需要知道运算类型 (alu\_op, cmp\_op). 且对于 ALU 操作数并不一定来自寄存器堆 (可以考虑 addi, add, jal 的区别), 因此还需要对操作数进行选择 (alu\_a\_sel, alu\_b\_sel)
- MEM 阶段: 对所有与内存相关的部件,需要关心的都是数据类型 (mem\_op),数据正确性由其他部件计算确保
- WB 阶段: 需要考虑写回值的类型 (wb\_sel), 可以考虑指令 add, 1d, jal 在写回值上的差异



### 具体示例 - | 型指令

ADDI x5, x6, -20(Reg[5] < -Reg[6] - 20)

• 二进制指令: 111111100000(imm) 00110(rs1: x6) 000(ADDI) 00101(rd: x5) 0010011(I-type)

• immgen\_op: I-type, 直接符号扩展到 64 位即可

• alu\_op: ALU\_ADD; cmp: CMP\_NO

• alu\_a\_sel: ASEL\_REG; alu\_n\_sel: BSEL\_IMM

mem\_op: MEM\_NO

wb\_sel: alu\_res

