

7 Wechsel- und Drehstromtechnik

Die Energieversorgung durch den VNB (Verteilungsnetzbetreiber) erfolgt mit Wechselspannung, weil Transformatoren (Seite 395) Wechselspannung nahezu verlustlos umformen, z.B. von 10 kV auf 0,4 kV. Im geschlossenen Stromkreis hat die Wechselspannung einen Wechselstrom zur Folge.

7.1 Kenngrößen der Wechselstromtechnik

7.1.1 Periode und Scheitelwert

Versuch: Legen Sie die Ausgangsspannung eines Funktionsgenerators parallel an einen Gleichspannungsmesser (Zeigermessinstrument, Nullstellung in Skalenmitte) und an den Y-Eingang eines Oszilloskops (Bild a). Stellen Sie beim Generator "Sinusspannung" ein und verändern Sie die Frequenz von kleineren Werten zu größeren Werten, z. B. von 0,1 Hz bis 1 kHz.

Der Zeiger des Messinstrumentes pendelt zunächst langsam hin und her, während der Elektronenstrahl des Oszilloskops sich im Rhythmus des Zeigers auf- und abbewegt. Bei höheren Frequenzen bleibt der Zeiger in der Skalenmitte stehen, der Elektronenstrahl des Oszilloskops zeigt jedoch auf dem Schirm das Bild einer Wechselspannung, eine Sinuskurve (Bild b).

Die Wechselspannung ändert sich ständig zwischen einem positiven und einem negativen Höchstwert (Bild b). Ein solcher Höchstwert wird auch als Scheitelwert \hat{u} , Spitzenwert oder Amplitude² bezeichnet. Die Differenz aus dem positiven und dem negativen Scheitelwert ergibt den Spitze-Tal-Wert $\hat{\psi}$ (auch u_{ss} = Spitze-Spitze-Wert). Das Hin- und Herpendeln der Spannung zwischen einem positiven und einem negativen Scheitelwert wiederholt sich regelmäßig: die Spannung ändert sich periodisch³.




Bild: Wechselspannungsmessung

Frequenz und Periodendauer

$$f = \frac{1}{T}$$

$$[f] = \frac{1}{s} = 1 \text{ Hz}$$

f Frequenz

 Periodendauer, Zeitdauer einer vollständigen Schwingung



1 Hertz = 1 Periode je Sekunde

1 Kilohertz = 1 kHz = 1000 Hz = 10^{3} Hz

1 Megahertz = 1 MHz = 1 000 000 Hz = 106 Hz

Eine **Periode** besteht aus zwei **Halbperioden** (**Bild b**). Die Zeitdauer einer ganzen Periode bezeichnet man als **Periodendauer** oder Schwingungsdauer *T*; sie wird in Sekunden gemessen.

Wechselstrom und Wechselspannung werden durch die Kurzbezeichnung AC⁴ gekennzeichnet.

7.1.2 Frequenz und Periodendauer

Die Anzahl der Perioden je Sekunde nennt man **Frequenz** f (Häufigkeit). Die Einheit der Frequenz ist das **Hertz**⁵ (Einheitenzeichen Hz).

Die Frequenz ist umso größer, je kleiner die Periodendauer ist. Die Frequenz ist der Kehrwert der Periodendauer.

Beispiel:

Welche Periodendauer hat ein Wechselstrom bei Netzfrequenz 50 Hz?

Lösung:

$$f = \frac{1}{T}$$
; $\Rightarrow T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = \frac{1}{50 \cdot \frac{1}{S}} = 0.02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$

¹ û (sprich: u-Dach)

amplitudo (lat.) = Größe, Weite, Schwingungsweite

Periode (griech.) = Zeitabschnitt

⁴ AC = Abkürzung für Alternating Current (engl.) = Wechselstrom

⁵ Heinrich Hertz, deutscher Physiker, 1857 bis 1894



Auf Leistungsschildern ist die Frequenz manchmal nicht in Hz, sondern in c/s (cycles per second¹ = Perioden je Sekunde) angegeben. Der Wechselstrom aus dem Energieversorgungsnetz hat in Europa 50 Perioden je Sekunde (50 Hz). In den USA beträgt die Frequenz 60 Hz und in Japan je nach Insel 50 Hz oder 60 Hz. Die Bundesbahn betreibt ihr Fahrleitungsnetz mit 16 ²/₃ Hz. In der Elektrotechnik und Elektronik werden für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Frequenzbereiche benutzt (**Tabelle**).

7.1.3 Frequenz und Wellenlänge

Wird an den Anfang einer parallelen Leitung aus zwei Leitern, deren Leiterabstand klein ist gegenüber der Leitungslänge, eine Wechselspannung gelegt, so breitet sich die elektrische Energie entlang der Leitung in Form einer elektromagnetischen Welle (Seite 364) sehr schnell aus.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit c ist vom Stoff abhängig, in dem sich die Welle ausbreitet. Bewegt sich z.B. die Welle in Luft, so ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle fast so groß wie die Lichtgeschwindigkeit c_0 . Die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle ist die Lichtgeschwindigkeit $c_0 \approx 300\,000\,\mathrm{km/s}$. Die Ausbreitung einer Wechselspannung auf einer Leitung ist als Welle darstellbar (Bild).

Der Weg, den die elektromagnetische Welle nach einer Periode zurückgelegt hat, nennt man **Wellenlänge** $^2\lambda$. Die Wellenlänge ist umso größer, je schneller sich die Welle ausbreitet und je kleiner die Frequenz der Wechselspannung ist.





Bild: Wechselspannungsverlauf entlang einer Leitung

Frequenz und Wellenlänge $\lambda = \frac{c}{f} \qquad [\lambda] = \frac{\frac{m}{s}}{\frac{1}{s}} = m$ $\lambda \quad \text{Wellenlänge}$ $c \quad \text{Ausbreitungsgeschwindigkeit}$ $f \quad \text{Frequenz}$



^{1 1}c/s = 1 Hz

² λ griech. Kleinbuchstabe lambda



7.1.4 Frequenz und Polpaarzahl

Versuch: Stellen Sie einen drehbar gelagerten Dauermagneten in der Nähe einer Spule mit vielen Windungen auf (Bild 1), z.B. mit 1000 Windungen. Schließen Sie an die Spule einen Gleichspannungsmesser an (Zeigermessinstrument, Nullstellung in Skalenmitte). Drehen Sie den Dauermagneten mit unterschiedlicher Drehzahl.

Das Messgerät zeigt eine Wechselspannung an, deren Frequenz mit der Umdrehungsfrequenz des Dauermagneten zunimmt.

Durch Drehung des Magneten ändert das Magnetfeld in der Spule seine Richtung und Stärke. Dadurch wird in der Spule eine Wechselspannung u induziert, deren Periodendauer Tso groß ist wie die Zeit für eine Umdrehung des Magneten. Ähnlich wird in der Energietechnik mit Innenpolmaschinen Wechselspannung erzeugt (Bild 2).

Durch Drehung des Magneten bei der Innenpolmaschine (Bild 2) ändert sich der magnetische Fluss, der die feste Spule im Ständer der Maschine durchdringt. In der Ständerspule wird eine Wechselspannung induziert (Induktionsgesetz). Diese Wechselspannung erreicht den größten Wert, wenn der magnetische Fluss durch die Spule seine Richtung ändert. Wenn der magnetische Fluss durch die Spule am größten ist, aber seine Stärke nicht ändert, wird auch keine Spannung induziert.

Die induzierte Spannung u ist immer so gepolt, dass der entstehende Induktionsstrom mit seinem Magnetfeld nach der Lenzschen Regel dem Aufund Abbau des ursächlichen Magnetfeldes entgegenwirkt.

Dreht sich bei einer Maschine mit der Polpaarzahl p = 1 (Bild 2) das Polrad in der Sekunde 50-mal, so hat die entstehende Wechselspannung die Frequenz f = 50 Hz.

Bei einer Maschine mit der Polpaarzahl p = 2 (Bild 3) entsteht bei gleicher Umdrehungsfrequenz (Drehzahl) die doppelte Frequenz f = 100 Hz.

7.1.5 Zeitlicher Verlauf von Wechselgrößen

In der Elektrotechnik unterscheidet man insbesondere Rechteck-, Sinus- und Sägezahnspannungen (Bild 4).

Eine Wechselgröße liegt vor, wenn während einer Periode die Flächenanteile im positiven und negativen Bereich gleich groß sind.




Bild 1: Erzeugung von Wechselspannung




Bild 2: Innenpolmaschine mit einem Polpaar





Bild 3: Innenpolmaschine mit zwei Polpaaren






Bild 4: Beispiele von Wechselspannungen



In der Steuerungstechnik, Regelungstechnik und Datentechnik wird häufig mit Spannungsimpulsen und Stromimpulsen gearbeitet. Bei Spannungsimpulsen und bei Stromimpulsen ist eine Spannung oder ein Strom nur kurzzeitig vorhanden (Tabelle).


Nach einem Impuls folgt eine spannungslose bzw. eine stromlose Pause.


Bei einem **Pulsvorgang** folgen die Einzelimpulse periodisch aufeinander (**Tabelle**). Bei Wechselimpulsen wechselt der Strom bzw. die Spannung während einer Periode die Richtung.

Je nach Impulsform und Schwingungsanteil unterscheidet man verschiedene Impulse (Tabelle). In der Digitaltechnik werden häufig Rechteckimpulse und Nadelimpulse als Taktsignale verwendet. Nadelimpulse entstehen, wenn man z.B. eine RC-Schaltung mit Rechteckimpulsen ansteuert (Bild 1).

In der Energietechnik werden Sinusimpulse, z.B. bei der Gleichrichtung (Seite 240), und Schwingungspakete bei Vielperiodensteuerungen (Schwingungspaketsteuerungen) (Seite 251) eingesetzt.

Wichtige Impulsgrößen sind die Impulsdauer t_i , die Periodendauer T (Tabelle) und der Tastgrad g. Bei Impulsen unterscheidet man die Vorderflanke, die Rückflanke und das Dach (Bild 2). Die Impulsflanken sind umso steiler, je kürzer die Anstiegszeit t_r und die Abfallzeit t_r sind.








Bild 1: Erzeugung von Nadelimpulsen

Wiederholungsfragen

- 1 Was versteht man unter Frequenz?
- 2 Welche Frequenz hat das Wechselspannungsnetz in Europa?
- 3 Wie ändert sich die Frequenz, wenn die Periodendauer verdoppelt wird?
- 4 Wie groß ist die maximale Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektromagnetischen Welle?
- 5 Wie berechnet man die Frequenz, wenn die Polpaarzahl und die Drehzahl einer Innenpolmaschine gegeben sind?
- 6 Was versteht man unter a) einem Spannungsimpuls und b) einem Stromimpuls?
- 7 Mit welchem Messinstrument misst man den zeitlichen Verlauf von Wechselspannungen?
- 8 Welche Impulsdauer ergibt sich bei einem Rechteckimpuls mit der Frequenz 1 kHz?

Bild 2: Kenngrößen beim Impuls

^{100%} Dach 90% Vorder-Rückflanke flanke Impulshöhe 50% Impulsdauer t 10 % 0 Abfall-Anstiegszeit tt zeit t.

¹ von to rise (engl. = ansteigen)

² von to fall (engl. = fallen)