

U-I Kennlinie eines ohmschen Widerstandes (Linarer Widerstand)



$$\begin{split} I &= (U) = G * U \\ U(I) &= R * I \\ R &= m = \frac{\Delta U}{\Delta I} \text{ (m ist die Steigung der gerade)} \end{split}$$



Anmerkung: Grob

$$y$$
 = ρ

$$R_2$$
 = R_1 + ΔR

 α ists hier Temperaturwerte $\Delta R = R_1 \dot{\alpha} \dot{\Delta} \theta \ R_2 R_1 (1 + \alpha \cdot \Delta \theta)$ Notiz: welches delte ist nur hier gemeint?

 ${\bf Widerstandswert\ bliebt\ nicht\ konstant}$

Bei jedem Arbeitspunkt $R = \frac{U_1}{I}$ $P_1: R_1 = \frac{U_1}{I_1}$ $P_2: R_2 = \frac{U_2}{I_1}$

$$P_1: R_1 = \frac{U_1}{L}$$

$$P_2: R_2 = \frac{U_2}{I_1}$$

$$R_1! = R_2$$


Hier ist
$$R! = \frac{\Delta u}{\Delta I}$$

Es ist nicht mehr Proportional Keine proportional Abhänigkeit vorhanden! R ist nicht konstant.

1 Heiß und Klar Leiter


Schlagwort Überwacher

Nicht linare Widerstände NTC - Negative Temprature Coefficient





PTC - Positive Temperature Coefficient



Wir kleiner bis T_A Einsatzbereich:

$$T_N - T_E$$

A: Anfrangspunkt

 $T_A - T_N$: Nichtlinarer Breich


 $T_N - T_E$: Gültigkeitsbereich



NTC und PTC werden in zwei verschiedenen Gruppen eingeteilt: 1. Fremdrwärmte 2. Eigenerwärmte

1.1 Varistoren - VDR

Spannungsunabhänige Widerstände



Grober verlauf

U-I

Voltage Dependent Resistor

Mit den Varistor werden C-und β -werte bekannt gegeben. $U = C \cdot I^{\beta}$

$$R = \frac{U}{I} = C * \frac{I^{\beta}}{I}$$


C: Konstante Gibt die Spannung an, bei der ein Storm 1A durch den VDR fließt.

C = 15 - 5.000

 β : Regelfaktor: ein Maß fuer die Steilheit der Kennlinine

beta = 0, 15 - 0, 4

$$U = C * I^{\beta} \frac{U}{C} = I^{\beta} | \frac{1}{\beta} \left(\frac{U}{C} \right)^{\frac{1}{\beta}} = \left(I^{beta} \right)^{\frac{1}{\beta}} \left(\frac{U}{C} \right) = I \rightarrow R = \frac{U}{\left(\frac{U}{C} \right)^{\frac{1}{\beta}}}$$



1.2 Fotowiderstand

Fotowiderstand - LDR Light Depende Resistor

