Sterownik Silnika Anteny Radioteleskopu

Autor: Aleks Czarnecki

Spis treści

- 1. Wprowadzenie
- 2. Architektura systemu
- 3. Struktura projektu
- 4. Instalacja i konfiguracja
- 5. API REST Server
- 6. Podstawowe użycie
- 7. Protokół SPID
- 8. Kalkulator astronomiczny
- 9. System bezpieczeństwa
- 10. Przykłady użycia
- 11. Rozwiązywanie problemów

Wprowadzenie


Sterownik Silnika Anteny Radioteleskopu to kompletny system do sterowania anteną radioteleskopu z wykorzystaniem protokołu SPID. System oferuje zarówno **bibliotekę Python** do bezpośredniego użycia, jak i **API REST Server** z interfejsem webowym.


Główne funkcjonalności

- Protokół SPID natywna obsługa protokołu SPID (Serial Protocol Interface Device)
- API REST Server serwer HTTP z interfejsem webowym do zdalnego sterowania
- Sterowanie pozycją anteny precyzyjne pozycjonowanie w azymutcie i elewacji
- Kalkulator astronomiczny obliczanie pozycji Słońca, Księżyca, planet i gwiazd
- Śledzenie obiektów automatyczne śledzenie obiektów astronomicznych
- Monitorowanie w czasie rzeczywistym ciągłe śledzenie pozycji i stanu anteny
- Bezpieczeństwo automatyczne sprawdzanie limitów mechanicznych i awaryjne zatrzymanie
- Symulator tryb symulacji do testów bez fizycznego sprzętu
- Interfejs webowy nowoczesny panel kontrolny dostępny przez przeglądarkę

Architektura systemu

System składa się z następujących głównych komponentów:





Struktura projektu

```
radioteleskop/
                                # Główna biblioteka kontrolera
 — antenna_controller.py
  — astronomic_calculator.py # Kalkulator pozycji astronomicznych
  - emergency_stop.py
                              # System awaryjnego zatrzymania
  – api_server/
                                # REST API Server
    — main.py
                              # Główny serwer FastAPI
      - web_interface.html # Interfejs webowy
      – start server.py
                              # Skrypt uruchamiający
      - requirements.txt
                              # Zależności API
    api_reference.md  # Dokumentacja API
  - examples/
                              # Przykłady użycia
    basic_usage.py  # Podstawowe sterowanie
advanced_usage.py  # Zaawansowane funkcje
api_examples.py  # Przykłady API
tosts/
  - tests/
                             # Testy jednostkowe
      – tests.py
                            # Główne testy
    test_spid_protocol.py # Testy protokołu
  - requirements.txt # Zależności projektu
  - readme.md
                             # Ta dokumentacja
```

Instalacja i konfiguracja

Wymagania systemowe

- Python 3.8+
- Port szeregowy USB/RS232 (dla sprzętu SPID)
- System operacyjny: Linux, Windows, macOS

Instalacja zależności

Biblioteki Python:

```
pip install -r requirements.txt
```

Konfiguracja sprzętu

1. Podłącz kontroler SPID do portu USB/RS232

```
2. Sprawdź dostępne porty: python -c "import serial.tools.list_ports;
  print([p.device for p in serial.tools.list_ports.comports()])"
```

3. Skonfiguruj sterownik SPID na 115200 bps

API REST Server

Szybki start

```
# Uruchom serwer python start_server.py
```

Dostęp do interfejsów

- Interfejs webowy: http://localhost:8000/web_interface.html
- Dokumentacja API: http://localhost:8000/docs
- API Endpoint: http://localhost:8000

Funkcjonalności interfejsu webowego

- Połączenie z anteną (sprzęt/symulator)
- Sterowanie pozycją anteny
- Monitorowanie statusu w czasie rzeczywistym
- Konfiguracja lokalizacji obserwatora
- Śledzenie obiektów astronomicznych
- Logi systemu z auto-scroll
- Awaryjne zatrzymanie (SPACJA lub przycisk)

Podstawowe użycie

Użycie przez bibliotekę Python

```
from antenna_controller import AntennaControllerFactory, Position
from astronomic_calculator import AstronomicalCalculator, ObserverLocation

# Utworzenie kontrolera
factory = AntennaControllerFactory()
controller = factory.create_spid("/dev/ttyUSBO", 115200)

# Inicjalizacja i sterowanie
controller.initialize()
controller.move_to_position(Position(azimuth=180.0, elevation=45.0))

# Pobieranie pozycji
current_pos = controller.current_position
print(f"Pozycja: Az {current_pos.azimuth}°, El {current_pos.elevation}°")
```

```
# Połączenie z symulatorem
curl -X POST http://localhost:8000/connect \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"use_simulator": true}'

# Ustawienie pozycji
curl -X POST http://localhost:8000/position \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"azimuth": 180, "elevation": 45}'
```

Protokół SPID

System obsługuje natywnie protokół SPID (Serial Protocol Interface Device):

Komendy podstawowe

```
• Status: ^C2 - pobiera aktualną pozycję
```

• **Ruch:** PH180 PV045 - ustawia pozycję Az = 180°, El = 45°

• Stop: SA SE - zatrzymuje wszystkie osie

Konfiguracja komunikacji

• **Prędkość:** 115200 bps

• Bity danych: 8

• Parzystość: None

• Bity stop: 1

• Kontrola przepływu: None

Kalkulator astronomiczny

Obsługiwane obiekty

- Słońce pozycja słoneczna
- Księżyc fazy i pozycja księżyca
- Planety Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn
- Gwiazdy katalog gwiazd jasnych

Przykład użycia

```
# Konfiguracja obserwatora
location = ObserverLocation(
    latitude=52.40030,  # Poznań
    longitude=16.95508,
    elevation=75,  # metery n.p.m.
    name="Poznań"
)
# Obliczenie pozycji Słońca
```

```
calc = AstronomicalCalculator(location)
sun_pos = calc.calculate_object_position("Sun", ObjectType.SUN)
print(f"Słońce: Az {sun_pos.azimuth:.1f}°, El {sun_pos.elevation:.1f}°")
```

System bezpieczeństwa

Limity mechaniczne

- Azymut: 0° 360° (konfigurowalny)
- **Elewacja:** -90° +90° (konfigurowalny)
- Prędkość: Ograniczenia prędkości ruchu

Awaryjne zatrzymanie

- Klawisz SPACJA w interfejsie webowym
- Przycisk STOP w panelu sterowania
- Automatyczne przy przekroczeniu limitów

Monitoring

- Ciągłe monitorowanie pozycji
- Kontrola komunikacji z kontrolerem
- Automatyczne wykrywanie błędów

Przykłady użycia

1. Podstawowe sterowanie antena

```
from antenna_controller import AntennaControllerFactory, Position

# Połączenie z anteną
factory = AntennaControllerFactory()
controller = factory.create_spid("/dev/ttyUSB0")

# Ruch do pozycji
controller.move_to_position(Position(180.0, 45.0))

# Oczekiwanie na zakończenie ruchu
controller.wait_for_position()
print("Ruch zakończony")
```

2. Śledzenie Słońca

```
from astronomic_calculator import AstronomicalCalculator, ObserverLocation
from antenna_controller import AntennaControllerFactory

# Konfiguracja
location = ObserverLocation(52.40030, 16.95508, 75, "Poznań")
```

```
calc = AstronomicalCalculator(location)
controller = factory.create_spid("/dev/ttyUSB0")

# Śledzenie Słońca
controller.start_tracking("Sun", calc)
print("Rozpoczęto śledzenie Słońca")
```

3. Użycie symulatora

```
# Symulator do testów bez sprzętu
controller = factory.create_simulated()
controller.move_to_position(Position(90.0, 30.0))
```

Rozwiązywanie problemów

Częste problemy

Brak połączenia z portem szeregowym:

- Sprawdź, czy port jest podłączony
- Użyj GET /ports aby zobaczyć dostępne porty
- Sprawdź uprawnienia dostępu do portu (Linux/Mac)

Błąd "Failed to fetch":

- Sprawdź, czy serwer API jest uruchomiony
- Sprawdź adres URL (domyślnie localhost:8000)
- Sprawdź firewall i połączenie sieciowe

Problemy z pozycjonowaniem:

- Sprawdź limity mechaniczne anteny
- Sprawdź kalibrację kontrolera SPID
- Użyj symulatora do testów

Debugging

```
# Włączenie szczegółowych logów
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)

# Testowanie komunikacji SPID
from antenna_controller import test_spid_communication
test_spid_communication("/dev/ttyUSB0")
```

Logi systemu

Logi są dostępne:

- W konsoli serwera API
- W interfejsie webowym (sekcja "Log Systemu")

• W plikach log (jeśli skonfigurowane)

Projekt: Sterownik Silnika Anteny Radioteleskopu

Autor: Aleks Czarnecki

Protokół: SPID (Serial Protocol Interface Device)

Licencja: MIT