

eKey – JVP-Prozeßanschluss

Hilfe zur Einrichtung und Konfiguration

Überblick

Dieser JUNG Visu Pro (JVP) Prozeßanschluss verbindet eKey-Fingerprint-Zutrittssysteme mit JVP. Er unterstützt zwei unabhängige, gleichzeitig nutzbare Empfangskanäle:

- **eKey net / Home / Multi + Converter UDP/LAN** (lokal, ohne Cloud)
- **ekey bionyx** (Cloud, „Function Webhook“)

Beide Kanäle können parallel aktiv sein oder einzeln genutzt werden. Der Anschluss legt beliebig viele *Function*-Instanzen an (eine pro Tür/Aktion), die bei einem passenden Ereignis ihren Ausgang **TRIGGERED** für eine konfigurierbare Impulsdauer setzen.

Installation

- Ordner **eKey** komplett nach C:\Users\Public\Documents\JUNG Visu Pro\App\EsfSdvEditor\Interfaces\eKey kopieren.
- JVP Geräteeditor neu starten (neue Vorlagen werden nur beim Start eingelesen).
- Unter *Datei / Neuer Prozeßanschluss* die Vorlage **eKey** wählen.
- Pro Tür/Aktion eine **Function**-Instanz anlegen.

Kanal 1: eKey net / Home / Multi + Converter UDP/LAN

Der eKey Converter UDP bzw. Converter LAN sendet bei jeder Fingererkennung ein UDP-Datagramm an eine konfigurierte Ziel-IP und einen Ziel-Port.

Am eKey Converter einstellen (Tool „ekey ConfigConverterUDP“)

- Protokoll: **home** oder **multi** (das Binärformat **rare** wird nicht unterstützt).
- Trennzeichen („Separator“): frei wählbar, Standard ?.
- Empfänger-IP-Adresse: die IP des Rechners, auf dem JVP läuft.
- Empfänger-Port: muss mit **LOCALPORT** der UDPPORT-Ressource in InterfaceDescription.xml übereinstimmen (Vorgabe **41000**).
- Firewall: der gewählte Port muß für eingehendes UDP freigegeben sein.

In JVP konfigurieren (Ordner CONFIGURATION)

- **UDP_PROTOCOL**: home oder multi, muß mit der Converter-Einstellung übereinstimmen.
- **UDP_SEPARATOR**: muß mit dem Trennzeichen am Converter übereinstimmen.

Pro Tür/Person eine Function-Instanz anlegen

- **MATCH_USERID**: die UserID, die diese Funktion auslösen soll.
- **MATCH_FINGERID** (optional): nur bei genau diesem Finger auslösen.
- **MATCH_ACTIONCODE** (optional): nur bei diesem Aktionscode auslösen.

Wichtiger Hinweis zur Feldreihenfolge/Aktionscodes: Die Zuordnung Paket-Typ, UserID, Finger-ID, Seriennummer, Aktionscode, Relais-ID (Format home) bzw. Paket-Typ, UserID, Benutzername,

Benutzerstatus, Finger-ID, Key-ID, Seriennummer, Scannername, Aktionscode, Eingangs-ID (Format multi) stammt aus der eKey-Converter-Bedienungsanleitung und einem dort abgedruckten Beispiel-Telegramm. Die genaue Bedeutung der Aktionscodes 1–8 ist dort nicht vollständig dokumentiert und kann je nach Converter-Firmware abweichen. Vor dem produktiven Einsatz unbedingt mit einem echten Fingerscan gegenprüfen: STATUS.LAST_RAW und STATUS.LAST_ACTION_CODE zeigen die empfangenen Rohdaten.

Kanal 2: ekey bionyx (Cloud-Webhook)

ekey bionyx ruft bei einer erkannten biometrischen Funktion eine in der ekey App frei konfigurierbare HTTP-Anfrage auf („Function Webhook“). Dieser Anschluss stellt dafür einen eingebetteten HTTP-Server bereit.

In der ekey bionyx App einrichten (Third-Party API / Function Webhook)

- Methode: **POST**
- URL: `http://<IP-des-JVP-Rechners>:<Port>/ekeybionyx` (Port = LOCALPORT der HTTPSERVER-Ressource, Vorgabe **8090**).
- Header: `Authorization: Bearer <Token>` – muß mit `CONFIGURATION.BIONYX_TOKEN` in JVP übereinstimmen.
- Body (JSON), flaches Objekt mit dem Schlüssel „function“, siehe Beispiel unten.

```
{"function": "<Name>", "user": "<Benutzer>", "finger": "<Finger>",  
"terminal": "<Terminal>"}
```

Ist der JVP-Rechner nur aus dem lokalen Netz erreichbar (empfohlen), reicht die lokale IP. Soll bionyx (Cloud) den Webhook über das Internet erreichen, sind Portfreigabe **und** TLS zwingend nötig (`USESSL="1"` und `CERTFILE` in der XML setzen).

In JVP konfigurieren

- **CONFIGURATION.BIONYX_TOKEN**: derselbe Wert wie im Authorization-Header der ekey App. Leer lassen deaktiviert die Prüfung (nur für Tests).

Pro Funktion eine Function-Instanz anlegen

- **MATCH_BIONYX_FUNCTION**: der Wert, den die ekey App im Feld „function“ des Webhook-Bodys sendet.

Gemeinsam genutzte Datenpunkte

- **STATUS.LAST_SOURCE**: UDP oder BIONYX – über welchen Kanal das letzte Ereignis kam.
- **STATUS.LAST_***: Details des letzten Ereignisses (Benutzer, Finger, Seriennummer, Aktionscode, Rohdaten, Zeitstempel).
- **Function.TRIGGERED**: springt für `Function.PULSE_MS` Millisekunden (ca. 1 s Auflösung) auf 1, wenn ein passendes Ereignis eintrifft.

Sicherheitshinweise

- Plain HTTP für den bionyx-Webhook ist nur in einem vertrauenswürdigen, lokalen Netz vertretbar. Bei Erreichbarkeit aus dem Internet immer `USESSL="1"` mit gültigem Zertifikat **und** einen Bearer-Token verwenden.

- Der Bearer-Token wird im Skript selbst geprüft (nicht über die XML-Attribute USEBEARERTOKEN/BEARERTOKEN), damit er ohne XML-Änderung über den Datenpunkt CONFIGURATION.BIONYX_TOKEN verwaltet werden kann.

Bekannte Einschränkungen

- Das rare-Binärprotokoll des eKey Converters wird nicht unterstützt (nur home/multi).
- Der JSON-Parser für bionyx-Webhooks ist bewußt einfach gehalten (flaches Objekt, keine verschachtelten Strukturen, keine escapeden Anführungszeichen).
- Die Impulsdauer (PULSE_MS) hat eine Auflösung von ca. 1 Sekunde.
- Die genaue Bedeutung der UDP-Aktionscodes ist am eigenen System zu verifizieren.