盈客通维码器 socket 协议文档 v1.5

测试服务:

地址 (Ip: 端口) 类型: TCP:

47.94.208.29:7701(协议 1.1 该服务不支持)

备注: 最好自行搭建服务(较容易调试),

后台发送指令接口(供测试客户端接收指令)

客户端相关: url: http://47.94.208.29:5543/api/client/

查看所有客户端:方式: get

参数: 无

授权客户端:方式:Put

a jeen 参数(x-www-form-urlencoded): id(客户端列表中客户端的 ID)

取消授权客户端: 方式: Delete

参数(x-www-form-urlencoded): id(客户端列表中客户端的 ID)

出币: url: http://47.94.208.29:5543/api/coin 方式: Post

参数(x-www-form-urlencoded): CoinCount (出币数量) 、clientid (客户端 ID, 识别号) 、

chance (概率) 、voltage (电压)

数据头和尾

名称	数据	数据类型
头	+-cmd-+	string
尾	-+end+-	string

心跳	1000
接受出币	2000
出币完成	2001
执行失败	4000
上报故障	7001

特定数据规定

数据类型最大长度

数据类型	长度
String	100
json	

消息关键词解释

数据名称	解释	数据类型	长度	
ClientID	客户端 ID	String		
MessageID	消息 ID	String	24(max)	
CoinCount	出币数量	Int	1-99	
Chance	概率	Int	1-99	
Voltage	电压	Int	1-99	

.1

概率解释 (Chance)

取值范围为0到100

0 为永不中奖, 100 为每次都中奖

1. 心跳

过程解释:

当完成后,马上开启心跳线程(注意:服务端也会向客户端发起心跳,客户端必须处理服务端的心跳)心跳速度为 10s/次

指令发送:

传递[心跳]指令和设备 ID 数据为:

```
{
    "ClientID":"3234"
```

将数据转为 byte[]后追加到指令后面

指令接收:

接收服务端[心跳]指令(服务器只发送指令)

2. 接收出币

讨程解释:

服务器会随时的向客户端[接受出币]指令,客户端需要按照该设备做出出币的动作

注意: 这里的概率是指当前投币后生效的概率, 当前投币结束后再回到默认的概率

指令接收:

[接受出币]+携带数据

从 byte[]转 string 为:

```
"MessageID": "jfooejewfjiojfioeiie",
"ClientID": "3234",
"CoinCount": 32,
"Voltage": 32,
"Chance":80
```

Zileen Zileen 注意:接收到该数据后要核实该 ClientID 是否与本客户端 ID 一致,如果不一致则发送失败 信息到服务端

CoinCount、Voltage、Chance 最值都为 1-99

3. 出币完成

讨程解释:

当出币完成后,马上发送<mark>[出币完成]</mark>指令到服务端

指令发送:

传递[出币完成]指令+携带数据

```
"MessageID": "jfooejewfjiojfioeiie",
"ClientID": "3234"
```

将数据转为 byte[]后追加到指令后面)

4. 执行失败

过程解释:

当执行失败后,马上发送[执行失败]指令到服务端

指令发送:

传递[执行失败]指令+携带数据

```
"MessageID": "jfooejewfjiojfioeiie",
"ClientID": "3234"
```

将数据转为 byte[]后追加到指令后面)

5. 上报故障

过程解释:

Jeen . 当客户端有特殊故障信息后,马上发送<mark>[上报故障]</mark>指令到服务端

指令发送:

传递[上报故障]指令+携带数据

```
"ClientID": "3234",
   "BugInfo": {
          "Content":"日志详情内容"
}
```

将数据转为 byte[]后追加到指令后面)

6. 断开自动

过程解释:

当连接中断时,尝试再次连接, 3次后 3分钟后再执行该任务