Инструкция по сборке проекта.

- 1. Установить CubeIDE скачав с сайта https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html установочный файл и следуя инструкции производителя ПО.
- 2. Установить Python3 скачав с сайта https://www.python.org/downloads/ установочный файл и следуя инструкции производителя ПО.
- 3. Для работы приложения на ПК необходимо дополнительно установить библиотеки, для этого в командной строке последовательно выполните команды «pip install argparse», «pip install serial».
- 4. Для сборки прошивки открыть файл . \Firmware\.project. В программе CubeIDE нажмите Project->Build Project.
- 5. После успешной сборки подключите программатор ST-Link к микроконтроллеру STM32F103C8T6 согласно схеме подключения программатора. Для прошивки микроконтроллера нажмите Run->Run. После прошивки отключите микроконтроллер от программатора.

Инструкция по работе с консольным приложением.

Для запуска скрипта необходимо открыть командную строку, перейти в рабочую директорию .\Software и запустить исполнение скрипта, в зависимости от платформы требуется указать интерпретатор и через пробел путь к файлу .\ strob_cli.py, далее через пробел указать аргументы (см. таблицу ниже). Если аргументы не указаны, то будут применены аргументы по умолчанию.

Название	Аргумент	Диапазон	Значение по
	(сокращение)		умолчанию
СОМ-порт устройства	port (-p)	-	COM16
Скорость соединения	baudrate (-b)	-	9600
Статус	status (-s)	0\1	0
Силовой выход	power (-pw)	0\1	0
Режим освещения	light (-l)	0\1	0
Яркость освещения	brightness (-br)	0 - 100	0
Частота стробоскопа	frequency (-f)	1 — 1000 (Гц)	500
Длительность засветки	period (-pd)	2 – 10 000 (mkc)	3000

Пример вызова скрипта для платформы Windows:

> python.exe . /strob_cli.py -p COM21 -b 9600 -s 1 -l 1 -br 50