

# HT32 MCU 入门套件包用户手册

版本: V1.10 日期: 2020-08-07

www.holtek.com



# 目录

1	简介	.5
	特色	
2	硬件布局	
	e-Link32 Lite 是否折下	. 7
	SWD 串行调试接口开关 – S1	. 8
	SWD-10P 连接器 – CN2,CN6	. 8
	e-Link32 Lite 电源选项 – R8	. 8
	e-Link32 Lite 电源选项 – J8	. 9
	启动选项 – 位于板子的背面	. 9
	高速外部晶振 (HSE) 选项	. 9
	低速外部晶振 (LSE) 选项	. 9
	USB D+/D- 选项	. 9
	MCU 电源跳帽 – J1	10
	UART 选项跳帽 – J2	10
	e-Link32 UART 连接器 – CN8	10
	扩展连接器 CN4-1	
	扩展连接器 CN4-2	11
	Micro USB B 型连接器 – CN5	13
3	e-Link32 Lite 和目标板之间的连接1	14
4	原理图	15
_	WY-Z-F-1	



# 表列表

表 1. SWD-10P 连接器	8
表 2. 扩展连接器 1	
表 3. 扩展连接器 2	12
表 4. Micro USB B 型连接器	13



2020-08-07

# 图列表


图 1. HT32 入门套件包	5
图 2. 图 2 HT32 入门套件包方框图	
图 3. HT32 入门套件包布局 (以 ESK32-30501 V2.0 为例 )	7
图 4. SWD-10P 连接器	8
图 5. 扩展连接器 1	10
图 6. 扩展连接器 2	11
图 7. Micro USB B 型连接器	13
图 8. e-Link32 Lite V2.0 和目标板之间的连接	14
图 9. e-Link32 Lite V2.3 和目标板之间的连接	14
图 10. e-Link32 Lite V2.0	16
图 11. e-Link32 Lite V2.2	17
图 12. e-Link32 Lite V2.3	18
图 13 HT32F52352 目标板 (FSK32-30501)	19



# 1 简介

HT32 入门套件包是基于 Holtek 32-bit Arm® Cortex®-M0+/M3 高性能单片机, 其目的是帮助用户快速启动和运行 Holtek 32-bit 系列单片机。

可搭配集成开发环境 Keil uVision 或 IAR EWARM 进行标准 C 语言开发。在此基础上,Holtek 也提供了功能完整的函数库可免去繁琐的底层函数开发,用户只需致力于应用开发需求。用户只需使用 USB 线将电脑连至内置的硬件调试接口,即 e-Link32 Lite 串行调试器,便可自动进行程序下载和实时调试操作。



#### 图 1. HT32 入门套件包

### 特色

- 使用 HT32 高性能单片机 内建定时器、I<sup>2</sup>C、SPI、USART、UART、12-bit A/D 转换器、USB 和 I<sup>2</sup>S 等功能。细节请 参考相关 MCU 数据手册
- 由目标板和 e-Link32 Lite 串行调试器组成
- 可针对许多外设进行试验和开发原型
- 使用目标板的 USB 接头供电或通过 e-Link32 Lite 的 USB 接头供电



# **2** 硬件布局






图 2. 图 2 HT32 入门套件包方框图





#### 图 3. HT32 入门套件包布局(以 ESK32-30501 V2.0 为例)

#### e-Link32 Lite 是否折下






### SWD 串行调试接口开关-S1

S1	说明
on off	将 e-Link32 Lite 和目标 MCU 间的 SWD 串行调试接口接上 – 默认设置
on off	将 e-Link32 Lite 和目标 MCU 间的 SWD 串行调试接口断开

### SWD-10P 连接器 - CN2, CN6

CN2 是 e-Link32 Lite 侧的 SWD 串行调试接口连接器, 而 CN6 则是目标板侧的 SWD 串行调试接口连接器。



#### 图 4. SWD-10P 连接器

表 1. SWD-10P 连接器

引脚编号	说明	引脚编号	说明
1	VDD	2	SWDIO
3	GND	4	SWCLK
5	GND	6	NC
7	NC	8	NC
9	GND	10	Reset

#### e-Link32 Lite 电源选项 - R8

R8	说明
	e-Link32 Lite 上的 CN2 连接器的引脚 1 作为输入引脚,通过该引脚为其电压转换芯片提供参考电压 – 默认设置注意:如果 e-Link32 Lite 没有折下,则目标板的 3.3V 已通过 PCB 走线连接到 CN2-1
	e-Link32 Lite 上的 CN2 连接器的引脚 1 作为输出引脚。此时,e-Link32 Lite 电压转换 芯片固定使用 3.3V 作为参考电压 注意: 因为目标板的 3.3V 已通过 PCB 走线连接到 CN2-1,所以如果 e-Link32 Lite 没有折下时禁用此选项

只有 e-Link32 Lite V2.0 版本具有 R8 选项。



#### e-Link32 Lite 电源选项 - J8

J8	说明
:	e-Link32 Lite 上的 CN2 连接器的引脚 1 作为输入引脚,将通过该引脚为其电压转换芯片提供参考电压 – 默认设置注意: 如果 e-Link32 没有折下,则目标板的 3.3V 可通过 S1 开关和 PCB 走线连接到 CN2-1。
•	e-Link32 Lite 上的 CN2 连接器的引脚 1 作为输出引脚。此时,e-Link32 Lite 电压转换芯片固定使用 3.3V 做为参考电压注意: 因为目标板的 3.3V 可通过 S1 开关和 PCB 走线连接到 CN2-1,所以如果 e-Link32 Lite 没有折下时必须将 S1 拨到 OFF 的位置

只有 e-Link32 Lite V2.2 或 V2.3 版本具有 J8 选项。

#### 启动选项 - 位于板子的背面

R18	说明
	1 (或 NC) – MCU 从主程序空间启动 – 默认设置
	0 – MCU 从 ISP bootloader 启动

## 高速外部晶振 (HSE) 选项

R23 & R24	说明
	开路, HSE I/O 引脚和 CN4 断开 – 默认设置
	短路, HSE I/O 引脚和 CN4 (引脚 9 和引脚 10) 连接, 需移除 Y2

在 ESK32-30105 (HT32F12366 SK) 上的标号是 R21 和 R22。

#### 低速外部晶振 (LSE) 选项

R21 & R22	说明
	开路, LSE I/O 引脚和 CN4 断开 – 默认设置
	短路, LSE I/O 引脚和 CN4 (引脚 31 和引脚 32 )连接, 需要移除 X1

在 ESK32-30105 (HT32F12366 SK) 上的标号是 R23 和 R24。

#### USB D+/D- 选项

R26 & R27	说明
	开路, USB D+/D- 引脚和 CN4 断开 – 默认设置
	短路, USB D+/D- 引脚和 CN4(引脚 55 和引脚 56)连接

早期的入门套件包板或是目标 MCU 没有内建 USB 或其 D+/D- 引脚没有和 GPIO 打线在一起的,没有此选项。



#### MCU 电源跳帽-J1

J1	说明
•	MCU 的 VDD 引脚连接 3.3V 电源 – 默认设置
•	MCU 的 VDD 引脚不连接 3.3V 电源

当需要测量 MCU 功耗时,此跳帽非常有用。

#### UART 选项跳帽 – J2

入门套件包安排了一组目标 MCU UART 作为外部通信接口,连接计算机主机或其它设备。其中,目标 MCU RX 引脚可选择是要连接到 e-Link32 UART TX 或是连接到扩展连接器 (CN4\_6: RS232\_TX)。


J2	说明
DAP_TX  MCU RX RS232 TX	MCU UART RX 连接扩展连接器 (CN4_6: RS232_TX) – 默认设置
DAP_TX MCU RX  RS232 TX	MCU UART RX 连接 e-Link32 UART TX

#### e-Link32 UART 连接器 - CN8

e-Link32 内建 USB 转 UART 功能, 其称为"虚拟串口", CN8 是 e-Link32 UART 侧的连接器。

CN8	说明
Txd GND Rxd	UART 连接器有 3 个引脚: Txd、GND 和 Rxd e-Link32 将会从 Txd 引脚发送数据和从 Rxd 引脚接收数据

### 扩展连接器 CN4-1



#### 图 5. 扩展连接器 1



表 2. 扩展连接器 1

1 GND 2 GND 3 I2S_BCLK 4 I2S_WS 5 RS232_RX (连接 MCU TX) 6 RS232_TX (连接 MCU RX) 7 M_IO4 8 BUZZER 9 M_IO2 10 M_IO3 11 M_IO0 12 M_IO1 13 M_TX 14 M_RX 15 M_RTS 16 M_CTS 17 M_MISO 18 M_CS 19 M_SCK 20 M_MOSI 21 M_SOL 22 M_SCL 23 Touch_SDA 24 Touch_SCL 25 EE_SDA 26 EE_SCL 27 B0_WAKEUP 28 V_BAT 29 VR 30 GND 31 LSE_In 32 LSE_Out 33 SD_D0/MISO 34 SD_D1 35 SD_D2 36 SD_D3/CS 37 SD_CLK 38 SD_CMD/MOSI 39 CSIF_LED 40 SD_CD 41 CSIF_BSDA 42 CSIF_PCLK 46 CSIF_MCLK 47 CSIF_HSYNC 48 CSIF_DYNC 55 CSIF_DD 56 CSIF_D1/USB D+ 56 CSIF_D1/USB D+ 57 GND 58 GND	引脚编号	说明	引脚编号	说明
5       RS232_RX (连接 MCU TX)       6       RS232_TX (连接 MCU RX)         7       M_IO4       8       BUZZER         9       M_IO2       10       M_IO3         11       M_IO0       12       M_IO1         13       M_TX       14       M_RX         15       M_RTS       16       M_CTS         17       M_MISO       18       M_CS         19       M_SCK       20       M_MOSI         21       M_SDA       22       M_SCL         23       Touch_SDA       24       Touch_SCL         25       EE_SDA       26       EE_SCL         27       B0_WAKEUP       28       V_BAT         29       VR       30       GND         31       LSE_In       32       LSE_Out         33       SD_D0/MISO       34       SD_D1         35       SD_D2       36       SD_D3/CS         37       SD_CLK       38       SD_CMD/MOSI         39       CSIF_LED       40       SD_CD         41       CSIF_SDA       42       CSIF_SCL         43       CSIF_RESB       44       CSIF_MCLK         47 <td>1</td> <td>GND</td> <td>2</td> <td>GND</td>	1	GND	2	GND
7         M_IO4         8         BUZZER           9         M_IO2         10         M_IO3           11         M_IO0         12         M_IO1           13         M_TX         14         M_RX           15         M_RTS         16         M_CTS           17         M_MISO         18         M_CS           19         M_SCK         20         M_MOSI           21         M_SDA         22         M_SCL           23         Touch_SDA         24         Touch_SCL           25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_DO/MISO         34         SD_DI           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN	3	I2S_BCLK	4	I2S_WS
9 M_IO2	5	RS232_RX (连接 MCU TX )	6	RS232_TX (连接 MCU RX)
11	7	M_IO4	8	BUZZER
13	9	M_IO2	10	M_IO3
15	11	M_IO0	12	M_IO1
17         M_MISO         18         M_CS           19         M_SCK         20         M_MOSI           21         M_SDA         22         M_SCL           23         Touch_SDA         24         Touch_SCL           25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_DO/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_BTPCLK         46         CSIF_D7           51         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D0/USB D-         56	13	M_TX	14	M_RX
19         M_SCK         20         M_MOSI           21         M_SDA         22         M_SCL           23         Touch_SDA         24         Touch_SCL           25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_DO/MISO         34         SD_DI           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_BYNC         48         CSIF_DA           49         CSIF_D6         50         CSIF_D5           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D1/USB D+	15	M_RTS	16	M_CTS
21         M_SDA         22         M_SCL           23         Touch_SDA         24         Touch_SCL           25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_D0/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_BYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D1/USB D+	17	M_MISO	18	M_CS
23         Touch_SDA         24         Touch_SCL           25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_D0/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_BYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	19	M_SCK	20	M_MOSI
25         EE_SDA         26         EE_SCL           27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_D0/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_BYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	21	M_SDA	22	M_SCL
27         B0_WAKEUP         28         V_BAT           29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_DO/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	23	Touch_SDA	24	Touch_SCL
29         VR         30         GND           31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_DO/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	25	EE_SDA	26	EE_SCL
31         LSE_In         32         LSE_Out           33         SD_D0/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	27	B0_WAKEUP	28	V_BAT
33         SD_D0/MISO         34         SD_D1           35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	29	VR	30	GND
35         SD_D2         36         SD_D3/CS           37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	31	LSE_In	32	LSE_Out
37         SD_CLK         38         SD_CMD/MOSI           39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	33	SD_D0/MISO	34	SD_D1
39         CSIF_LED         40         SD_CD           41         CSIF_SDA         42         CSIF_SCL           43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	35	SD_D2	36	SD_D3/CS
41       CSIF_SDA       42       CSIF_SCL         43       CSIF_RESB       44       CSIF_PWDN         45       CSIF_PCLK       46       CSIF_MCLK         47       CSIF_HSYNC       48       CSIF_VSYNC         49       CSIF_D6       50       CSIF_D7         51       CSIF_D4       52       CSIF_D5         53       CSIF_D2       54       CSIF_D3         55       CSIF_D0/USB D-       56       CSIF_D1/USB D+	37	SD_CLK	38	SD_CMD/MOSI
43         CSIF_RESB         44         CSIF_PWDN           45         CSIF_PCLK         46         CSIF_MCLK           47         CSIF_HSYNC         48         CSIF_VSYNC           49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	39	CSIF_LED	40	SD_CD
45 CSIF_PCLK 46 CSIF_MCLK  47 CSIF_HSYNC 48 CSIF_VSYNC  49 CSIF_D6 50 CSIF_D7  51 CSIF_D4 52 CSIF_D5  53 CSIF_D2 54 CSIF_D3  55 CSIF_D0/USB D- 56 CSIF_D1/USB D+	41	CSIF_SDA	42	CSIF_SCL
47       CSIF_HSYNC       48       CSIF_VSYNC         49       CSIF_D6       50       CSIF_D7         51       CSIF_D4       52       CSIF_D5         53       CSIF_D2       54       CSIF_D3         55       CSIF_D0/USB D-       56       CSIF_D1/USB D+	43	CSIF_RESB	44	CSIF_PWDN
49         CSIF_D6         50         CSIF_D7           51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	45	CSIF_PCLK	46	CSIF_MCLK
51         CSIF_D4         52         CSIF_D5           53         CSIF_D2         54         CSIF_D3           55         CSIF_D0/USB D-         56         CSIF_D1/USB D+	47	CSIF_HSYNC	48	CSIF_VSYNC
53 CSIF_D2 54 CSIF_D3 55 CSIF_D0/USB D- 56 CSIF_D1/USB D+	49	CSIF_D6	50	CSIF_D7
55 CSIF_D0/USB D- 56 CSIF_D1/USB D+	51	CSIF_D4	52	CSIF_D5
	53	CSIF_D2	54	CSIF_D3
57 GND 58 GND	55	CSIF_D0/USB D-	56	CSIF_D1/USB D+
	57	GND	58	GND
59 3.3V 60 3.3V	59	3.3V	60	3.3V

## 扩展连接器 CN4-2




图 6. 扩展连接器 2




## 表 3. 扩展连接器 2

引脚编号	说明	引脚编号	说明
61	3.3V	62	3.3V
63	GND	64	GND
65	I2S_SDA	66	I2S_SCL
67	I2S_SDO	68	I2S_SDI
69	BOOT1	70	I2S_MCLK
71	SWO	72	nRST
73	SWCLK	74	SWDIO
75	LCD_BL	76	LCD_WE
77	LCD_SDA	78	LCD_SCL
79	LCD_CS	80	LCD_MISO
81	LCD_SCK	82	LCD_MOSI
83	LCD_INT	84	LCD_RST
85	LCD_AD0	86	LCD_AD1
87	LCD_AD2	88	LCD_AD3
89	LCD_AD4	90	LCD_AD5
91	LCD_AD6	92	LCD_AD7
93	LCD_AD8	94	LCD_AD9
95	LCD_AD10	96	LCD_AD11
97	LCD_AD12	98	LCD_AD13
99	LCD_AD14	100	LCD_AD15
101	LCD_OE	102	LCD_A0
103	LCD_TS	104	GND
105	Flash_SCK	106	Flash_MOSI
107	Flash_MISO	108	Flash_CS
109	Button1	110	Button2
111	LED0	112	LED1
113	LED2	114	SCI_CMD
115	SCI_RST	116	SCI_CLK
117	SCI_DET	118	SCI_DIO
119	GND	120	GND
121	5V	122	5V



## Micro USB B 型连接器 – CN5



#### 图 7. Micro USB B 型连接器

表 4. Micro USB B 型连接器

引脚编号	说明	引脚编号	说明
1	USB_5V	2	D-
3	D+	4	NC
5	GND		



# 3 e-Link32 Lite 和目标板之间的连接




图 8. e-Link32 Lite V2.0 和目标板之间的连接




图 9. e-Link32 Lite V2.3 和目标板之间的连接



上图是 e-Link32 Lite 和目标板间的连接示意图, 其中:

- e-Link32 Lite 目前使用的有 V2.0、V2.2 和 V2.3 三个硬件版本。因为 V2.2 和 V2.3 大致相同, 所以这里只列出 V2.3 版。详细的原理图将附在原理图章节以供参考。
- U4、U5和U6电压转换芯片负责将SWDIO和SWCLK引脚的电压转换成目标MCU的电平。 当 J8 或 R8 选择开路,CN2-1 作为输入且 e-Link32 Lite 已折下,必须提供参考电压给 CN2-1。
- J8 或 R8 可决定 VDD\_elink32 和 CN2-1 是否连接在一起。如果接在一起则 SWDIO 和 SWCLK 引脚固定使用 3.3V 做为高电平,同时 CN2-1 具有 3.3V 输出能力,可为用户自己 的板子供电。

此时应注意,如果用户自己的板子已有供电,则 CN2-1 不能连接到用户自己的板子,否则可能会造成电源冲突。

- CN2 和 CN6 分别是 e-Link32 Lite 和目标板两侧的 SWD 串行调试连接器。
  - 如果 e-Link32 Lite 没有折下,则板上已通过 PCB 走线连接,只要将 S1 开关拨到 ON 位置,无需另外飞线就可连接目标板。
  - 如果 e-Link32 Lite 没有折下且 S1 开关拨到 OFF 位置, CN2 可通过飞线连接用户自己的板子。
  - 当 e-Link32 Lite 折下, CN2 可通过飞线连接目标板 CN6 或者用户自己的板子。
- e-Link32 内建 USB 转 UART 功能,其称为"虚拟串口", CN8 是其 UART 侧连接器。
  - 如果 e-Link32 Lite 没有折下,通过将 J2 接到 DAP\_TX 就可使用 e-Link32 虚拟串口功能。
  - 如果 e-Link32 Lite 没有折下,且想要将 e-Link32 UART RX 接到用户的板子使用时,需要将入门套件包目标板上的 MCU 擦除以避免冲突。
  - 当 e-Link32 Lite 折下,可通过飞线连接 CN8 到目标板或者用户自己的板子。

# **4** 原理图

此章节列出各个 HT32 MCU 型号的入门套件包原理图

- e-Link32 Lite V2.0
- e-Link32 Lite V2.2
- e-Link32 Lite V2.3
- HT32F52352 目标板 (ESK32-30501)

其它开发套件包的目标板原理图可在 Holtek 官方网站下载。

Rev. 1.10 15 of 20 2020-08-07




图 10. e-Link32 Lite V2.0







图 11. e-Link32 Lite V2.2








R11 to R50

S1 to S7 U7 to U20

X1, Y2






图 13. HT32F52352 目标板 (ESK32-30501)



#### Copyright® 2020 by HOLTEK SEMICONDUCTOR INC.

使用指南中所出现的信息在出版当时相信是正确的,然而 Holtek 对于说明书的使用不负任何责任。文中提到的应用目的仅仅是用来做说明,Holtek 不保证或表示这些没有进一步修改的应用将是适当的,也不推荐它的产品使用在会由于故障或其它原因可能会对人身造成危害的地方。Holtek 产品不授权使用于救生、维生从机或系统中做为关键从机。Holtek 拥有不事先通知而修改产品的权利,对于最新的信息,请参考我们的网址 http://www.holtek.com/zh/.