实验五 电子相机实验

一、实验目的:

- 1. 了解 Linux 中摄像头的使用方法
- 2. 了解不同颜色空间的图像表示方法,并学会不同颜色空间图像相互转换的方法
- 3. 学会使用 OT 进行基本的界面设计, 绑定按钮函数
- 4. 学会使用 QT 定时器触发任务
- 5. 学会使用 QT 中显示、保存图像的功能

二、实验器材:

iTop-4412 实验开发板一套,配套摄像头 OV5640 模块一个,PC 机一台 (Windows 操作系统),U 盘一个 (FAT 格式)

三、实验原理:

1.Linux 摄像头操作框架——Video for Linux 2(V4L2)

V4L2 是 Linux 内核中关于视频设备的内核驱动框架,为上层访问底层的视频设备提供了统一的接口。操作摄像头的步骤较为复杂,因此只讲解用户使用时可以设定参数的部分。可以设定的参数包括:具体摄像头的设备地址,图像分辨率,图像像素颜色格式。以例程代码 camera.cpp 为范例讲解。

a) 打开设备文件

例程中这部分代码在

bool Camera::open device(void);

函数中。该函数主要使用了两个底层函数:

stat(dev name, &st);

open(dev name, O RDWR /* required */| O NONBLOCK, 0);

在第二章串口和文件 IO 中已经学过,Linux 中一切皆文件,不论是普通的文件,还是硬件设备。其中,stat 函数用于判断文件是否存在,open 用于打开特定文件。本实验使用的摄像头模块设备地址为/dev/video0。

b) 设置视频格式

例程中这部分代码在

bool Camera::init device(void);

函数中。首先要创建一个 v4l2 format 结构体变量,这个变量用于设定视频格式。

struct v4l2 format fmt;

然后对结构体变量的元素赋值,主要的元素有图像宽、高、像素颜色格式等。本实验默 认使用 640*480 分辨率,像素颜色格式为 YUYV 也称 YUV2 格式。

fmt.fmt.pix.width = width;//设置图像宽度

fmt.fmt.pix.height = height;//设置图像高度

fmt.fmt.pix.pixelformat = V4L2 PIX FMT YUYV;//设定图像像素颜色格式

最后使用 xioctl 函数, 使设定生效。

xioctl(fd, VIDIOC S FMT, &fmt)

2.颜色空间转换

实验中,默认配置下,获取到的原图像(未经编码的原始图像)是 YUYV 格式的。这种

格式是 YUV 格式的一种。而在 QImage 中显示图像,要求是 RGB 格式的原图像,所以需要进行颜色空间的转换。

a) YUV 颜色空间

YUV(亦称 YCrCb)是被欧洲电视系统所采用的一种颜色编码方法。在现代彩色电视系统中,通常采用三管彩色摄像机或彩色 CCD 摄影机进行取像,然后把取得的彩色图像信号经分色、分别放大校正后得到 RGB,再经过矩阵变换电路得到亮度信号 Y 和两个色差信号 R-Y(即 U)、B-Y(即 V),最后发送端将亮度和两个色差总共三个信号分别进行编码,用同一信道发送出去。这种色彩的表示方法就是所谓的 YUV 色彩空间表示。采用 YUV 色彩空间的重要性是它的亮度信号 Y 和色度信号 U、V 是分离的。如果只有 Y 信号分量而没有 U、V 信号分量,那么这样表示的图像就是黑白灰度图像。彩色电视采用 YUV 空间正是为了用亮度信号 Y 解决彩色电视机与黑白电视机的兼容问题,使黑白电视机也能接收彩色电视信号。

YUV 格式图像在存储时还分为打包格式和平面格式。打包格式存储时,每个像素点的色彩连续存储;平面格式存储时,图像像素点的相同颜色分量连续存储,如第一段全为 Y,第二段全为 U,第三段全为 V。

b) YUYV 打包格式到 RGB 格式的转换

本实验中,从摄像头获取到的图像都是**未经编码的原始图像**。也就是图像中每个像素点都使用固定长度的数值来记录颜色。YUYV 打包格式中,每两个像素的颜色值用四个色彩分量表示,这两个像素共用 UV 值,也即四个色彩分量分别为:第一个像素的 Y 值,共有的 U 值,第二个像素的 Y 值,共有的 V 值。

RGB 图像格式使用三个颜色分量,分别代表红绿蓝三原色的分量。两者间的转换公式为 (假设两者颜色分量的最大值都相同):

R = 1.164*(Y-16) + 1.159*(V-128);

G = 1.164*(Y-16) - 0.380*(U-128) + 0.813*(V-128);

B = 1.164*(Y-16) + 2.018*(U-128));

知晓这两个原理,我们就可以编程实现 YUYV 格式原始图像转换到 RGB 格式原始图像。 转换时需要注意,YUYV 四个分量对应两个像素值。

3.图像的显示和存储。

显示图像使用的函数为:

[QLabel Object]->setPixmap([QPixmap Object]);

方括号内部表示,这是一个某类型的变量。该函数的意义是,用 QT 的这个部件显示一个[QPixmap Object]内部的图像。

但是 QPixmap 只能从图像文件中读取图像。QImage 才可以直接从原始图像数据中读取 每个像素颜色值。两者的转换函数为:

QPixmap::fromImage ([Qimage Object]);

QImage 是 QT 中较为基础的图像类,它可以从编码好的图像文件中读取图像并显示到 QT 界面中,或者从原始图像数据中读取每个像素颜色值并显示到 QT 界面中。从原始图像数据中读取图像的函数为:

QImage(frameBufRGB, width, height, QImage::Format RGB888)

四个参数含义分别为,原始图像数据数据,宽,高,图像格式。这里使用最简单的 RGB888 格式,即每个像素使用 3 个 8 位无符号整数分别存储 R,G,B 三个分量,整个数组的大小为长*宽*3 个字节。按照默认的配置,为 640*480*3=921,600 字节。

图像的存储也采用 QImage 类来实现。使用的函数为

[Qimage Object]->save(filename, "JPG", -1);

函数的前两个参数分别为保存的文件名,编码格式。编码格式可以有 PNG, JPG, BMP

等。

综上来说,实验中图像的显示需要:使用 QImage 读取原始图像数组,转换为 QPixmap 对象,显示在界面的一个控件里。

实验中保存图像只需要使用 QImage 的 save 接口,并指定文件名和格式即可。

4.OT 绘制界面过程和其它可能用到的 OT 函数

常见函数包括: connect, timer 的用法等详见实验压缩包中附带的 PPT

四、实验内容

1. QT 界面绘制和交互逻辑的编写

原程序只有打开图片文件并显示的功能,并且窗口分辨率也不符合实验中使用的屏幕 (480*272)。需要每位同学调整窗口大小和按钮位置,并且加入两个新按钮:打开摄像头与摄像保存。

填写按下"打开摄像头"和"摄像保存"两个按钮触发的函数,并且要绑定函数与按钮。 需要达到的效果为:按下"打开摄像头"按钮,按钮名称变为"关闭摄像头";若此时按下 "关闭摄像头"按钮,则"摄像保存"为灰。

2. 电子相机功能的实现

填写按下"打开摄像头"和"摄像保存"两个按钮触发的函数。需要达到的效果为:按下"打开摄像头"按钮,界面中会显示实时的摄像头图像;此时按下"摄像保存"按钮,可以保存当前显示的图像到U盘内。若此时按下"关闭摄像头"按钮,摄像头关闭,原显示图像的区域清空。

3. 多张图像拍摄

按时间戳命名图像文件名,使得拍出的图像不会覆盖上一次的图像。

4. 提高部分

加入 QT 组件(如 comboBox 或 spinBox 等),使图像刷新间隔从 0.1s~5s 可调。

五、实验步骤

- 1. 仔细阅读实验原理,以及 PPT 中的基础教学,尤其是使用 camera 测试摄像头;
- 2. 完成 QT 界面绘制,使用 QT Creator 打开 qt1.ui 文件,调整窗口大小和按钮位置,并且加入两个新按钮:打开摄像头与摄像保存。该版本 QT 对中文支持不太好,尽量在界面上显示英文。下拉菜单功能的使用可以参考例程中的演示代码,例程可以实现在界面上显示下拉菜单中选中的字符串。
- 3. 填写 qt1.cpp 中的 void Qt1::fun_cap_open()完成打开摄像头的触发函数(提示:使用 QT 的定时器触发摄像头图像的刷新);填写 qt1.cpp 中的 void Qt1::fun_take_photo()完成拍摄照片并保存的触发函数。注意要绑定槽函数,把按钮和函数关联起来。填写 camera.cpp 中的 bool Camera::process_image(unsigned char *imageSrc,unsigned char * imageDst),完成 YUYV 颜色空间到 RGB 颜色空间的转换。注意函数参数的顺序。注意色彩空间转换函数的 size 为像素点的个数(长*宽)
- 4. 按时间戳命名图像,注意图像名称中不能有空格和冒号。
- 5. 提高加入 QT 组件(如 comboBox 或 spinBox 等)和相应的逻辑,使图像刷新间隔从 0.1s~5s 可调。注意范围达到即可,如果是 comboBox 这类离散的选择控件,需要覆盖 0.1~5s 内至少4个时间间隔(且包括 0.1 和 5s)

六、实验注意事项:

摄像头插入时,要注意板子和摄像头之间的防呆箭头需要对在一起。 如果摄像头第一次打开成功,但是由于强制退出等原因导致第二次无法打开,推荐敲入 reboot 指令重启。如果重启还不行,推荐 poweroff 关机后断电,等待十来秒再插电。