实验二 文件 IO 和串口通信

一、实验目的:

- 1. 了解 IO 缓存的基本概念
- 2. 熟练掌握打开、创建、读、写,关闭等操作文件的方法
- 3. 了解串口基本概念
- 4. 熟练掌握串口的初始化、打开、发送、接收等

二、实验器材:

iTop-4412 实验开发板一套、配套交叉串口线一根、PC 机一台(Windows 操作系统)、U 盘一个(FAT 格式)

三、实验原理:

1.文件 IO

"Linux 中一切皆文件"。在 linux 系统中,所有的 I/O 操作都是通过读文件或者写文件来完成的。在这里,把所有的外围设备,包括串口、蜂鸣器、led、键盘和显示器等等,都看成是文件系统中的文件。文件操作主要涉及到打开、关闭、读、写四个函数。

a) 文件打开函数——open 函数

open 函数可以建立一个到文件或者设备的访问路径。在打开或创建文件时可以制定文件的属性及用户的权限等各种参数。使用 open 函数的时候会返回一个文件句柄,文件句柄是文件的唯一识别符 ID。对文件的操作必须从读取句柄开始。返回句柄。open 函数有两个原型,

int open(const char *path, int oflags);

int open(const char *path, int oflags,mode t mode);

第一个参数 path 表示:路径名或者文件名。路径名为绝对路径名,例如开发板中的串口 3(靠近耳机和麦克风的串口)驱动的设备结点/dev/ttvSAC3。

第二个参数 oflags 表示: 打开文件所采取的动作。

必 选	O_RDONLY	文件只读		
参数	O_WRONLY	文件只写		
	O_RDWR	文件可读可写		
可选	O_APPEND	每次写操作都写入文件的末尾		
参数	O_CREAT	如果指定文件不存在,则创建这个文件		
	O_EXCL	如果要创建的文件已存在,则返回 -1,并且修改 errno 的值		
	O TRUNC	如果文件存在,并且以只写/读写方式打开,则清空文件全部内		
	O_IRUNC	容		
	O_NOCTTY	如果路径名指向终端设备,不要把这个设备用作控制终端。		
	O NONBLOCK	如果路径名指向 FIFO/块文件/字符文件,则把文件的打开和后		
	O_NONBLOCK	继 I/O 设置为非阻塞模式(nonblocking mode)		
	O NDELAY	和 O_NONBLOCK 功能类似,调用 O_NDELAY 和使用的		
	O_NDELA I	O_NONBLOCK 功能是一样的。		

第三个参数 mode 表示: 设置创建文件的权限。

S_IRUSR,S_IWUSER,S_IXUSR,S_IRGRP,S_IWGRP,S_IXGRP,S_IROTH,S_IWOTH,S_IXOTH. 其中 R: 读, W: 写, X: 执行, USR: 文件所属的用户, GRP: 文件所属的组, OTH: 其他用户。第三个参数可以直接使用参数代替,0777表示所有用户的所有权限。

b) 文件关闭函数——close 函数

调用 close 函数之后,会取消 open 函数建立的映射关系,句柄将不再有效,占用的空间将被系统释放。函数原形为 int close(int fd);

参数 fd,使用 open 函数打开文件之后返回的句柄。

返回值,一般很少使用 close 的返回值

c) 文件读函数——read 函数

read 函数在头文件"#include <unistd.h>"中。函数原型为

ssize t read(int fd, void *buf, size t len)

参数 fd,使用 open 函数打开文件之后返回的句柄。

参数*buf,读出的数据保存的位置。

参数 len,每次最多读 len 个字节。

返回值为 ssize 类型, 出错全返回-1. 其它数值表示实际写 λ 的字节数, 返回值大于 0 小于 len 的数值都是正常的。

d) 文件写函数——write 函数

write 函数在头文件"#include <unistd.h>"中。函数原型为

ssize_t write(int fd, const void *buf,size_t count)

参数 fd, 使用 open 函数打开文件之后返回的句柄。

参数*buf,需要写入的数据。

参数 count,将参数*buf 中最多 count 个字节写入文件中。

返回值为 ssize 类型,出错会返回-1,其它数值表示实际写入的字节数。

2.串口通信

串口通信是指一次只传送一个数据位。虽然在通信的时候串口有 8 位或者 9 位等,但是在物理层面传输的时候,它仍然是以单个 bit 的方式传输的。串口也是文件,所以串口的通信和文件 IO 一样,也是打开、关闭、读、写操作。串口的操作流程如下图所示,



打开串口,一般使用 open 函数,打开之后会返回句柄,这个句柄就可以提供给发送和接收函数使用。串口本质上也是字符设备,但是串口是属于一种比较特殊的字符设备。

初始化串口,串口需要配置波特率,数据位,校验位等等一系列的参数,初始化的过程掌握了,发送和接收都比较容易实现。初始化比较麻烦,本次实验中已经给出了封装好的初始化函数 int set opt(int fd uart,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop)。只要能够读懂代码,根据实际需求进行验证和配置即可。

对串口进行初始化,主要是对以下结构体进行赋值。

初始化流程如下,



函数 tcgetattr 用于读取当前串口的参数值,在实际应用中,一般用于先确认该串口是否能够配置,做检测用。使用这个函数前可以先定义一个 termios 结构体,用于存储旧的参数。函数原型为 int tcgetattr(int fd, struct termios *termios p)。

参数 1: fd 是 open 返回的文件句柄。

参数 2: *termios_p 是前面介绍的结构体。

函数 cfsetispeed 和 cfsetospeed 用于设置波特率。执行成功返回 **0**,失败返回-**1**。函数原型 int cfsetispeed(struct termios *termios p, speed t speed);

参数 1: *termios_p 是前面介绍的结构体。

参数 2: speed 波特率,常用的 B2400, B4800, B9600, B115200, B460800 等等 **函数 tcflush** 用于清空串口中没有完成的输入或者输出数据。在接收或者发送数据的时候,串口寄存器会缓存数据,这个函数用于清除这些数据。执行成功返回 0,失败返回-1。原型为 int tcflush(int fd, int queue_selector);

参数 1: fd 是 open 返回的文件句柄。

参数 2: 控制 tcflush 的操作。有三个常用数值,TCIFLUSH 清除正收到的数据,且不会读取出来;TCOFLUSH 清除正写入的数据,且不会发送至终端;TCIOFLUSH 清除所有正在发生的 I/O 数据。

tcsetattr 函数是设置参数的函数。执行成功返回 0,失败返回-1。原型为 int tcsetattr(int fd, int optional_actions,const struct termios *termios_p);

参数 1: fd 是 open 返回的文件句柄。

参数 2: optional_actions 是参数生效的时间。有三个常用的值: TCSANOW: 不等数据传输完毕就立即改变属性: TCSADRAIN: 等待所有数据传输结束才改变属性: TCSAFLUSH:

清空输入输出缓冲区才改变属性。

参数 3: *termios_p 在旧的参数基础上修改的后的参数。一般在初始化最后会使用这个函数。

发送和接收数据,前面提到过串口是属于字符设备的,可以使用 read 函数和 write 函数实现。

关闭,使用函数 close 即可关闭串口。

3.常用字符串函数

int sprintf(char*str, const char*format, ...), 函数:第一个参数为输出字符串的缓冲区,第二个第三个参数是字符串格式及组成素材,类似于 printf 函数的格式参数,例如"%s abc %d"这个格式就表明希望打印出一个字符串+abc+一个整型组合的字符串。sprintf 与之很类似,只不过最终生成的字符串会写入第一个参数中。

四、实验内容

申口监视器:将实验一中采集到的电阻值以及报警情况(正常、过低、过高)通过 UART1 以如下协议发送到电脑的串口调试助手上以 **16 进制显示(HEX)**。每发送一次阻值帧,都要附带一帧报警信息。注意 CRC 校验为提高部分,可借用网上现成的函数。后续不会给出 CRC 校验具体的值,因为 CRC 校验计算方式较多,只需保证收到帧的 CRC 与采用的 CRC 校验码计算方式计算出来结果相同。

数据类型(8位整数,	数据长度(后文数据	数据区 (长度根据数	CRC 校验 (提高 , 校
0 表示阻值. 1 表示	区的长度,不包括	据长度而定)	验除了 CRC 之外的
报警)	CRC)		整帧数据)
1字节	1 字节	数据长度个字节	2 字节

其中,数据区做如下约定:对于阻值,直接传输一个 8 位整数,表示多少百Ω,比如 8.2kΩ就传输 82。对于报警信息,则约定正常传输 "OK",过低传输 "LO",过高传输 "HI"。那么如果传输一帧阻值为 8.2kΩ的信息,信息流为(全为 16 进制表示,两个十六进制表示一个字节,0x52 就是 82 的 16 进制表示):

0x00 01 52 【对 0x00 01 52 进行运算后得到的两字节 CRC】

如果传输一帧高阻值的报警信息,信息流为(其中 4C 4F 为 L 和 O 的 ASCII 码): 0x01 02 4C 4F 【对 0x01 02 4C 4F 进行运算后得到的两字节 CRC】 为了避免串口调试助手内帧粘连过于严重,建议降低发送频率,如 1s 一次。

文件 IO: 打开文件,将第一问中原本通过串口发送的内容改为在文件中写入。写入时,需要保证有至少 5 次阻值数据。然后读取该文件的内容,并打印出解码后的数据。即只打印出与下面三个字符串类似的字符串,注意换行: Resistance: 8200, Alert: OK; Resistance: 9200, Alert: HI; Resistance: 200, Alert: LO。

提高:按前两个实验的说明,加入 CRC 校验部分。因为 CRC 校验计算方式较多,只需保证收到帧的 CRC 与采用的 CRC 校验码计算方式计算出来结果相同,也即计算后,采用现成的工具进行验算即可。

五、实验步骤

1. 完成串口准备实验:看懂串口初始化函数,修改 uart.c,以 115200,8N1 配置打开串口,并可以**不停地**发送字符串"hello"。编译完成后,用 U 盘拷入开发板并且运行。然后将板子上的串口替换到标有 UART1 的串口上,观察串口输出;

完成串口通信实验:整合实验一的代码和串口源码 uart.c,完成串口监视器的功能。编

译完成后,用U盘拷入开发板并且运行。然后将板子上的串口替换到UART1,观察串口输出:

- 3/ 文件 IO 准备实验:根据 fileIO.c,尝试对文件进行先写入后读取,编译完成后,用 U 盘 拷入开发板。将串口线连接到实验板串口,另一端连接 PC 机,使用超级终端运行程序;
- 4. 完成文件 IO 实验:根据 fileIO.c,结合实验一的代码,完成文件 IO 中要求的功能,编译完成后,用 U 盘拷入开发板。将串口线连接到实验板串口,另一端连接 PC 机,使用超级终端运行程序;
- 5. 完成提高部分,加入 CRC 校验内容。

六、实验注意事项:

最好不要热拔插串口,如果强行热拔插,容易损坏串口芯片。 要注意串口收发双方的波特率和奇偶校验、停止位、数据位等设置都必须相同。