

Cubieboard Cubiescreen Cubieez 固件制作

Cubiescreen



文档版本	作者	初审	再审
V-0.1-20141230	Sam	Aaron	



内容目录

前言	4
1.硬件要求	5
2.软件要求	5
3.交叉编译环境搭建	5
3.1 安装交叉编译工具链和软件包	5
3.2 安装 fex2bin/bin2fex 工具	6
4.获取源码	6
5.编译	
5.1 将 TF 卡插入主机	
5.2 切换分支	8
5.3 开始编译	8
5.4 获得固件	9
5.5 上电测试	9
6.编译问题解决	9



前言

- 1. Cubiesceen 是一块 mini 电容屏。可以简单的套在 cubieboard1 或 cubieboard2。本文主要阐述如何针对 Cubiescreen 编译 Cubieez 系统。
- 2.这套环境编译出来的系统都是卡固件,固件可以直接运行在 TF 上所以这套环境你还需要有一张好点的 TF 卡,推荐使用 class 10,这样编译的时候往卡写数据快,卡系统的体验也会提升。





1.硬件要求

- 容量大于 4G 的 TF 卡一张, 读卡器一个
- Cubieboard1 或 Cubieboard2
- 主机一台,推荐配置:Intel® Core™ i5-3470 CPU @ 3.20GHz × 4 ,Memory 8G
- Cubiescreen 电容屏一个

2.软件要求

- 主机操作系统:请务必使用 Ubuntu12.04 64 位操作系统,否则会出现未知的编译错误
- 搭建一个交叉编译环境,在 Ubuntu12.04 主机上安装必要的交叉编译工具链和软件包

3.交叉编译环境搭建

3.1 安装交叉编译工具链和软件包

- \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get upgrade
- \$ sudo apt-get install ia32-libs
- \$ sudo apt-get install ncurses-dev
- \$ sudo apt-get install build-essential git u-boot-tools
- \$ sudo apt-get install texinfo texlive ccache zlib1g-dev gawk bison flex gettext uuid-dev
- \$ sudo apt-get install build-essential u-boot-tools uboot-mkimage
- \$ sudo apt-get install binutils-arm-linux-gnueabihf gcc-arm-linux-gnueabi
- \$ sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf cpp-arm-linux-gnueabihf
- \$ sudo apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
- \$ sudo apt-get install git wget fakeroot kernel-package zlib1g-dev libncurses5-dev



3.2 安装 fex2bin/bin2fex 工具

这个工具是实现 script.fex 与 script.bin 相互转换

\$ git clone https://github.com/cubieboard/sunxi-tools

\$ cd sunxi-tools

\$ make

\$ sudo cp fex2bin bin2fex /usr/bin

4.获取源码

搭建完开发环境后,就可以使用 git 工具从 github 下载 sdk 源码:

\$ mkdir linux-sdk-card

确保这个文件夹为普通用户权限

\$ cd linux-sdk-card

1.下载内核源码:

\$ git clone https://github.com/cubieboard/linux-sdk-kernel-source.git

重命名仓库名称:

\$ my linux-sdk-kernel-source linux-sunxi

这个内核由 cubietech 维护,版本为 3.4.79,会不定时 merge 社区的提交

2.下载打包固件脚本相关源码:

\$ git clone https://github.com/cubieboard/linux-sdk-card-tools.git

重命名仓库名称:

\$ mv linux-sdk-card-tools tools

主要是打包固件的脚本文件和环境变量

3.下载发行版的配置文件

\$ git clone https://github.com/cubieboard/linux-sdk-card-products.git

重命名仓库名称:

\$ mv linux-sdk-card-products products

包含了官方支持固件的配置和属性

4.下载发行版的文件系统和 uboot 文件:

\$ mkdir binaries

这个仓库主要存放的是发型版的文件系统和 U-boot 二进制文件

注意这只是一个索引,文件系统和 uboot 文件被放在百度云盘: http://pan.baidu.com/s/1hquvzB2

百度云盘路径: Model/公共文件/Linux-sdk 文件系统和 U-boot

进入上面路径点击 U-boot Bin: 下载 u-boot-a10.tar.gz 和 u-boot-a20 .tar.gz ,解压到 binaries 根目录下。

\$ tar -zxpf u-boot-a10.tar.gz

\$ tar -zxpf u-boot-a20 .tar.gz

进入上面路径点击 Cubieez: 下载 Cubieez 文件系统 cubieez-lxde-20140916.tar.gz , 注意文件系统不需要解压。直接拷贝压缩包到 binaries 目录下。

\$ ls binaries/*

\$ cubieez-lxde-20140916.tar.gz u-boot-a10 u-boot-20

5.编译

5.1 将 TF 卡插入主机

请备份好您 tf 卡的数据,以下的编译会格式化您的 tf 卡

插入tf卡后,如果卡是可识别的,ubuntu会自动挂载,请手动把进的卡卸载

\$ sudo umount /dev/sdx

请确保主机已经识别到了进的 tf 卡,生成了设备盘符,并且是处于卸载状态 \$ sudo fdisk -l

借助这条命令可以察看您的tf卡状态,请明确盘符,保护好自己的主机

5.2 切换分支

其他分支为默认分支就好,linux-sunxi 需要切换到 3.4.79-cs 分支,该分支针对 Cubiescreen 做了一些驱动的修改。

目录名称	linux-sunxi	products	tools	binaries
代码功能	内核源码	系统配置	打包脚本	文件系统和 u-boot
所在分支	3.4.79-cs	master	master	没有分支

\$ cd linux-sdk-card/linux-sunxi

\$ git checkout -b 3.4.79-cs origin/3.4.79-cs

5.3 开始编译

这里我们准备编译 cubieboard2 Cubieez Cubiescreen 卡固件为例:

\$ source tools/scripts/envsetup.sh

依次输入"1", "1", 选择 cb2 和 cb2-cubieez-cs 。 cb2-cubieez-cs 里面包含了对应 Cubiescreen 的配置文件。

```
Products
0 - cb
1 - cb2
2 - ct
please select a board:1
0 - cb2-cubieez
1 - cb2-cubieez-cs
2 - cb2-debian-server
please select a system:1
Creating working dirs
```

然后依次输入以下命令编译:

\$ cb_build_card_image

\$ cb_install_tfcard nand sdb pack



5.4 获得固件

- 1) 前面的几个步骤之后,您的 TF 卡已经是一张启动卡了,可以直接启动或者刷写 flash
- 2) 如果您在编译的时候加了[pack], 在 output 对应的产品目录下可以找到备份出来的卡固件
- 3) pack 出来的固件,可以使用 dd 命令或者 windows 平台下的 win32diskimager 工具制作启动卡

5.5 上电测试

把启动卡插到板子上,连接板子和 cubiescreen。上电测试。用户名:cubie/root, 密码:cubieboard。 具体可参考:"Cubieboard Cubieez CubieScreen 使用说明.pdf"

6.编译问题解决

- 1) 如果编译出现问题,请检查是否缺少工具包,却什么就 apt-get 装什么
- 2) 两种编译模式切换前,请清理一下编译环境:
- \$ cd linux-sdk-card
- \$ cd linux-sunxi
- \$ make mrproper
- \$ cd ..
- \$ sudo rm -rf output build
- 3)更多的系统上手文档和编译文档,请访问: http://pan.baidu.com/s/1hquvzB2

遇到问题,请将遇到问题,首选国内论坛:<u>www.cubie.cc</u> 寻求网友的经验,如果还是不能解决,请问题的详细描述,如版型、固件版本、打印,发帖。

4).文档和固件问题反馈请发送邮件到: support@cubietech.com