Examen Práctico: Implementación de una Lámpara de Curado UV

Objetivo:

Implementar un sistema que simule el funcionamiento de una lámpara de curado UV, utilizando 2 pulsadores y 3 LEDs. Los pulsadores deben permitir la configuración del tiempo de curado (entre 1 y 10 segundos). El sistema debe almacenar la configuración en la EEPROM y controlar el proceso de curado UV cuando se activen ambos pulsadores simultáneamente.

Descripción del Sistema:

- Pulsadores:
 - BTN1: Incrementa el tiempo de curado.
 - BTN2: Decrementa el tiempo de curado.
 - Ambos pulsadores simultáneamente: Inician el proceso de curado UV con el tiempo configurado.

- LEDs:

- LED 1 (Configuración): Se enciende durante la configuración del tiempo de curado.
- LED 2 (Curado en Proceso): Se enciende cuando comienza el proceso de curado.
- LED 3 (Temporizador): Parpadea cada segundo mientras el proceso de curado está activo.

Requerimientos:

- 1. Configuración de Tiempo:
- Usar los pulsadores BTN1 y BTN2 para ajustar el tiempo de curado, con un mínimo de 1 segundo y un máximo de 10 segundos.
 - BTN1: Incrementa el tiempo.
 - BTN2: Decrementa el tiempo.
- El tiempo configurado debe almacenarse en la EEPROM para que se mantenga en la próxima ejecución del sistema.

2. Proceso de Curado:

- Presionar ambos pulsadores simultáneamente iniciará el proceso de curado UV.
- Cuando comience el curado, se deben activar los siguientes comportamientos:
 - El LED 1 se apaga, y el LED 2 se enciende.
 - El LED 3 parpadeará cada segundo mientras el temporizador cuenta hacia atrás.
- Cuando el tiempo de curado termine, los LEDs 2 y 3 se apagarán y el LED 1 se volverá a encender.

3. Monitoreo en serial:

- Mostrar en el Monitor Serial el tiempo de curado configurado durante la configuración.
- Durante el curado, se debe imprimir la cuenta regresiva del tiempo restante en segundos.
- Al finalizar el proceso de curado, se debe mostrar un mensaje de "CURADO COMPLETADO".

Procedimiento:

1. Configuración Inicial:

- Al iniciar el sistema, el LED 1 debe encenderse y los pulsadores deben permitir ajustar el tiempo de curado.
 - El tiempo se debe mostrar en el Monitor Serial.
 - La configuración se almacena automáticamente en la EEPROM.

2. Inicio del Proceso de Curado:

- Presionar ambos pulsadores a la vez debe comenzar el curado UV.
- Durante el curado, el LED 3 debe parpadear cada segundo mientras el temporizador cuenta hacia atrás.
- Cuando el proceso de curado termine, todos los LEDs se apagarán excepto el LED 1, que indicará que el sistema vuelve a estar en modo de configuración.

3. Evaluación:

- El código debe implementar el control de los LEDs y los pulsadores con interrupciones y antirrebote utilizando millis().
- El sistema debe almacenar el tiempo de curado en la EEPROM y recuperarlo al iniciar el sistema.
 - El Monitor Serial debe mostrar correctamente el tiempo configurado y el progreso del curado.

Pseudocódigo:

- 1. Inicializar los LEDs y los pulsadores.
- 2. Leer el tiempo de curado desde la EEPROM.
- 3. Permitir la configuración del tiempo mediante los pulsadores.
- 4. Iniciar el curado UV cuando ambos pulsadores se presionen simultáneamente.
- 5. Parpadear el LED 3 cada segundo durante el curado.
- 6. Al finalizar el curado, apagar los LEDs 2 y 3 y volver al modo de configuración.

Ejemplo de comportamiento:

- Configuración inicial:
 - Al encender el sistema, el LED 1 está encendido.
 - Presionar BTN1 aumenta el tiempo de curado, y presionar BTN2 lo reduce.
 - El tiempo configurado se muestra en el Monitor Serial.
- Proceso de curado:
- Presionar ambos pulsadores simultáneamente inicia el curado UV. El LED 1 se apaga, el LED 2 se enciende y el LED 3 parpadea.
 - El Monitor Serial muestra una cuenta regresiva.

- Finalización del curado:
- Una vez que el tiempo configurado termina, se apagan los LEDs 2 y 3, y el LED 1 se vuelve a encender indicando que el sistema vuelve al modo de configuración.