Universidad Autónoma de Baja California



Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

MICROCONTROLADORES

Práctica No. 6 Programación del Microcontrolador del Periférico de Comunicación Serie

Docente: Castro Gonzalez Ricardo

Alumno: Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto

Matricula: 01261509

LABORATORIO - MICROCONTROLADORES INGENIERIA EN COMPUTACION

Objetivo:

Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico para inicializar y operar el puerto serie del microcontrolador

Material:

- Computadora personal

Teoría:

- Manejo del Periférico de Comunicación Serie 0 (UART0)b del microcontrolador ATMega2560

El manejo del periférico de comunicación serie UARTO en el ATMega2560 es una parte esencial para establecer comunicación serie con otros dispositivos, como módulos GPS, otros microcontroladores, sensores y más.

Para poder utilizar el UARTO, es necesatio configurar los parametros necesarios, como lo son, la velocidad de transmisión (baudrate), numero de bits de datos, bits de paro, si hay paridad y entre otras configuraciones. Todo esto se logra editando los registros necesarios, ejemplos:

```
void UART_Init() {
    // Configurar la velocidad de transmisión a 9600 bauds
    UBRROH = (unsigned char)(103 >> 8);
    UBRROL = (unsigned char)(103);

    // Habilitar la transmisión y recepción UARTO
    UCSROB = (1 << TXENO) | (1 << RXENO);

    // Establecer formato de datos: 8 bits de datos, sin paridad, 1 bit de parada
    UCSROC = (3 << UCSZOO);
}</pre>
```

Para enviar y recibir datos pueden ser usadas las siguientes funciones

```
void UART_Transmit(unsigned char data) {
    // Esperar hasta que el búfer de transmisión esté vacío
    while (!(UCSROA & (1 << UDREO)));

    // Colocar el dato en el registro de transmisión
    UDRO = data;
}
unsigned char UART_Receive() {
    // Esperar hasta que se reciba un dato
    while (!(UCSROA & (1 << RXCO)));

    // Devolver el dato recibido
    return UDRO;
}</pre>
```

LABORATORIO - MICROCONTROLADORES INGENIERIA EN COMPUTACION

- Secuencias de escape ANSI

Los códigos de escape se utilizan para dar formato a la salida en la terminal de texto y se basan del estandar ANSI x3.64 (tambien llamado ECMA-48)

| Secuencia | Acción |
|-------------|---|
| ESC [n A | Desplaza el cursor hacia arriba <i>n</i> filas. Si el cursor se encontraba en la parte superior de la pantalla, no tenía ningún efecto. Si no se especificaba <i>n</i> el cursor subía una fila. |
| ESC [n B | Desplaza el cursor n filas hacia abajo. Al igual que con el desplazamiento hacia arriba, si el cursor se encontraba en la parte inferior de la pantalla el cursor no se movía, y si no se especificaba n bajaba una fila. |
| ESC [n C | Mueve el cursor <i>n</i> columnas hacia la derecha. Si el cursor se encuentra en la última columna este comando no tiene efecto. Si no se especifica <i>n</i> el desplazamiento es de una columna. |
| ESC [n D | Mueve el cursor <i>n</i> columnas a la izquierda, salvo que se encuentre en la primera columna, en cuyo caso no tiene efecto. Si <i>n</i> no se especifica toma el valor de 1. |
| ESC [n; mf | Mueve el cursor a la fila n y columna m . Si n no se especifica el cursor se mueve a la primera fila. |
| ESC [n J | Borra parte de la pantalla. Si <i>n</i> vale 0 se borra desde el cursor hasta el final de la pantalla. En caso de que <i>n</i> valga 1 se borra hasta el principio de la pantalla desde la posición del cursor. Si <i>n</i> vale 2 se borra toda la pantalla (y utilizando ANSI.SYS de MS-DOS el cursor va al principio de la pantalla) |
| ESC [n K | Borra parte de la línea. Si <i>n</i> es cero, desde el cursor al final de la línea, en caso de que valga 1 se borra hasta el principio. Si <i>n</i> vale 2 se borra toda la línea. |

LABORATORIO - MICROCONTROLADORES INGENIERIA EN COMPUTACION

| ESC [código; parámetro [; parámetro] p | Con este comando se redefine el comportamiento de una tecla. |
|--|---|
| ESC [s | Guarda la posición actual del cursor. |
| ESC [u | Coloca el cursor en la posición guardada anteriormente. |
| ESC [b ; fg ; bg m | Establece la intensidad, el color del primer plano y el color de fondo del texto. Más ejemplos de códigos y colores en http://softwarelivre.org/terceiro/blog/a-visual-cheat-sheet-for-ansi-color-codes Archivado el 22 de septiembre de 2018 en Wayback Machine . |

Conclusiones y comentarios:

El manejo del puerto serie UARTO en el microcontrolador ATMega2560 y el conocimiento de las secuencias de escape ANSI son competencias clave para los estudiantes que buscan desarrollar proyectos que involucren comunicación serie y presentación de datos en terminales de texto.

Bibliografía y Referencias

Wikipedia. (s.f.). Código escape ANSI. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_escape_ANSI