https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html

#### **GPIOs**

**GPIO Analog Function** RTC GPIO Comments GPI00 ADC2\_CH1 RTC\_GPIO11 Strapping pin TXD GPIO1 GPIO2 ADC2\_CH2 RTC\_GPIO12 Strapping pin LED en algunos boards → GPIO3 RXD GPIO4 ADC2\_CH0 RTC\_GPIO10 GRIO5 Strapping pin GPIO<sub>6</sub> SPIO/1 SPIO/1 GPIO7 Conectados a la flash SPI integrada. No se SPIO/1 GPIO8 recomienda para otro SPIO/1 GPIO9 uso SPIO/1 GPIO10 SPIO/1 GPIO11 GPIO12 ADC2\_CH5 RTC\_GPIO15 Strapping pin JTAG GPIO13 ADC2 CH4 JTAG RTC\_GPIO14 ADC2 CH6 GPIO14 RTC\_GPIO16 JTAG GPIO15 ADC2 CH3 RTC\_GPIO13 Strapping pin JTAG GPIO16 SPI0/1 GPIO17 SPIO/1

Los pines RTC se pueden usar como fuente para despertar al ESP32 cuando está en modo deep sleep.

## GPIOs

GPIO18				
GPIO19				
GPIO21				
GPIO22				
GPIO23				
GPIO25	ADC2_CH8	RTC_GPIO6		
GPIO26	ADC2_CH9	RTC_GPIO7		
GPIO27	ADC2_CH7	RTC_GPIO17		
GPIO32	ADC1_CH4	RTC_GPIO9		
GPIO33	ADC1_CH5	RTC_GPIO8		
GPIO34	ADC1_CH6	RTC_GPIO4	GPI	
GPIO35	ADC1_CH7	RTC_GPIO5	GPI	
GPIO36	ADC1_CH0	RTC_GPIO0	GPI	
GPIO37	ADC1_CH1	RTC_GPIO1	GPI	
GPIO38	ADC1_CH2	RTC_GPIO2	GPI	
GPIO39	ADC1_CH3	RTC_GPIO3	GPI	

Solo entradas https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/gpio.html

#### **GPIOs**


- **GPI**: Los <u>GPIO34 39</u> solo se pueden configurar como modo de entrada y no tienen funciones pullup o pulldown habilitadas por software.
- TXD & RXD: Generalmente se utilizan para flashear y depurar.
- **ADC2**: Los pines ADC2 no se pueden utilizar cuando se utiliza Wi-Fi. Por lo tanto, si tienes problemas para obtener el valor de un GPIO ADC2 mientras usas Wi-Fi, puedes considerar usar un GPIO ADC1 en su lugar.
- No utilices la **interrupción de GPIO36 y GPIO39** cuando utilices el ADC o Wi-Fi y Bluetooth con el modo sleep habilitado.

#### **GPIOs**

- GPIO\_NUM\_0 GPIO\_NUM\_19
- GPIO\_NUM\_21 GPIO\_NUM\_23
- GPIO\_NUM\_25 GPIO\_NUM\_27
- GPIO\_NUM\_32 GPIO\_NUM\_39

#### **ESP32 DEVKIT V1 - DOIT**


version with 36 GPIOs



<sup>\*</sup> Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/v4.3/esp32/apireference/peripherals/gpio.html#\_CPPv410gpio\_num\_t

### **GPIOs**



# Configuración

gpio\_reset\_pin(GPIO\_NUM\_2);

Configurar pin como GPIO

### Entrada

```
gpio_set_direction(GPIO_NUM_15, GPIO_MODE_INPUT);
uin8_t input_state = gpio_get_level(GPIO_NUM_15);
```

### Salida

```
gpio_set_direction(GPIO_NUM_2, GPIO_MODE_OUTPUT);


gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 0);
gpio_set_level(GPIO_NUM_2, 1);
```

## Ejemplo

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#define LED PIN GPIO_NUM_2
void app main() {
  gpio reset pin (LED PIN);
  gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);
  while (true) {
                                                   vTaskDelay retrasa una
    gpio set level(LED PIN, 1);
    vTaskDelay(500 / portTICK PERIOD MS);
                                                   tarea por un número dado
    gpio set level (LED PIN, 0);
                                                   de ticks
   vTaskDelay(500 / portTICK PERIOD MS);
```

## Pullup y pull down

gpio\_set\_pull\_mode(GPIO\_NUM\_17, GPIO\_PULLUP\_ONLY);




## Pullup y pull down

```
gpio_pullup_en(GPIO_NUM_17);
gpio_pullup_dis(GPIO_NUM_17);
gpio_pulldown_en(GPIO_NUM_17);
gpio_pulldown_dis(GPIO_NUM_17);
```


```
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/qpio.h"
#define INPUT GPIO GPIO NUM 17 /* Botón */
#define LED GPIO GPIO NUM 2 /* LED */
void init gpio(void) {
    /* Configuración del GPIO como salida */
    gpio reset pin (LED GPIO);
    gpio set direction (LED GPIO, GPIO MODE OUTPUT);
    /* Configuración del GPIO de entrada con pull-up interno */
    gpio reset pin(INPUT GPIO);
    gpio set direction(INPUT GPIO, GPIO MODE INPUT);
    gpio pullup en (INPUT GPIO);
    gpio pulldown dis (INPUT GPIO);
void app main(void) {
    init qpio();
   printf("Go!\n");
    while (1) {
       /* Leer GPIO del botón */
        int input state = gpio get level(INPUT GPIO);
       /* Desplegar estado del GPIO */
       printf("Button GPIO state: %d\n", input state);
        /* Poner el estado del LED de acuerdo al estado del GPIO de entrada */
        gpio set level (LED GPIO, input state);
        vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
```

# Interrupciones




#### 

- **Disable**. No invocar la ISR al cambiar la señal.
- PosEdge. Invoca la ISR en un cambio de bajo a alto.




• NegEdge. Invoca la ISR en un cambio de alto a bajo.



#### 

• **AnyEdge.** Invoca la ISR ya sea en un cambio de bajo a alto o en un cambio de alto a bajo.



- Hi. Invoca la ISR mientras la señal esté alta.
- Lo. Invoca la ISR mientras la señal esté baja.

#### enum gpio\_int\_type\_t

Values:

enumerator GPIO\_INTR\_DISABLE

Disable GPIO interrupt

enumerator GPIO\_INTR\_POSEDGE

GPIO interrupt type: rising edge

enumerator GPIO\_INTR\_NEGEDGE

GPIO interrupt type : falling edge

enumerator GPIO\_INTR\_ANYEDGE

GPIO interrupt type: both rising and falling edge

enumerator GPIO\_INTR\_LOW\_LEVEL

GPIO interrupt type: input low level trigger

enumerator GPIO\_INTR\_HIGH\_LEVEL

GPIO interrupt type: input high level trigger

enumerator GPIO\_INTR\_MAX

## Cargar ISR en RAM

```
void IRAM_ATTR my_gpio_isr_handle(void *arg)
{
    ...
}
```

## Ejemplo

```
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/gpio.h"
```

```
#define INPUT_PIN 17
#define LED_PIN 2
```

```
int state = 0;
QueueHandle_t handlerQueue;
```

```
void app main()
   qpio reset pin (LED PIN);
   gpio set direction (LED PIN, GPIO MODE OUTPUT);
   qpio reset pin(INPUT PIN);
   gpio set direction (INPUT PIN, GPIO MODE INPUT);
   gpio pulldown en (INPUT PIN);
   gpio pullup dis (INPUT PIN);
   gpio set intr type (INPUT PIN, GPIO INTR POSEDGE);
   handlerQueue = xQueueCreate(10, sizeof(int));
   xTaskCreate(LED Control Task, "LED Control Task", 2048, NULL, 1, NULL);
   gpio install isr service(0);
   gpio isr handler add(INPUT PIN, gpio_interrupt_handler, (void *)INPUT_PIN);
```

```
static void IRAM ATTR gpio interrupt handler (void *args)
                                                                       Manejador de
    int pinNumber = (int)args;
                                                                       interrupción
    xQueueSendFromISR (handlerQueue, &pinNumber, NULL);
void LED Control Task(void *params)
                                                                          Tarea
    int pinNumber, count = 0;
    while (true)
        if (xQueueReceive (handlerQueue, &pinNumber, portMAX DELAY))
            printf("GPIO %d was pressed %d times. The state is %d\n",
                pinNumber, count++, gpio get level(INPUT PIN));
            gpio set level (LED PIN, gpio get level (INPUT PIN));
```