


I2C (Inter-integrated-circuit)





Bus bidireccional

Jerarquía controlador/periférico




Responden únicamente cuando son interrogados por el controlador

Periféricos

Nunca inician una transferencia de datos

Se conectan al bus con pines con colector o drenaje abierto los cuales ponen la línea en bajo

Cuando no se están transmitiendo datos, las líneas están en alto



Condiciones de Inicio y Fin

Condición de Inicio Ocurre al inicio de la transmisión

Es iniciada por el controlador para despertar a los periféricos en el bus del estado inactivo

Es una transición de la línea SDA de estado alto a bajo

*Es una de las dos ocasiones donde se permite que SDA cambie de estado cuando SCL está en alto

Ocurre al final de la transmisión

Condición de Fin

Es generada por el controlador para indicar a los periféricos que deben regresar al estado inactivo, liberar la línea SDA y no enviar más datos en el bus.

Es una transición de SDA del estado bajo a alto, mientras SCL está en alto

*Es la segunda ocasión donde se permite que SDA cambie de estado cuando SCL está en alto

Condición de inicio Condición de fin SDA

En el resto de las condiciones, la línea SDA solo cambia cuando SCL está en bajo.

Tipos de frame

Frame de dirección

Es siempre el primero en cualquier secuencia de comunicación

Para direcciones de 7 bits, la dirección es enviada empezando del MSB

La dirección es seguida de un bit que indica la operación: un 1 para lectura o 0 para escritura

El noveno bit es NACK/ACK

Una vez que el octavo bit ha sido enviado, el dispositivo receptor toma control de SDA.

Si el receptor no coloca a SDA en bajo antes del noveno pulso de reloj, se infiere que el receptor no recibió los datos o no supo como procesar el mensaje.

En este caso, el intercambio de información se detiene y depende del controlador decidir como se procede Frame de datos

Después de enviar la dirección, inicia la transmisión de datos

El controlador genera pulsos de reloj a un intervalo regular

Los datos son colocados en SDA por el controlador o el periférico dependiendo si fue una lectura o escritura


Los datos se transmiten en formatos de 8 bits, iniciando del MSB Frame de datos

Cada bit esta sincronizado con la señal de reloj


El controlador genera pulsos de reloj a un intervalo regular

No hay límite respecto a la cantidad de bytes a transmitir

Cada byte debe ser seguido de un ACK generado por el receptor



SDA permanece estable cuando SCL está en alto



Los bits en SDA pueden cambiar únicamente cuando SCL está en bajo.

De manera que el receptor lee un bit cuando SCL está en alto y el transmisor envía cada bit cuando SCL está en bajo.

ACK/NACK

Después de cada byte transmitido, el receptor envía un bit de ACK/NACK

Un ACK denota que un byte (ya sea una dirección o un dato) se recibió exitosamente


Un NACK indica que ocurrió un error en la transmisión de datos El controlador usa un NACK después del último byte que quiere leer del periférico para indicarle al periférico que debe terminar la transmisión

El receptor genera el ACK al poner la línea SDA en bajo Se genera un NACK cuando el receptor deja a SDA en alto y no responde de ninguna manera

Default	
SDA	GPIO 21
SCL	GPIO 22

ESP32 DEVKIT V1 - DOIT

version with 36 GPIOs



^{*} Pins SCK/CLK, SDO/SD0, SDI/SD1, SHD/SD2, SWP/SD3 and SCS/CMD, namely, GPIO6 to GPIO11 are connected to the integrated SPI flash integrated on ESP-WROOM-32 and are not recommended for other uses.

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/i2c.html

MASTER

```
void app main(void)
   uint8 t led on[] = "ON";
    uint8 t led off[] = "OFF";
    ESP ERROR CHECK (i2c master init ());
    ESP LOGI (TAG, "I2C inicializado");
    while (1)
        i2c master send(led on, sizeof(led on));
        ESP LOGI (TAG, "LED on request");
        vTaskDelay(500/ portTICK PERIOD MS);
        i2c master send(led off, sizeof(led off));
        ESP LOGI (TAG, "LED off request");
        vTaskDelay (500/ portTICK PERIOD MS);
```

```
esp err t i2c master init(void)
   i2c config t i2c master conf = {
        .mode = I2C MODE MASTER,
        .sda io num = I2C MASTER SDA,
        .sda pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
        .scl io num = I2C MASTER SCL,
        .scl pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
        .master.clk speed = 400000,
    };
   esp err t error = i2c param config(I2C NUM 0, &i2c master conf);
    if (error != ESP OK) {
        return error;
    return i2c driver install(I2C NUM 0, i2c master conf.mode, 0, 0, 0);
```

i2c_config_t

```
enum i2c_mode_t

Values:

I2C_MODE_SLAVE = 0

I2C_slave mode

I2C_MODE_MASTER
```

```
* @brief I2C initialization parameters
typedef struct{
                                                                                      12C master mode
   i2c mode t mode; /*! < I2C mode */
   int sda io num; /*! < GPIO number for I2C sda signal */
   int scl_io_num; /*!< GPIO number for I2C scl signal */
                                                                                    I2C_MODE_MAX
   bool sda pullup en; /*! < Internal GPIO pull mode for I2C sda signal*/
   bool scl pullup en; /*! < Internal GPIO pull mode for I2C scl signal*/
   union {
       struct {
           uint32 t clk speed; /*! < I2C clock frequency for master mode, (no higher than 1MHz for now) */
                                  /*!< I2C master config */
       } master;
#if SOC I2C SUPPORT SLAVE
       struct {
           uint8 t addr 10bit en; /*!< I2C 10bit address mode enable for slave mode */
           uint16 t slave addr;
                                 /*!< I2C address for slave mode */
           uint32 t maximum speed; /*! < I2C expected clock speed from SCL. */
       } slave;
                                   /*!< I2C slave config */
#endif // SOC I2C SUPPORT SLAVE
   };
   uint32 t clk flags; /*! Sitwise of ``I2C SCLK SRC FLAG **FOR DFS**`` for clk source choice*/
} i2c config t;
```

```
esp_err_t i2c_param_config(
i2c_port_t i2c_num, /* Puerto I2C (I2C_NUM_0 o I2C_NUM_1) */
const i2c_config_t *i2c_conf /* Configuración de los parámetros de I2C */
esp err ti2c driver install(
i2c_port_t i2c_num, /* Puerto I2C (I2C_NUM_0 o I2C_NUM_1) */
i2c_mode_t mode, /* Modo de operación (I2C_MODE_MASTER o I2C_MODE_SLAVE) */
size_t slv_rx_buf_len, /* Tamaño del buffer de recepción para modo esclavo. En modo maestro, es 0. */
size_t slv_tx_buf_len, /* Tamaño del buffer de transmisión para modo esclavo. En modo maestro, es 0. */
int intr_alloc_flags /* Banderas de interrupciones */
```

```
esp_err_t i2c_master_send(uint8_t * data, uint8_t len)
{
    esp_err_t res;
    i2c_cmd_handle_t cmd_handle = i2c_cmd_link_create();
    i2c_master_start(cmd_handle);
    i2c_master_write_byte(cmd_handle, I2C_SLAVE_ADDRESS << 1 | I2C_MASTER_WRITE, ACK_CHECK_EN);
    i2c_master_write(cmd_handle, data, len, ACK_CHECK_EN);
    i2c_master_stop(cmd_handle);

    /* send all queued commands */
    res = i2c_master_cmd_begin(I2C_NUM_0, cmd_handle, 1000 / portTICK_PERIOD_MS);
    i2c_cmd_link_delete(cmd_handle);
    return res;
}</pre>
```

```
i2c_cmd_handle_t i2c_cmd_link_create(void): Crea un enlace de comandos I2C.
Retorna un puntero a la estructura que va a contiene los comandos de I2C a ejecutar.
esp_err_t i2c_master_start(
i2c_cmd_handle_t cmd_handle /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
esp_err_t i2c_master_write_byte(
i2c_cmd_handle_t cmd_handle, /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
uint8_t data, /* Byte a escribir en el bus */
bool ack_en /* Si se debe esperar un ACK del esclavo */
```

```
esp_err_t i2c_master_write(
i2c_cmd_handle_t cmd_handle, /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
uint8_t *data, /* Datos a enviar */
size_t data_len, /* Longitud de los datos */
bool ack_en /* Si se debe esperar un ACK del esclavo */
)

esp_err_t i2c_master_stop(
i2c_cmd_handle_t cmd_handle, /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
)
```

```
esp_err_t i2c_master_cmd_begin(
i2c_port_t i2c_num, /* Número de puerto I2C */
i2c_cmd_handle_t cmd_handle, /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
TickType_t ticks_to_wait /* Tiempo máximo en ticks que la función esperará para ejecutar los comandos en I2C */
)

void i2c_cmd_link_delete(
i2c_cmd_handle_t cmd_handle, /* Manejador creado con i2c_cmd_link_create */
)
```

SLAVE

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "esp log.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "driver/gpio.h"
static const char *TAG = "slave";
#define LED_PIN GPIO_NUM_2
#define I2C SLAVE SCL
                              22
#define I2C SLAVE SDA
                              21
#define I2C SLAVE ADDRESS 0x1C
#define I2C SLAVE RX BUF LEN
                              1024
                               "ON"
#define LED ON CMD
#define LED OFF CMD
                               "OFF"
```

```
void app main(void)
   uint8 t rx buffer[I2C SLAVE RX BUF LEN] = {0};
    gpio reset pin (LED PIN);
    gpio set direction (LED PIN, GPIO MODE OUTPUT);
    ESP ERROR CHECK (i2c slave init());
    ESP LOGI (TAG, "I2C inicializado");
   while (1)
        if (i2c slave read buffer (I2C NUM 1, rx buffer, I2C SLAVE RX BUF LEN, 100 / portTICK PERIOD MS) > 0)
            i2c reset rx fifo(I2C NUM 1);
            if(!strncmp((const char*)rx buffer, LED ON CMD, sizeof(LED ON CMD)))
                gpio set level(LED PIN, 1);
                ESP LOGI (TAG, "LED ON");
            else if(!strncmp((const char*)rx buffer, LED OFF CMD, sizeof(LED OFF CMD)))
                gpio set level(LED PIN, 0);
                ESP LOGI (TAG, "LED OFF");
            memset (rx buffer, 0, I2C SLAVE RX BUF LEN);
```

```
esp err t i2c slave init(void)
    i2c config t i2c slave conf = {
        .mode = I2C MODE SLAVE,
        .sda io num = I2C SLAVE SDA,
        .sda pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
        .scl io num = I2C SLAVE SCL,
        .scl pullup en = GPIO PULLUP ENABLE,
        .slave.addr 10bit en = 0,
        .slave.slave addr = I2C SLAVE ADDRESS,
    };
    esp err t error = i2c param config(I2C NUM 1, &i2c slave conf);
    if (error != ESP OK) {
        return error;
    return i2c_driver_install(I2C_NUM_1, i2c_slave_conf.mode, I2C_SLAVE_RX_BUF_LEN, 0, 0);
```

```
int i2c_slave_read_buffer(
i2c_port_t i2c_num, /* El puerto I2C */
uint8_t *data, /* Buffer donde se guardarán los datos leídos del bus */
size_t max_size, /* Tamaño máximo de datos a leer */
TickType_t ticks_to_wait /* Tiempo máximo en ticks que la función esperará para recibir datos */
)
```

Retorno:

ESP_FAIL(-1) Error Otros(>=0) La cantidad de bytes leídos

Lee bytes del buffer de I2C interno. Cuando el bus I2C recibe datos, la ISR los copia desde el FIFO RX de hardware al ring buffer interno. Al invocar **i2c_slave_read_buffer**, se copian los bytes del ring buffer al buffer *data* del usuario.

```
esp_err_t i2c_reset_rx_fifo(
i2c_port_t i2c_num /* El puerto I2C */
)
```

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/migration-guides/release-5.x/5.2/peripherals.html

Tarea:

- Revisar la documentación del ESP-IDF sobre I2C.
- Ejecutar los ejemplos vistos en clase.
- Actualizar los ejemplos a la última versión del SDK.