Práctica 6

Programación del uC del periférico de comunicación serie utilizando interrupciones.

Objetivo: Mediante esta práctica el alumno aprenderá el uso básico para inicializar y operar, bajo un esquema de interrupciones, el puerto serie del microcontrolador.

Equipo: - Computadora Personal

- Tarjeta de desarrollo ESP32

Teoría: - Manejo del Periférico de Comunicación Serie (UART) del microcontrolador

ESP32

- Secuencias de escape ANSI.

Actividades a realizar:

1. Implementar las siguientes funciones:

Función que inicializa el periférico del UART en un esquema de interrupciones. Y la configuración es dada por los parámetros, donde:

- com: representa el número de UART a configurar. Considerar los cuatro posibles puertos.
- baudrate: representa la velocidad en Baud de configuración, puede ser no estándar.
- size: representa el número de bits de los datos con los que operará el UARTx. Considerar de 5 a 8 bits.
- parity: representa el tipo de paridad con los que operará el UARTx. Considerar 0: No paridad, 1: impar, 2: par.
- stop: representa el número de bits de paro con los que operará el UARTx.
 Considerar 1 ó 2.

```
void uartGets(uint8_t com, char *str)
```

Función que retorna una cadena haciendo uso de *uartgetchar(uint8_t com)*, la cadena se retorna en el apuntador *str*.

```
void uartPuts(char *str) → void uartputs(uint8_t com, char *str)
Función que imprime una cadena mediante uartputchar(uint8 t com, char data).
```

```
void myItoa(uint16 t number, char* str, uint8 t base)
```

Función que imprime un numero de 16 bits y lo convierte en la base dada sobre el aputnador de cadena.

```
uint16_t myAtoi(char *str)
```

Función que retorna un numero de 16 bits en base a la cadena dada en el apuntador. Asumir que el numero es decimal.

```
void uartSetColor(uint8 t com, uint8 t color)
```

Función que envía la secuencia de escape para configurar el color del texto que se desplegará en la terminal.

```
void uartGotoxy(uint8_t com, uint8_t x, uint8_t y)
```

Función que posiciona el cursor en la terminal en la coordenada x,y que lleguen como parámetro, utilizando la secuencia de escape.

Utilizar el siguiente listado para comprobar el funcionamiento de las funciones.

Listado 1.

```
int main ( void )
    char cad[20];
    char cadUart[20];
    uint16_t num;
    uartInit(PC_UART_PORT,12345,8,1,2,PC_UART_RX_PIN,PC_UART_TX_PIN);
    uartInit(UART1 PORT,115200,8,0,1,UART1 TX PIN,UART1 RX PIN);
    uartInit(UART2 PORT,115200,8,0,1,UART2 TX PIN,UART2 RX PIN);
    while(1)
    {
        uartGetchar(0);
        uartClrScr(0);
       uartGotoxy(0,2,2);
        uartSetColor(0,YELLOW);
        uartPuts(0,"Introduce un número:");
        uartGotoxy(0,22,2);
        uartSetColor(0,GREEN);
        uartGets(0,cad);
// For the following code to work, TX2 must be physically
// connected with a jumper wire to RX1
        // Cycle through UART2->UART1
        uartPuts(2,cad);
        uartPuts(2,"\r");
        uartGets(1,cadUart);
        uartGotoxy(0,5,3);
       uartPuts(0,cadUart);
       num = myAtoi(cad);
        myItoa(num, cad, 16);
        uartGotoxy(0,5,4);
        uartSetColor(0,BLUE);
        uartPuts(0,"Hex: ");
        uartPuts(0,cad);
        myItoa(num, cad, 2);
        uartGotoxy(0,5,5);
        uartPuts(0,"Bin: ");
        uartPuts(0,cad);
```

Es necesario interconectar la transmisión del UART1 hacia la recepción del UART2:



Comentarios y Conclusiones.

Bibliografía.