Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y LENGUAJE ENSAMBLADOR

Practica 9

Procedimientos en el lenguaje del procesador 8086

Docente: Sanchez Herrera Mauricio Alonso

Alumno: Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto

Matricula: 1261509

Contenido

TEORIA	
Conversión numérica	3
Conversión decimal a otra base	3
Conversión a decimal desde otra base	4
Atajos	4
Conversión de hexadecimal a Binario	4
Ejemplo de conversión de hexadecimal a binario	4
Ejemplo de conversión de octal a binario	5
DESARROLLO	6
Parte 1	6
Parte 2	6
CONCLUSIONES	8
REFERENCIAS	8
ANEXOS	9

TFORIA

Conversión numérica

La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud expresado en una unidad de medida en otro valor considerado equivalente pero expresado en otra unidad de medida. En el caso de una conversión numérica se convierte el valor expresado de una base numérica a otra.

Conversión decimal a otra base

Un ejemplo de conversión numérica es la conversión de decimal a cualquier otra base. Para ello se siguen estos pasos:

- Paso 1: Dividir el valor decimal a convertir entre el valor de la nueva base.
- Paso 2: El residuo obtenido de la división es el digito menos significativo (el de hasta la derecha) del número de la nueva base.
- Paso 3: Divide el resultado de la división anterior entre el valor de la nueva base.
- Paso 4: Se anota el residuo de la división del paso anterior como el digito siguiente (a la derecha) del número de la nueva base.
- Paso 5: Se repite el paso 3 y 4 hasta que el resultado de la división sea 0. El ultimo digito obtenido será el digito más significativo del número de la nueva base.

Para ejemplificar esto se hará una conversión sencilla de decimal a binario del número 52.

- Paso 1: Operacion: $\frac{52}{2} \rightarrow Resultado: 26 \rightarrow Residuo: 0$
- Paso 2: Nuevo numero: 0
- Paso 3: Operacion: $\frac{26}{2} \rightarrow Resultado: 13 \rightarrow Residuo: 0$
- Paso 4: Nuevo numero: 00
- Paso 5: Se repite el paso 3 y 4
- Paso 6: Operacion: $\frac{13}{2} \rightarrow Resultado: 6 \rightarrow Residuo: 1$
- Paso 7: Nuevo numero: 100
- Paso 8: Se repite el paso 3 y 4
- Paso 12: Operacion: $\frac{6}{3} \rightarrow Resultado: 3 \rightarrow Residuo: 0$
- Paso 13: Nuevo numero: 0100
- Paso 11: Se repite el paso 3 y 4
 Paso 12: Operacion: ³/₂ → Resultado: 1 → Residuo: 1
- Paso 13: *Nuevo numero*: 10100
- Paso 11: Se repite el paso 3 y 4
- Paso 12: Operacion: $\frac{1}{2} \rightarrow Resultado: 0 \rightarrow Residuo: 1$
- Paso 13: Nuevo numero: 110100
- Paso 14: Ya no es necesario repetir los pasos 3 y 4, ya que el resultado fue 0

El valor 52 de base decimal equivale al valor 110100 en base binario.

Conversión a decimal desde otra base

Para convertir desde decimal a cualquier otra base

- Paso 1: Determinar el valor posicional de cada digito (esto depende de la base a la que se quiera convertir).
- Paso 2: Multiplicar los valores obtenidos por los dígitos en la posición correcta.
- Paso 3: Sumar los productos calculados.

Para ejemplificar esto se hará una conversión sencilla de binario a binario del mismo número obtenido anteriormente (110100).

Paso 1:

Sabemos que el binario es base 2, por lo tanto el valor posicional de cada digito equivale a 2 $110100_2 = ((1*2^5) + (1*2^4) + (0*2^3) + (1*2^2) + (0*2^1) + (0*2^0))_{10}$

- Paso 2: $((32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 0)_{10}$
- Paso 3: 52₁₀

Atajos

Una manera de hacer una conversión entre 2 bases que no son decimal es primero convertir el numero a decimal y después convertirlo a la otra base, sin embargo, esto puede no ser lo más eficiente, sin embargo, para ciertas conversiones entre bases existen "atajos" que te permiten convertir rápidamente desde una base a otra sin necesidad de pasar por la base decimal.

La base binaria fue creada gracias a la facilidad con la que se pueden enviar instrucciones a través de señales eléctricas en un sistema de dos estados. La base octal y hexadecimal fueron creadas ya que son una forma muy sencilla de comprimir datos binarios y representarlos de una manera legible (un solo digito hexadecimal te permite representar 4 dígitos binarios).

Conversión de hexadecimal a Binario

Este tipo de conversión solo consta de dos pasos:

- Paso 1: Separar el valor por dígitos
- Paso 2: Convertir cada digito a binario individualmente

Ejemplo de conversión de hexadecimal a binario

Para este ejemplo se va a convertir el valor 78FA hexadecimal a la base binaria

- 1. $78FAh \rightarrow ???$
- 2. Paso 1: Separar los digitos: 7 8 F A
- 3. Paso 2: Convertir los digitos individualmente
- 4. $7 = 0111 \rightarrow 8 = 1000 \rightarrow F = 1111 \rightarrow A = 1010$
- 5. Valor obtenido 78FA hexadecimal es equivalente a 0111 1000 1111 1010 binario

El proceso inverso también aplica. La única diferencia es que los dígitos se separan en grupos de 4. Ej. 100101110101010 => 1001 0111 0101 1010 => 975A hexadecimal.

Otro atajo también ocurre cuando se utilizan las bases octal y binario la única diferencia es que los grupos ahora son de 3 bits ya que un digito octal solo permite representar 3 bits.

Ejemplo de conversión de octal a binario

Para este ejemplo se va a convertir el valor 5246 octal a la base binaria

- 1. $546 \rightarrow ???$
- 2. Paso 1: Separar los digitos: 5-2-4-6
- 3. Paso 2: Convertir los digitos individualmente
- 4. $5 = 101 \rightarrow 2 = 010 \rightarrow 4 = 100 \rightarrow 6 = 110$
- 5. Valor obtenido: 5246 octal es equivalente a 101 010 100 110 binario

El proceso inverso también aplica. La única diferencia es que los dígitos se separan en grupos de 3 empezando por la derecha.

Ej. 1001011101011010b => 1 001 011 101 011 010 => 113 532 octal.

DESARROLLO

Parte 1

```
AL desplegado en Binario: 00101110
AL desplegado en Decimal: 046
AL desplegado en Hexadecimal: 2E
C:\PRAC9>

AL desplegado en ASCII: L
AL desplegado en Binario: 01001100
AL desplegado en Binario: 076
AL desplegado en Hexadecimal: 4C
C:\PRAC9>

AL desplegado en Hexadecimal: 4C
C:\PRAC9>

AL desplegado en Binario: 00110101
AL desplegado en Binario: 053
AL desplegado en Hexadecimal: 35
C:\PRAC9>_
```

Parte 2

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
Seleccione una opcion: 2
AL desplegado en Octal: 002
C:\PRAC9>p2
Ingrese el numero con∨ertir (2 digitos. Ej:05): FA
Ingrese la base del numero:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 4
Ingrese la base destino:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 2
AL desplegado en Octal: 372
C:\PRAC9>
```

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                ×
Seleccione una opcion: 1
AL desplegado en Binario: 01100001
C:\PRAC9>p2
Ingrese el numero con∨ertir (2 digitos. Ej:05): 64
Ingrese la base del numero:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 3
Ingrese la base destino:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 1
AL desplegado en Binario: 01000000
C:\PRAC9>S_
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX
                                                                                ×
C:\PRAC9>pZ
Ingrese el numero con∨ertir (2 digitos. Ej:05): AC
Ingrese la base del numero:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 1
Numero o base incorrecta...
C:\PRAC9>pZ
Ingrese el numero con∨ertir (2 digitos. Ej:05): 90
Ingrese la base del numero:
1 Binario
2 Octal
3 Decimal
4 Hexadecimal
Seleccione una opcion: 2
Numero o base incorrecta...
C:\PRAC9>S
```

CONCLUSIONES

Esta práctica sirvió como un acercamiento aún más a lo que es el lenguaje ensamblador y el su uso de procedimientos y funciones, también sirvió para aprender a utilizar la pila y que el uso de esta es recomendado y, o necesario dependiendo de lo que haga la función, si es un procedimiento es muy importante utilizarla para guardar el estado de los registros antes de modificarlos (siempre y cuando sean modificados).

REFERENCIAS

Number System Conversion - Tutorialspoint. Tutorialspoint.com. (2020). from https://www.tutorialspoint.com/computer_logical_organization/number_system_conversion.htm.

Why is sixteen so sweet? / NASA Space Place – NASA Science for Kids. Spaceplace.nasa.gov. (2020). from https://spaceplace.nasa.gov/binary-code3/en/.

ANFXOS

```
MODEL small
.STACK 100h
       ;---- Insert INCLUDE "filename" directives here
      ;---- Insert EQU and = equates here
LOCALS
.DATA ; Mensaje para interactuar con el usuario
   mens_ascii db 10,13,'AL desplegado en ASCII: ',0
   mens base db 10,13, 'Ingrese la base del numero: ',10,13,0
   mens_bases db '1 Binario',10,13,'2 Octal',10,13,'3 Decimal',10,13,'4 Hexadecimal
 ,10,13,10,13,'Seleccione una opcion: ',0
   mens_bin db 10,13,'AL desplegado en Binario: ',0
   mens convert db 10,13, 'Ingrese la base destino:',10,13,0
   mens_dec db 10,13,'AL desplegado en Decimal: ',0
   mens_hex db 10,13,'AL desplegado en Hexadecimal: ',0
   mens_oct db 10,13,'AL desplegado en Octal: ',0
   mens_number db 10,13,'Ingrese el numero convertir (2 digitos. Ej:05): ',0
   xcption db 10,13, 'Numero o base incorrecta...',0
.CODE ;---- Insert program, subrutine call, etc., here
Principal
           PROC
          mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
          call changeBase ;
          mov ah,04ch ; fin de programa
          mov al,0
          int 21h
Principal ENDP
changeBase PROC
          push ax
          push bx
           push cx
           push dx
          push di
          mov di, offset mens number
          call putStr
          mov bx,00h ;Resetea bx
          mov cx,00h ;Resetea cx
          mov dx,00h ;Resetea dx
```

```
;Obtiene el primer digito y lo guarda en ch
           call getChar
           mov ch,al
           call getChar
                               ;Obtiene el segundo digito y lo guarda en cl
           mov cl,al
           mov di,offset mens_base
           call putStr
           mov di,offset mens_bases
           call putStr
           call getChar
                             ;Captura el valor de la base y lo guarda en bh
           mov bh,al
           call all2int
                              ;Convierte el valor de base 'bh' a base hexadecimal
           cmp bl,0
                               ; Resetea bl si ocurre un error
           je @@exception
           call putNewline
           mov di,offset mens_convert
                               ;Obtiene la base a convertir y la guarda en dl
           call putStr
           mov di,offset mens bases
           call putStr
           call getChar
           mov dl,al
           call convert ;Convierte el numero de base hexadecimal a la base en
contrada en dl
           cmp bl,0
                              ; Resetea bl si ocurre un error
           je @@exception
           jmp @@end
 @exception:mov di,offset xcption
           call putStr
                              ;Hace indicar al usuario que hubo un error
 @end:
           call putNewline
           pop di
                              ;Recupera los regitstros modificados
           pop dx
           pop cx
           pop bx
           pop ax
           ret
changeBase ENDP
;Convierte el valor en cl a la base encontrada en dl
                              ;1 = binario, 2 = octal, 3 = decimal, 4 = hexadecimal
convert PROC
```

```
;Guarda registros a modificar
           push ax
           push cx
           cmp dl,'1'
                               ;Compara el valor dl y selecciona la base a convertir
           je @@binario
           cmp d1,'2'
           je @@octal
           cmp d1,'3'
           je @@decimal
           cmp dl,'4'
           jne @@exception ;Si ninguna base es aceptada, llama el error
:Hexadecimal
           mov di,offset mens_hex
           call putStr
           mov al,cl
           call printHex ; Imprime el valor de al en base hexadecimal
           jmp @@end
 @binario: mov di,offset mens_bin
           call putStr
           mov al,cl
           call printBin ; Imprime el valor de al en base hexadecimal
           jmp @@end
           mov di, offset mens oct
           call putStr
           mov al,cl
           call printOct ;Imprime el valor de al en base hexadecimal
           jmp @@end
Modecimal: mov di,offset mens_dec
           call putStr
           mov al,cl
           call printDec ; Imprime el valor de al en base hexadecimal
           jmp @@end
 @exception:mov bl,0
@end: pop cx
                              ;Recupera registros modificados
           pop ax
           ret
convert
           ENDP
all2int
           PROC
           push ax
                              ;Guarda registros a modificar a excepcion de bx y cx
           sub cl,'0'
                              ¡Elimina el valor ascii de cx
           sub ch,'0'
```

```
mov al, bh
           cmp bh,'1'
                         ;Selecciona la conversion dependiendo el valor en b
          je @@bin2int
          cmp bh,'2'
          je @@oct2int
          cmp bh, '3'
          je @@dec2int
           cmp bh,'4'
          je @@hex2int
          jmp @@exception ;Si no se selecciono una opcion, manda error
@bin2int: mov al,ch
          call isBin
                              ;Compara que ch sea un digito binario valido (0-1)
          cmp bl,00h
          je @@exception
                              ;Compara que cl sea un digito binario valido (0-
          mov al,cl
           call isBin
          cmp bl,00h
          je @@exception
          mov al, ch
                              ;Copia ch a cl
                             ;Copia el valor de base a bl
          mov bl,02h
          jmp @@end
                             ;Salta al final
@oct2int: mov al,ch
          call isOct
                              ;Compara que ch sea un digito octal valido (0-7)
          cmp bl,00h
          je @@exception
          mov al,cl
                              ;Compara que cl sea un digito octal valido (0-7)
           call isOct
          cmp bl,00h
          je @@exception
          mov al, ch
                             ;Copia ch a cl
          mov bl,08h
                             ;Copia el valor de base a bl
          jmp @@end
                              ;Salta al final
@dec2int: mov al,ch
          call isDec
                              ;Compara que ch sea un digito decimal valido (0-
          cmp bl,00h
```

```
je @@exception
           mov al,cl
                               ;Compara que cl sea un digito decimal valido (0-
9)
           call isDec
           cmp bl,00h
           je @@exception
           mov al, ch
                              ;Copia ch a cl
           mov bl,0Ah
                              ;Copia el valor de base a bl
           jmp @@end
                               ;Salta al final
 @hex2int: mov al,ch
           call isHex
                               ;Compara que ch sea un digito hexadecimal valido (0-
           cmp bl,00h
           je @@exception
           cmp bl,02h
                               ;Si el digito es un numero
           jne @@continue
                              ;continua
           sub ch,7
 @continue: mov al,cl
           call isHex
                               ;Compara que cl sea un digito hexadecimal valido (0-
           cmp bl,00h
           je @@exception
           cmp bl,02h
           jne @@end2
                               ;continua
           sub cl,07h
                               ;Si el digito es una letra, restale 7
           jmp @@end2
 @end2:
                              ;Copia el valor de base a bl
           mov bl,10h
           mov al,ch
                               ;Copia el valor de ch a al
           jmp @@end
@exception:mov bl,0h
                              ;En caso de haber un error, resetea bl
@end:
           mul bl
                              ;Multiplica al por la base de conversion
           add cl,al
                              ;Agrega al (ch multiplicado por la base) a cl
                              ;Recupera registros
           pop ax
           ret
all2int
printBin
           PROC
                              ; salvar registros a utilizar
           push ax
           push bx
           push cx
```

```
; incializar conteo a 16
           mov cx,8
                            ; BX sera el registro a desplegar
           mov ah,al
 @nxt:
           mov al,'0'
                             ; preparar a AL para imprimir ASCII
           shl ah,1
                             ; pasar el MSB de AH a la bandera de acarreo
           adc al,0
                             ; sumar a AL el valor del acarreo
           call putchar
           loop @@nxt
                            ; continuar con el proximo bit
           pop cx
                             ; recuperar registros utilizados
           pop bx
           pop ax
           ret
printBin
           ENDP
printOct
           PROC
           push ax
                             ;Guarda registros a modificar
           push cx
                            ;Guarda el valor de al en cl
           mov cl,al
           and al,0C0h
                            ;Se obtienen los ultimos 2 bits de al 'xx00 0000' (bi
ts mas significativos)
                        ;Se acomodan los 2 bits en el lugar mas significativo
           rol al,1
(0000 00xx)
           rol al,1
           add al,'0' ;Se le agrega el formato ascii al numero para imprimi
rlo
           call putChar
                            ;Se imprime el ascii obtenido
           mov al,cl ;Se recupera el valor de al guardado en cl
           and al,38h ;Se obtienen los bits 4, 5 y 6 de al '00xx x000'
                           ;Se acomodan los 3 bits en el lugar mas significativo
           shr al,1
 (0000 0xxx)
           shr al,1
           shr al,1
           add al,'0' ;Se le agrega el formato ascii al numero para imprimi
rlo
           call putChar
                            ;Se imprime el ascii obtenido
           mov al,cl ;Se recupera el valor de al guardado en cl
           and al,07h
                            ;Se obtienen los primeros 3 bits de al '0000 0xxx'
```

```
add al,'0'
                             ;Se le agrega el formato ascii al numero para imprimi
rlo
           call putchar
                             ;Se imprime el ascii obtenido
           pop cx
                             ;Recupera registros a modificar
           pop ax
           ret
print0ct
           ENDP
printDec
           PROC
           push ax
                             ; salvar registro a utilizar
           push bx
           push cx
           push dx
                             ; inicializar conteo a 3 (cent-dec-unida)
           mov cx,3
           mov bx,100
                             ; asegurar AX = AL
           mov ah,0
           mov dx,0
                             ; asegurar DX=0 para usar div reg16
           div bx
                             ; convertir cociente a ASCII
           add al,'0'
           call putchar
                             ; desplegar digito en pantalla
           mov ax,dx
                             ; pasar residuo (DX) a AX
                             ; salvar temporalmente AX
           push ax
           mov dx,0
                             ; ajustar divisor para nuevo digito
           mov ax,bx
                             ; BX = BX/10
           mov bx,10
           div bx
           mov bx,ax
                             ; recupera AX
           pop ax
                             ; proximo digito
           loop @@nxt
           pop dx
           pop cx
           pop bx
           pop ax
           ret
printDec
printHex
           PROC
                         ; salvar registros a utilizar
           push ax
           push bx
           push cx
           mov ah,0
                             ; asegurar AX = AL
           mov bl,16
           div bl
                              ; dividir AX/16 --> cociente en AL y residuo AH
           mov cx,2
                              ; verifica si cociente AL es menor a 10
           cmp al,10
```

```
jb @@print
           add al,7
 @print:
           add al,30h
                            ; si es menos a 10 sumar 30h de lo contrario 37h
           call putchar
           mov al,ah
                             ; pasa residul (AH) a AL para imprimirlo
           loop @@nxt
                             ; proximo digito
           pop cx
           pop bx
           pop ax
                      ; recupera registos utilizados
           ret
printHex
           ENDP
isBin
           PROC ; Revisa que al sea un digito binario valido (0-1)
                            ;Compara que al sea 1 o 0
           cmp al,1
           jg @@exception
           cmp al,0
           jl @@exception
           mov bl,1h
           jmp @@endCheck
@exception:
           mov bl,0h ;En caso de haber un error, resetea bl
@endCheck: ret
isBin
           PROC ; Revisa que al sea un digito octal valido (0-7)
isOct
                         ;Compara que al se encuentre dentro del rango (0-7)
           cmp al,7
           jg @@exception
           cmp al,0
           jl @@exception
           mov bl,1h
           jmp @@endCheck
@exception:
           mov bl,0h
                      ;En caso de haber un error, resetea bl
 @endCheck: ret
isOct
isDec
           PROC ; Revisa que al sea un digito decimal valido (0-9)
           cmp al,9
                         ;Compara que al se encuentre dentro del rango (0-9)
           jg @@exception
           cmp al,0
           jl @@exception
           mov bl,1h
           jmp @@endCheck
@exception:
           mov bl,0h
                           ;En caso de haber un error, resetea bl
```

```
DendCheck: ret
           ENDP
isDec
isHex
           PROC ; Revisa que al sea un digito hexadecimal valido (0-F)
           mov bl,1h
           cmp al,16h
           jg @@exception
           cmp al,10h
           jl @@continue
                              ;Si se encuentra dentro del rango (10h-16h)
           mov bl,02h
                               ;Se resetea bl en 2
           jmp @@endCheck
 @continue: cmp al,0h
                               ;Compara que al se encuentre dentro del rango (0-9)
           jl @@exception
           cmp al,9h
           jle @@endCheck
           jmp @@endCheck
 @exception:
           mov bl,0h
                     ;En caso de haber un error, resetea bl
 MendCheck: ret
isHex
           ENDP
putNewline PROC ;Funcion para imprimir un salto de linea
           push ax
           mov al, 0Ah
                         ;Salto de linea
           call putChar
           mov al, 0Dh
                          ;Retorno de carro
           call putChar
           pop ax
           ret
putNewline ENDP
putChar
                 ;Funcion para imprimir un char almacenado en al
           PROC
                      ;Guarda el valor del registro a modificar
           push ax
           mov ah,0Eh ;Selecciona el servicio 0Eh
                       ;Llama la interrupcion 10h
           int 10h
                       ;Recupera registro
           pop ax
           ret
           ENDP
putChar
putStr
           PROC
                     ;Funcion para imprimir un string
                          ;Guarda registros a modificar
           push ax
           push di
 @putStr:
                          ;Obtiene el valor de la direccion di y la guarda en al
           mov al,[di]
           cmp al,0h
```

```
je @@endputStr ; Dejar de imprimir
           mov ah,0Eh ;Selecciona el servicio 0Eh
           int 10h ;Llama
;decrementa di
                        ;Llama la interrupcion 10h
           jmp @@putStr
 @endputStr:
                          ;Recupera registros modificados
           pop di
           pop ax
           ret
           ENDP
putStr
           PROC ;Funcion para leer un cahar y almacenarlo en al
getChar
           mov ah,1h ;Selecciona el servicio 01h
                     ;Llama la interrupcion 21h
           int 21h
           ret
           ENDP
getChar
       END
```