Universidad Autónoma de Baja California Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería



ORGANIZACIÓN DE LAS COMPUTADORAS Y LENGUAJE ENSAMBLADOR

Practica 7

Estructura de control en lenguaje ensamblador para el procesador 8086

Docente: Sanchez Herrera Mauricio Alonso

Alumno: Gómez Cárdenas Emmanuel Alberto

Matricula: 1261509

Contenido

IEOI	KIA	. 3
Dir	rectivas del leguaje ensamblador	. 3
[DB (DEFINE BYTE)	. 3
[DW (DEFINE WORD)	. 3
[DD (DEFINE DOUBLE WORD)	. 3
[DQ (DEFINE QUAD WORD)	. 3
[DT (DEFINE TEN BYTES)	. 3
5	SEGMENT	. 3
6	ENDS (END SEGMENT)	. 3
F	PROC (PROCEDIMIENTO)	. 4
6	ENDP (END PROCEDURE)	. 4
6	EQU (EQUATE o EQUIPARA)	. 4
A	ALIGN	. 4
A	ASSUME	. 4
(ORG (ORIGEN)	. 4
E	EXTRN	. 4
(OFFSET	. 4
F	PTR (APUNTADOR)	. 4
DES	ARROLLO	. 5
PA	RTE 1 Hola Mundo	. 5
PA	RTE 2	. 6
,	1. IF_THEN	. 6
3	3. CASE	. 7
4	4. FOR	. 8
Ę	5. WHILE_DO	. 9
6	6. DO_WHILE	. 9
CON	CLUSIONES	10
REF	ERENCIAS	10
ANEXOS1		
A.	FORMATO	10
1.	IF-THEN	11

2.	IF-THEN-ELSE	12
3.	SWITCH CASE	13
4.	FOR	15
5.	WHILE	16
6.	DO WHILE	17

TFORIA

Directivas del leguaje ensamblador

Las directivas son comandos que afectan al compilador (también llamadas pseudo operaciones que controlan el proceso de ensamblado) y no al microprocesador por lo que estas no generan código objeto. Son utilizadas para definir segmentos símbolos, subrutinas, para generar memoria y entre otras cosas.

DB (DEFINE BYTE)

Es usada para declarar una variable de tipo byte, o para reservar una o más locaciones de memoria de tipo byte en memoria.

DW (DEFINE WORD)

Es usada para declarar una variable de tipo word, o para reservar una o más locaciones de memoria de tipo word en memoria.

DD (DEFINE DOUBLE WORD)

Es usada para declarar una variable de tipo double word, las cuales pueden ser accedidas como una palabra de tipo double

DQ (DEFINE QUAD WORD)

Es usada para decirle al ensamblador que declare una variable de 4 palabras de largo o que reserve 4 palabras de almacenamiento en memoria.

DT (DEFINE TEN BYTES)

Es usada para declarar una variable de 10 bytes de largo o para reservar 10 bytes de almacenamiento en memoria.

SEGMENT

Es usada para indicar el inicio de un segmento lógico. Le precede el nombre que se le quiera dar al segmento. Ej. CODE SEGMENT le indica al ensamblado el inicio de un segmento lógico llamado CODE.

ENDS (END SEGMENT)

Es usada para indicar el final de un segmento lógico. Las directivas SEGMENT y END son usadas para encerrar un segmento lógico.

PROC (PROCEDIMIENTO)

Es usada para identificar el inicio de un procedimiento. Le precede el nombre que se le quiera dar al procedimiento. Después de la directiva PROC el termino NEAR o FAR es usado para especificar el tipo de procedimiento.

ENDP (END PROCEDURE)

Es usada para indicar el final de un procedimiento al ensamblador. Las directivas PRCO y ENDP son usadas para encerrar un procedimiento.

EQU (EQUATE o EQUIPARA)

Esta directiva es usada para darle un nombre o etiqueta a algún valor o símbolo, cada vez que el ensamblador encuentre la etiqueta en el programa, esta es reemplazada con el valor o símbolo equiparado a ella. Se usa para definir constantes dentro del programa.

ALIGN

El Array de memoria es almacenado en límites de palabras. Ej. ALIGN 2 significa que se almacena en direcciones pares.

ASSUME

Le dice al ensamblador que nombres han sido elegidos para el segmento de código, de datos y de la pila. Ej. ASSUME CS: CODE2

ORG (ORIGEN)

Cambia el offset de dirección inicial en el segmento de datos. Esta directiva permite fijar el contador de locación a cualquier valor desea en cualquier punto del programa.

EXTRN

Es usada para indicarle al ensamblador que el nombre o etiqueta que le procede están en otro modulo ensamblador.

OFFSFT


Es un operador que le indica al ensamblador que determine el desplazamiento de una variable.

PTR (APUNTADOR)

Es un apuntador usado para asignar un tipo específico a una variable o etiqueta. Es necesario utilizarse cuando el tipo del operando es incierto.


DESARROLLO

PARTE 1 Hola Mundo



PARTE 2


1. IF_THEN




2. IF_THEN_ELSE

DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX —	\times					
Presione la tecla A mayuscula: A Ha presionado la tecla A mayuscula						
C:\CODIGO~1>TASM.EXE 2_IFELSE.ASM Turbo Assembler Version 2.01 Copyright (c) 1988, 1990 Borland International						
Assembling file: Z_IFELSE.ASM Error messages: None Warning messages: None Passes: 1 Remaining memory: 491k						
C:\CODIGO~1>TLINK.EXE 2_IFELSE.OBJ,,, PCLIB06.LIB Turbo Link Version 3.01 Copyright (c) 1987, 1990 Borland International						
C:\CODIGO~1>Z_IFELSE.EXE						
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DOSBOX —	×					
Presione la tecla A mayuscula: a No ha presionado la tecla A mayuscula C:\CODIGO~1>S_						


3. CASE




4. FOR



5. WHILE DO



6. DO WHILE



CONCLUSIONES

Programar las estructuras de control básicas nos ayudó a entender aún más el concepto de lo que es el lenguaje ensamblador, estas estructuras de control son la parte más básica de cualquier lenguaje de programación y con estas se pueden crear casi cualquier tipo de estructuras, procedimientos y hasta programas complejos.

REFERENCIAS

2 Assembly Language Programming. Cs.unm.edu. (2020). Retrieved from https://www.cs.unm.edu/~maccabe/classes/341/labman/node2.html.

ANFXOS

A. FORMATO

```
MODEL small
.STACK 100h
;---- Insert INCLUDE "filename" directives here
;---- Insert EQU and = equates here
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
   mens db 'Hola Mundo',0
.CODE
;----- Insert program, subrutine call, etc., here
Principal
           PROC
           mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
           mov ds,ax ; del segmento de datos (.DATA)
           call clrscr
           mov dx, offset mens
           call puts
           call getch
           mov ah,04ch ; fin de programa
           mov al,0
           int 21h
Principal ENDP
 incluir procedimientos
 ejemplo:
 funcionX PROC; < -- Indica a TASM el inicio del un procedimiento
           ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
       END
```

1. IF-THEN

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
   ask db 'Presione la tecla A mayuscula: ',0
   message db 'Ha presionado la tecla A mayuscula',0
.CODE
Principal PROC
         mov ax,@data ;Inicializar DS al la dirección
         mov bl,41h ;Introduce el valor ascii hex de la A mayúscula
          call clrscr
         mov dx, offset ask
          call puts
          call getchar ; Espera una tecla del usuario
          call println ; Imprime un salto de línea
         cmp al,bl    ;Compara el valor introducido con bl
JNE @@EndIF    ;Si no son iguales se sale
         mov dx, offset message
          call puts
          call println ; Imprime un salto de línea
@EndIF:
         mov ah,04ch ; fin de programa
         mov al,0
          int 21h
Principal
         ENDP
println
          PROC ; Funcion para imprimir un salto de linea
          mov al,10 ;Salto de línea y
          call putchar
          mov al,13 ;Retorno de carro
          call putchar
          ret
println
          ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
      END
```

2. IF-THEN-ELSE

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
   ask db 'Presione la tecla A mayuscula: ',0
   messageIF db 'Ha presionado la tecla A mayuscula',0
   messageIFElse db 'No ha presionado la tecla A mayuscula',0
   endASK db 'Presione cualquier tecla para salir...',0
.CODE
Principal PROC
          mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
          call clrscr
           mov dx, offset ask
           call puts
           call getchar ; Espera una tecla del usuario
           call println ; Imprime un salto de linea
           cmp al,bl ;Compara el valor introducido con bl
           JNE @@Else ;Si son iguales imprime un mensaje
 @messageIF:
           mov dx,offset messageIF
           JMP @@EndIF
 @Else:
          mov dx, offset messageIFElse
          call puts
           mov ah,04ch ; fin de programa
           mov al,0
           int 21h
Principal
           ENDP
println
           PROC ; Funcion para imprimir un salto de linea
                      ;push para guardar su valor en la pila
           push ax
           mov al,10
           call putchar
           mov al,13
                     ;Retorno de carro
           call putchar
           pop ax  ;pop para obtener el valor del registro antes de modificar
           ret
           ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
println
       END
```

3. SWITCH CASE

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
    ask db 'Presione cualquier digito: ',0
   defaultMessage db 'No ha presionado ningun digito',0
   scaseMessage db 'El digito presionado fue: ',0
.CODE
;---- Insert program, subrutine call, etc., here
Principal PROC
           mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
           call clrscr
           mov dx, offset ask
           call puts
           call getchar ;Espera una tecla del usuario
           call println ; Imprime un salto de linea
           mov bl,30h ;Compara si es char '0'
           cmp al,bl    ;Compara el valor introducido con bl
JE @@SCASE    ;JMP al case indicado
                       ;Compara si es char <u>'</u>1'
           mov bl,31h
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
           mov bl,32h
                       ;Compara si es char '2'
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
           mov bl,33h
                       ;Compara si es char '3'
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
                       ;Compara si es char '4'
           mov bl,34h
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
           mov bl,35h
                          ;Compara si es char '5'
           cmp al,bl
```

```
JE @@SCASE
           mov bl,36h
                         ;Compara si es char '6'
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
                         ;Compara si es char '7'
           mov bl,37h
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
                      ;Compara si es char '8'
           mov bl,38h
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
           mov bl,39h
                      ;Compara si es char '9'
           cmp al,bl
           JE @@SCASE
           JMP @@DEFAULT
 @SCASE:
           mov dx, offset scaseMessage
           call puts
           mov al,bl ;Se copia el valor de bl a al
           call putchar ;imprime el valor almacenado en al
           call println ; Imprime un salto de linea
           JMP @@EndSwitchCase
 @DEFAULT: mov dx,offset defaultMessage
           call puts
           call println
           JMP @@EndSwitchCase
@EndSwitchCase:
           mov ah,04ch ; fin de programa
           mov al,0
           int 21h
Principal
           ENDP
           PROC ; Funcion para imprimir un salto de linea
println
           mov al,10
                      ;Salto de línea y
           call putchar
           mov al,13
           call putchar
           pop ax  ;pop para obtener el valor del registro antes de modificar
           ret
println
           ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
       END
```

4. FOR

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
   ask db 'Cuantas veces desea imprimir el mensaje(0-9)?: ',0
   xcptn db 'Por favor, seleccionar un numero valido',0
   message db 'Mensaje...',0
.CODE
;---- Insert program, subrutine call, etc., here
Principal PROC
           mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
           mov ds,ax ; del segmento de datos (.DATA)
           mov bl,30h
           call clrscr
           mov dx, offset ask
           call puts
           call getchar
           mov cl,al
           cmp cl,3Fh
           JG @@Exception
 @StartFOR: call println
           cmp cl,bl
           JE @@EndFor
           dec cl
           mov dx, offset message
           call puts
           JMP @@StartFOR
@Exception:
           call println ; Imprime un salto de linea
           mov dx, offset xcptn
           call puts
@EndFor: mov ah,04ch ; fin de programa
           mov al,0
           int 21h
Principal ENDP
```

5. WHILE DO

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
    ask db 'Desea imprimir el mensaje? (S/N): ',0
    askAgain db 'Desea volver a imprimir el mensaje? (S/N): ',0
   message db 'Este es un mensaje...',0
.CODE
        Insert program, subrutine call, etc., here
Principal PROC
           mov ax,@data ;Inicializar DS al la direccion
                          ; del segmento de datos (.DATA)
           mov ds,ax
           mov bl,4Eh ;Valor ascii del char 'n'
            call clrscr
            call println ; Imprime un salto de linea
            mov dx, offset ask
            call puts
            call getchar
           mov cl,al
           call println
 @While:
           cmp cl,bl
                          ;While
            JE @@EndWhile
            JMP @@StartWhile
 @StartWhile:
            mov dx, offset message
            call puts
            call println ; Imprime un salto de linea
           mov dx, offset askAgain
            call puts
           call getchar
           mov cl,al
```

```
call println
           jmp @@While
<code>@EndWhile: mov ah,04ch ; fin de programa</code>
           mov al,0
           int 21h
Principal ENDP
println
           PROC ; Funcion para imprimir un salto de linea
                     ;push para guardar su valor en la pila
           push ax
           mov al,10 ;Salto de línea y
           call putchar
           mov al,13 ;Retorno de carro
           call putchar
           pop ax ;pop para obtener el valor del registro antes de modificar
           ret
           ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
println
       END
```

6. DO WHILE

```
MODEL small
.STACK 100h
INCLUDE procs.inc
LOCALS
.DATA
    ask db 'Desea volver a imprimir el mensaje? (S/N): ',0
    message db 'Este es un mensaje...',0
.CODE
         Insert program, subrutine call, etc., here
Principal PROC
            mov ax,@data     ;Inicializar DS al la direccion
mov ds,ax      ; del segmento de datos (.DATA)
            mov bl,4Eh ;Valor ascii del char 'n'
            call clrscr
            call println ; Imprime un salto de linea
 @StartDo: mov dx,offset message
            call puts ;Do
            call println ; Imprime un salto de linea
            mov dx, offset ask
            call puts
            call getchar
            mov cl,al
            call println
```

```
cmp cl,bl ;While
          JE @@EndWhile
          JMP @@StartDo
@EndWhile: mov ah,04ch ; fin de programa
          mov al,0
          int 21h
Principal
          ENDP
println
          PROC ; Funcion para imprimir un salto de linea
          call putchar
          mov al,13
          call putchar
          pop ax     ;pop para obtener el valor del registro antes de modificar
          ret
          ENDP; < -- Indica a TASM el fin del procedimiento</pre>
println
      END
```