

# Práctica 7

## Objetivo

Seleccionar los modos de direccionamiento adecuados para manejo de memoria y las instrucciones aritméticas y de transferencia de datos en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador mediante la distinción de su funcionamiento, de forma lógica y responsable.

#### Desarrollo

1. Copie el código del Listado 1 en un archivo llamado Ej\_Lib.asm. Descargue de Moodle la biblioteca de funciones libpc\_io (archivos libpc\_io.a ypc\_io.inc). Abra una terminal en Linux y ensamble el código con NASM por medio del comando: nasm -f elf Ej Lib.asm


El cual generará el archivo objeto Ej\_Lib.o.


Encadene el archivo por medio de uno de los siguientes comandos: a) En un sistema operativo de 32 bits:

b) En un sistema operativo de 64 bits:

El cual generará el archivo ejecutable Ej\_Lib. Ejecute el archivo por medio del comando:

El programa solicita al usuario el ingreso de su nombre y despliega un mensaje de saludo. Posteriormente, solicita un carácter y lo despliega en pantalla.





- 2. Cree un programa llamado **P7.asm** que contenga la rutina *printHex* de la Práctica 5, la cual recibe en EAX un valor que se quiere imprimir en formato hexadecimal. Agregue a **P7.asm** las instrucciones necesarias para hacer lo que se indica a continuación:
  - a) Reservar tres espacios en memoria no inicializados, uno de 64 bytes etiquetado como A, otro de 4 bytes etiquetado como N, y el último de 1 byte etiquetado como C.
  - b) Solicitar una cadena que se almacene en A.
  - c) Solicitar un carácter y almacenarlo en C.

- d) Reemplazar el catorceavo carácter de A por el carácter en C. Use un modo de direccionamiento base con índice escalado más desplazamiento.
- e) Almacenar 0xABF358C1 en N.
- f) Insertar N en la pila.
- g) Reste a N su matrícula (use el valor como si fuera hexadecimal).
- h) Almacenar 0x6F4395B2 en ECX.
- i) Intercambiar ECX y el valor de 32 bits en el tope de la pila.
- j) Aumentar 1 a ECX sin ADD o ADC.

#### 3. Realizar lo que se indica a continuación:

- k) Reservar en memoria no inicializada, las siguientes variables 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' y 'f' cada una de 4 bytes.
- 1) Almacenar su matrícula como hexadecimal en a.
- m) Realizar lo siguiente (a+1) sin ADD o ADC y almacenarlo en a.
- n) Almacenar N en b.
- o) Realizar lo siguiente (b-1) sin SUB o SBB y almacenarlo en b.
- p) Almacenar en c el diecisieteavo carácter de A.
- q) Almacenar en eax 0xA0B0000.
- r) Almacenar en d los primeros 16 bits más significativos de eax en la parte menos significativa de d.
- s) Almacenar en e un 0x20.
- t) Almacenar en f un 0x10.
- u) Realizar lo siguiente (a+b) y almacenarlo en eax.
- v) Pasar los primeros 16 bits más significativos a la parte menos significativa de eax (antes XXXX0000, después 0000XXXX), poner en cero los demás.
- w) Multiplicar eax con c.
- x) Reducir eax a únicamente 16 bits con corrimientos a la derecha.
- y) Restar eax con d.
- z) Multiplicar eax con e.
- aa) Dividir el resultado del inciso z) con f.
- bb)Mostrar únicamente el resultado del inciso aa) con printHex.

Por cada inciso, despliegue en pantalla el nuevo valor de la variable o registro modificado. Haga uso de la rutina *printHex* para desplegar los valores numéricos, *puts* para desplegar cadenas y *putchar* para caracteres.

Agregar antes de cada impresión una cadena que indique que inciso es el que se está mostrando en consola, ejemplo "inciso z) 00XX00XX inciso aa) XXXX0000" etc.

# **RESULTADO EN CONSOLA**



#### **CÓDIGO**

```
%include "pc_io.inc"
section .data
   NL: db 13, 10
  NL L: equ $-NL
  ClauseText: db 10,13, "Inciso ",0
   ClauseLetter: db "b)",10,13,0
section .bss
   ;a) Reservar tres espacios en memoria no inicializados, uno de 64 bytes etiquetado como A, otro
de 4 bytes etiquetado como N, y el último de 1 byte etiquetado como C.
   A resb 64; A = 64 bytes
  C resb 1 ;C = 1 bytes
  ;Cadena temporal utilizada para imprimir
   cad resb 16
cada una de 4 bytes.
   a resb 4
  b resb 4
   c resb 4
   d resb 4
   e resb 4
   f resb 4
section .text
global _start:
start:
   call printClause
   mov eax, 3 ;servicio
   mov ebx, 0 ;Entrada
   mov ecx, A ;Cadena
   mov edx, 64 ; Caracteres
   int 80h
   mov edx, A
   call puts
   call printClause
   call getche
   mov [C],al
   mov al,[C]
   call putchar
   call printNl
   call printClause
   mov edx, A
   call puts
   mov edx,C
   call putchar
   call printNl
   xor eax,eax
  mov esi,6
```

```
mov ebx, A
mov al,[C]
mov [ebx+esi*2+1], al
mov edx, A
call puts
e) Almacenar 0xABF358C1 en N
call printClause
mov eax, 0ABF358C1h
mov [N], eax
mov eax,[N] ;Obtenemos N
call printHex ;Imprimimos N
call printNl
call printClause
mov eax,[N] ;Obtenemos N
push eax
call printHex ;Imprimimos N
call printNl
call printClause
mov eax, 1261509h
sub [N],eax
mov eax,[N]
call printHex
call printNl
call printClause
mov ecx, 6F4395B2h
mov eax, ecx
call printHex
call printNl
call printClause
mov eax,ecx ; Movemos eax a ecx
call printHex ;Imprimimos ecx
call printHex ;Imprimimos el valor de la pila
push ecx ; Empujamos ecx a la pila
mov ecx,eax ; Movemos eax a ecx
call printNl
call printClause
inc ecx
mov eax, ecx
call printHex ;Imprimimos ecx
call printNl
1) Almacenar su matrícula como hexadecimal en a.
```

```
add byte [ClauseLetter],1
  call printClause
  mov eax, 1261509h ;Ponemos la matricula en eax
  mov [a],eax ;Movemos eax a 'a'
  call printHex
  call printNl
  call printClause
  mov eax,[a] ;Obtenemos a
  inc eax ;Incrementamos eax 1 unidad
  mov [a],eax ;Guardamos el valor de eax en 'a'
  call printHex ;Imprimimos eax (a)
  call printNl
  n) Almacenar N en b.
  call printClause
  mov eax, [N]
  mov [b], eax
  call printHex
  call printNl
  call printClause
  mov eax, [b]
  dec eax ;b-1
  mov [b], eax
  call printHex
  call printNl
  call printClause
  mov edx, A
  call puts
  xor eax, eax
  mov ebx, A
  mov al, [ebx+16]
  mov [c],al
  call putchar
   call printNl
  q) Almacenar en eax 0xA0B0000.
  call printClause
  mov eax, 0A0B0000h
  call printHex
  call printNl
de d.
  call printClause
  call printHex
  mov cl,16
  shr eax,cl
  mov [d],ax
  mov eax,[d]
```

```
call printHex
call printNl
call printClause
mov eax, 20h
mov [e], al
call printHex
call printNl
t) Almacenar en f un 0x10.
call printClause
mov eax, 10h
mov [f], al
call printHex
call printNl
call printClause
mov eax,[b]
call printHex
mov eax,[a]
call printHex
add eax,[b]
call printHex
v)Pasar los primeros 16 bits más significativos a la parte menos significativa de eax (antes
call printClause
mov cl,16
shr eax,cl
call printHex
call printClause
call printHex
push eax
mov eax,[c]
call printHex
pop eax
mul dword[c]
push eax
call printHex
call printClause
mov cl,8
shr eax,cl
call printHex
call printClause
call printHex
push eax
mov eax,[d]
```

```
call printHex
   pop eax
   sub eax,[d]
   call printHex
   call printClause
   call printHex
   push eax
   mov eax,[e]
   call printHex
   pop eax
   mul dword[e]
   push eax
   mov eax, edx
   call printHex
   pop eax
   call printHex
   mov byte[ClauseLetter], 'a'
   mov byte[ClauseLetter+1], 'a'
   call printClause
   call printHex
   push eax
   mov eax,[f]
   call printHex
   pop eax
   xor edx,edx
   div dword[f]
   call printHex
   mov byte[ClauseLetter+1], 'b'
   call printClause
   call printHex
   mov eax,1
   mov ebx,0
   int 80h
printHex:
   pushad
   mov esi, cad
  mov edx, eax
  mov ebx, 0fh
   mov cl, 28
 nxt: shr eax,cl
.msk: and eax,ebx
   cmp al, 9
   jbe .menor
  add al,7
.menor:add al,'0'
   mov byte [esi],al
   inc esi
```

```
mov eax, edx
   cmp cl, 0
   je .print
   sub cl, 4
   cmp cl, 0
   ja .nxt
   je .msk
 print: mov eax, 4
   mov ebx, 1
   sub esi, 8
   mov ecx, esi
   mov edx, 8
   int 80h
   call printNl
   popad
   ret
printNl:
   pushad
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  mov ecx, NL
   mov edx, NL_L
   int 80h
   popad
   ret
printClause:
   pushad
  mov edx,ClauseText
   call puts
  mov edx,ClauseLetter
   call puts
   add byte [ClauseLetter],1
   popad
   ret
```

### **Conclusiones y comentarios**

El uso de bibliotecas es de gran ayuda ya que gracias a estas podemos evitar tener que escribir código desde 0 cada vez, de esta manera podemos enfocarnos en escribir la parte que realmente nos interesa y ser más eficientes al escribir código.