

Práctica 9

Objetivo

Seleccionar las instrucciones de control de flujo del programa adecuadas, para desarrollar aplicaciones de sistemas basados en microprocesador, mediante el análisis de su funcionalidad, de forma responsable y eficiente.

Desarrollo

- 1. Cree un programa llamado **P9.asm** que contenga las siguientes rutinas:
- a) **printNumBase**: imprime el número en EAX en el formato según la base dada en el registro BL. La representación del número en caracteres ASCII además de desplegarse en pantalla, también se almacena en una cadena en memoria apuntada por ESI.

Ejemplos:

```
mov eax, AB385h
mov bl, 10 ; desplegar el valor en decimal mov
esi, cadena call printNumBase ; imprime y almacena en
cadena "1000807"
mov eax, 6A4B9D01h
mov bl, 16
            ; desplegar el valor en hexadecimal mov
esi, cadena call printNumBase ; imprime y almacena en
cadena "10592FA"
mov eax, 47845384
mov bl, 12
                   ; desplegar el valor base 12 mov esi,
cadena call printNumBase ; imprime y almacena en cadena
"14034374"
mov eax, 2531DEh
mov bl, 2
             ; desplegar el valor en binario
mov esi, cadena call printNumBase ; imprime y
almacena en cadena "1001010011000111011110"
```

En el código anterior se ejemplifica la impresión del registro EAX en decimal, hexadecimal, base12 y binario, sin embargo, el procedimiento debe ser <u>funcional para cualquier base solicitada</u> que sea imprimible de acuerdo al límite de caracteres en la tabla ASCII. El procedimiento debe ser <u>genérico</u>, no realice invocaciones a <u>printBin</u> o <u>printHex</u>, haga la conversión por medio de divisiones.

- b) **SetBit:** activa un bit del registro EAX. El número de bit a activar está dado por CL.
- c) **ClearBit:** desactiva un bit del registro EAX. El número de bit a desactivar está dado por CL.
- d) **NotBit:** invierte un bit del registro EAX. El número de bit a invertir está dado por CL.
- e) **TestBit:** copia un bit del registro EAX a la bandera de acarreo. El bit a copiar está dado por CL.
- f) **Func1:** ingresan una cadena y obtienen:

Ejemplo: cad1 = "Hola Mundo" e imprimen "odnuM aloH" y se guarda en cadena2

```
mov esi, cad1     ;variable con la cadena
mov edi, cadena2    ;almacena la salida de func1 en cadena2
call func1    ;imprime "odnuM aloH"
```

g) Func2: ingresan un número menor a 9 y les regresa la multiplicación

```
mov eax, 8 ; valor desde el cual iniciara la función mov esi, cadena3 ; almacena la salida de func2 en cadena3 call func2 ; imprime 8*7*6*5*4*3*2*1=40320
```

Validar que sí se hayan realizado los cambios, ya sea en la cadena, en el registro o en la bandera de acarreo.

Codigo

```
section .data
   NL: db 13, 10
   NL_L: equ $-NL
   ClauseText: db 10,13,"Inciso "
   ClauseText_L: equ $-ClauseText
   ClauseLetter: db "a)",10,13
   ClauseLetter L: equ $-ClauseLetter
   Zero: db "El bit es cero",10,13
   Zero_L: equ $-Zero
   One: db "El bit es uno",10,13
   One_L: equ $-One
   Cad1: db "Hello World"
   Cad1 L: equ $-Cad1
   char: db 'h-'
section .bss
   Cad resb 8
   temp resb 8
  Cad2 resb 8
   Cad2 L resb 8
  Cad3 resb 64
   Cad3_L resb 8
section .text
global _start:
start:
   call printClause
  mov eax,0AB385h
   mov bl,10
   mov esi,Cad
   call printOriginalValue
   call printNumBase
   call printNl
   mov eax,6A4B9D01h
   mov bl,16
   mov esi,Cad
   call printOriginalValue
   call printNumBase
   call printNl
   mov eax,47845384h
   mov bl,12
   mov esi,Cad
   call printOriginalValue
   call printNumBase
   call printNl
   mov eax,2531D3h
   mov b1,2
   mov esi, Cad
```

```
call printOriginalValue
  call printNumBase
  call printNl
  mov byte[char],10
  mov byte[char+1],13
  mov eax, 0Fh
  call printClause
  call printOriginalValue
  call printNl
  mov c1,5
  call setBit
  call printOriginalValue
  call printNl
  call printClause
  mov c1,3
  call clearBit
  call printOriginalValue
  call printNl
  call printClause
  mov cl,1
  call notBit
  call printOriginalValue
  call printNl
  call printClause
  mov c1,2
  call testBit
  jc .carryOne
  mov eax, 4 ;Servicio
  mov ebx, 1 ;Salida
  mov ecx, Zero
  mov edx, Zero_L
  int 80h
  jmp .next
carryOne: mov eax, 4 ;Servicio
  mov ebx, 1 ;Salida
  mov ecx, One
  mov edx, One_L
  int 80h
.next:
  call printClause
  mov esi, Cad1
  mov edi, Cad2
  call Func1
  call printNl
  call printClause
  mov eax,6
  mov esi, Cad3
  call Func2
```

```
;End program
   mov eax,1
   mov ebx,0
   int 80h
Func1:
 pushad
 mov ecx,Cad1_L
 mov [Cad2_L],ecx
 add esi,ecx
rev:
 mov al,[esi-1]
 mov [edi],al
 inc edi
 dec esi
 loop .rev
 sub edi,ecx
 mov eax, 4 ;Servicio
 mov ebx, 1 ;Salida
 mov ecx, Cad2
 mov edx, Cad1_L
 int 80h
  popad
 ret
Func2:
  cmp eax,10
  jae .exception
  mov ecx,eax
  mov eax,1
  mov esi,0
  mov ebx,ecx
  add bl,'0'
  mov [Cad3+esi],bl
.factorial:
  mul cx
  dec cl
   jz .endFact
   mov bl,'*'
  mov [Cad3+esi],bl
   inc esi
   mov ebx,ecx
   add bl,'0'
  mov [Cad3+esi],bl
   inc esi
   jmp .factorial
.endFact:
  mov bl,'='
  mov [Cad3+esi],bl
  mov [Cad3_L],esi
  pushad
```

```
mov eax, 4 ;Servicio
   mov ebx, 1 ;Salida
   mov ecx, Cad3
   mov edx, esi
   int 80h
   popad
   mov bl,10
  mov esi,Cad
  call printNumBase
.exception ret
printNumBase:
  pushad
  mov edi,0
  mov bh,0
  mov ecx,0
.cicle: mov edx,0
  div ebx
   cmp dl,10d
  jb .direct
  add dl,7
.direct add dl,'0'
   mov [temp+edi],dl
   inc edi
   cmp eax,0
   jnz .cicle
  mov ebx,esi
   mov esi,0
  push ecx
.revNum:
   mov al,[temp+ecx-1]
  mov [ebx+esi],al
   inc esi
   loop .revNum
  mov eax, 4 ;Servicio
   mov ecx, ebx
   mov ebx, 1 ;Salida
   pop edx
   int 80h
   call printNl
   popad
   ret
setBit:
   ror eax,cl
  or eax,1
   rol eax,cl
   ret
```

```
clearBit:
   ror eax,cl
   and eax, OFFFFFFEh
   rol eax,cl
   ret
notBit:
   ror eax,cl
   xor eax,1
  rol eax,cl
   ret
testBit:
  push eax
  ror eax,cl
   xor eax,0FFFFFFFh
   pop eax
   ret
printNl:
   pushad
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
   mov ecx, NL
   mov edx, NL_L
   int 80h
   popad
   ret
printClause:
  pushad
  ;Imprimir "Inciso "
  mov eax, 4 ;Servicio
   mov ebx, 1 ;Salida
   mov ecx, ClauseText
   mov edx, ClauseText_L
   int 80h
  mov eax, 4 ;Servicio
  mov ebx, 1 ;Salida
   mov ecx, ClauseLetter
   mov edx, ClauseLetter_L
   int 80h
   add byte [ClauseLetter],1
   popad
   ret
printOriginalValue:
  pushad
  mov esi,Cad
  mov edx, eax
  mov ebx, 0fh
  mov cl, 28
.nxt: shr eax,cl
.msk: and eax,ebx
```

```
cmp al, 9
  jbe .menor
  add al,7
.menor:add al,'0'
  mov byte [esi],al
  inc esi
  mov eax, edx
  cmp cl, 0
  je .print
  sub cl, 4
  cmp cl, 0
  ja .nxt
  je .msk
print:
  mov eax, 4
  mov ebx, 1
  sub esi, 8
  mov ecx, esi
  mov edx, 8
  int 80h
  mov byte[char],'h'
  mov eax,4
  mov ebx,1
  mov ecx, char
  mov edx,2
  int 80h
  popad
  ret
```

Conclusiones y comentarios

Es bastante útil el poder generalizar funciones ya que, gracias a esto podemos realizar diferentes procedimientos con una sola función. Como en esta práctica fue la conversión, en vez de ser necesario crear una función por cada base, se puede crear una sola que dependiendo de los datos introducidos haga la conversión a la base deseada.

Dificultades en el desarrollo

Hacer la conversión y el manejo de cadenas es lo más complicado dentro de toda la práctica, sin embargo, en cuanto al manejo de cadenas con la práctica se hace cada vez más sencillo, ya que se logra entender su funcionamiento de mejor manera.