# Instrucciones Lógicas y de Manipulación de Bits

Incluyen operaciones lógicas, corrimientos y rotaciones.

#### **Instrucciones:**

- AND
- OR
- XOR
- TEST
- NOT
- SHL/SAL
- SHR
- SAR
- ROL
- RCL
- ROR
- RCR



## Instrucciones Lógicas y de Manipulación de Bits


No se permite el uso de estas instrucciones en los registros de segmento.

Todas las instrucciones lógicas modifican el registro de banderas.

Las operaciones lógicas siempre ponen el bit de acarreo y el de sobreflujo en ceros, y el resto de los bits de banderas cambian para reflejar la condición del resultado.



#### AND



**Figura 6.** Tabla de verdad para la operación AND (multiplicación lógica).

Tabla 18. Instrucciones AND

Instrucciones	Comentarios
AND AL,BL	AL = AL AND BL
AND CX,DX	CX = CX  AND  DX
AND CL,33H	CL = CL  AND  33H
AND DI,4FFFFH	DI = DI AND 4FFFFH
AND AX,[DI]	AX = AX AND DS:[DI]
AND ARRAY[SI],AL	ARRAY[SI]=ARRAY[SI] AND AL

#### OR




Figura 8. Tabla de verdad para la operación OR (suma lógica).

Tabla 19. Instrucciones OR

Instrucciones	Comentarios
OR AH,BL	AH = AH OR BL
OR SI,DX	SI = SI OR DX
OR DH,0A3H	DH = DH OR 0A3H
OR SP,990DH	SP = SP OR 990DH
OR DX,[BX]	DX = DX OR DS:[BX]
OR DATES[DI+2],AL	DATES[DI+2]=DATES[DI+2] OR AL

### TEST

La instrucción **TEST** realiza una operación **AND**.

La diferencia es que la instrucción AND cambia el operando destino, mientras que la instrucción TEST <u>no lo hace</u>.

Una operación **TEST** sólo afecta la condición del registro de banderas, el cual indica el resultado de la prueba.

Por ejemplo, si se usa la instrucción TEST para probar un único bit, la bandera de cero Z será:

Z = I si el bit era 0

Z = 0 si el bit era I



# TEST

Tabla 21. Instrucciones TEST.

Instrucciones	Comentarios
TEST DL,DH	Realiza: DL AND DH
TEST CX,BX	Realiza: CX AND BX
TEST AX,04H	Realiza: AH AND 04

#### NOT

La instrucción **NOT** invierte todos los bit de un byte o palabra. (Realiza el **complemento a uno**).

La instrucción **NEG** realiza el **complemento a dos a** un número, lo cual significa que el signo aritmético de un número cambia de positivo a negativo o de negativo a positivo.

La función NOT se considera una operación lógica y la función NEG se considera una operación aritmética.



# NOT y NEG

Tabla 22. Instrucciones NOT y NEG.

	•
Instrucciones	Comentarios
NOT CH	CH=CMPLT1(CH)
NEG CH	CH=CMPLT2(CH)
NEG AX	AX=CMPLT2(AX)
NOT TEMP	TEMP=CMPLT1(TEMP)
NOT BYTE PTR[BX]	[BX]=CMPLT1([BX])



#### **XOR**




Figura 10. Tabla de verdad para la operación XOR.

Tabla 20. Instrucciones OR Exclusiva

Instrucciones	Comentarios
XOR CH,DH	CH = CH XOR DH
XOR SI,BX	SI =SI XOR BX
XOR CH,0EEH	CH = CH XOR 0EEEH
XOR DI,00DDH	DI = DI XOR 00DDH
XOR DX,[SI]	DX = DX XOR DS:[DI]
XOR DATE[DI+2],AL	DATE[DI+2]=DATE[DI+2] XOR AL

### Enmascaramiento

Consiste en realizar una operación lógica entre un dato y un cierto patrón.

Esto con el fin de conocer el estado de ciertos bits, o modificarlos de acuerdo a un patrón requerido.



# Enmascaramiento (AND)

#### Poner los bits 3 y 7 en 0:

Dato: xxxx xxxx (cualquier valor)

*Mascara*: **AND** 0111 0111 (77h)

Resultado: 0xxx 0xxx

Es importante recordar que:

0 AND cualquier-valor, es 0 lógico siempre

I AND cualquier-valor, es cualquier-valor

L _	0	0	0	
-	_0_	1	0_	_
ר	1	0	0	
	1	1	1	



# Enmascaramiento (AND)

#### Conocer el estado de los bits 0 y 5:

```
Dato:XXXXXXXX(cualquier valor)Mascara:00100001(21h)Resultado:00x0000x
```

```
Ejemplo en lenguaje C:

Representación de 21h en lenguaje C

if( dato & 0x21 ) {

    realizar-ciertas-acciones;
}

Operador AND lógico en lenguaje C

}
```



# Enmascaramiento (OR)

#### Poner en I lógico el nibble mas significativo:

Dato: xxxx xxxx (cualquier valor)


Mascara: OR IIII 0000 (F0h)

Resultado: IIII xxxx

Es importante recordar que:

I OR cualquier-valor, es I lógico siempre

0 OR cualquier-valor, es cualquier-valor





# Enmascaramiento (XOR)

Esta operación lógica se suele utilizar para invertir bits.

#### Invertir (complementar) el nibble menos significativo:

Dato: xxxx xxxx (cualquier valor)


*Mascara*: **XOR** 0000 | | | | (0Fh)

Resultado:  $xxxx \overline{x} \overline{x} \overline{x} \overline{x}$ 

Es importante recordar que:

I XOR cualquier-valor, es el valor invertido

0 XOR cualquier-valor, es cualquier-valor






## **Corrimientos y Rotaciones**

Las instrucciones de corrimiento posicionan o mueven números a la izquierda o a la derecha dentro de un registro o localidad de memoria, excepto los registros de segmento.




# Corrimiento a la izquierda

SHL: Shift Logical Left




#### **Ejemplo:**



SHL

#### SHL AL, I



Carry Flag (CF)



### Corrimiento a la derecha


SHR: Shift Logical Right

SHR


O

SHR

#### **Ejemplo:**




#### SHRAL, I






# Corrimiento a la izquierda aritmético

SAL: Shift Arithmetic Left



#### **Ejemplo:**



#### SALAL, I


Carry Flag (CF)




### Corrimiento a la derecha aritmético




SAR



#### **Ejemplo:**



#### SARAL, I





Cuando se desea realizar un corrimiento de mas de un bit se usa el registro CL para indicar la cuenta de corrimientos. El registro CL no se modifica al ejecutarse la instrucción de corrimiento.

#### **Ejemplos:**

Hace un corrimiento de dos bits a la izquierda en el registro AX.

MOV CL,2

SHL AX,CL

Hace un corrimiento aritmético de siete bits a la derecha en el registro BL.

MOV CL,7

SAR BL,CL



Tabla 23. Instrucciones de Corrimiento.

Instrucciones	Comentarios
SHL AX,1	Corrimiento de AX 1 lugar a la izquierda
SHR BX,1	Corrimiento de BX 1 lugares a la derecha
SAL DATA1,CL	Corrimiento aritmético de DATA CL lugares a la izquierda
SAR SI,CL	Corrimiento aritmético de SI CL lugares a la derecha



Las operaciones de corrimientos también se pueden utilizar como operaciones aritméticas simples tales como:

Corrimiento a la izquierda: multiplicación por potencias de 2<sup>n</sup>

Corrimiento a la derecha: división por potencias de 2<sup>n</sup>

#### **Ejemplos:**

#### Multiplicación por potencias de 2<sup>n</sup>:

$$2Dh * 2 = 0x5A$$

$$2Dh << I = 0x5A$$

36h \* 4 = 0xD8

$$36h << 2 = 0xD8$$

Operador **Corrimiento Iógico a la izquierda**en lenguaje C

#### División por potencias de 2<sup>n</sup>:

$$2Dh / 2 = 0x16$$


$$2Dh >> I = 0x16$$

$$36h / 8 = 0 \times 06$$

$$36h >> 3 = 0x06$$

Operador **Corrimiento lógico a la derecha**en lenguaje C







### Rotaciones

Las instrucciones de rotación posicionan datos binarios mediante la rotación de la información en un registro o localidad de memoria ya sea de un extremo u otro o a través de la bandera de acarreo.


Al igual que con los Corrimientos, si se va a realizar una rotación de mas de un bit se tiene que usar al registro CL para indicar la cuenta de rotaciones.



# Rotación a la izquierda

**ROL**: Rotate Left

#### **Ejemplo:**




#### ROL AL, I



# Rotación a la izquierda con acarreo

RCL: Rotate Left through Carry

#### **Ejemplo:**



#### RCL AL, I


I 0 1 0 1 1 1 X

CF = I Si la bandera de acarreo previamente estaba en I: AL = 5Fh
Si estaba en 0: AL = 5Eh


### Rotación a la derecha

ROR: Rotate to Right

#### **Ejemplo:**



#### RORAL, I







### Rotación a la derecha con acarreo

RCR: Rotate Right through Carry

#### **Ejemplo:**



#### RCR AL, I



Si la bandera de acarreo previamente

estaba en 1:AL = D7h

Si estaba en 0: AL = 57h

CF = I

# Rotaciones

Tabla 24. Instrucciones de Rotación.

Instrucciones	Comentarios
ROL SI,1	Rota a SI 1 lugares a la izquierda
ROR AX,CL	Rota a AX CL lugares a la derecha
RCL BL,1	Rota a BL 1 lugares a la izquierda, a través de CF
RCR AH,CL	Rota a AH CL lugares a la derecha, a través de CF

## Rotaciones




Figura 13. Conjunto de operaciones de rotación disponibles en el 8088.