#### Sistema operativo

Sistema operativo

Gestión de recursos

Controladores de dispositivos

#### Real-time operating system

Diseñado para manejar **tareas críticas** en términos de tiempo con precisión y eficiencia.

Se centra en respuestas en tiempo real y tiempos precisos.


Prioriza las tareas críticas para garantizar que se ejecuten dentro de plazos estrictos.

Comportamiento determinista.


Manejo eficiente de interrupciones.


RTOS

## Real-time operating system




# Bare-metal y RTOS en microcontroladores






**RTOS** 


# Bare-metal y RTOS en microcontroladores






#### FreeRTOS






Procesador principal: Tensilica Xtensa 32-bit LX6 microprocessor de uno o dos cores dependiendo la serie.


### Ejecución concurrente



### Ejecución paralela



#### Ejecución paralela y concurrente



#### Crear tareas

```
#include <stdio.h>
#include <freertos/FreeRTOS.h>
#include <freertos/task.h>
#include "esp_timer.h"
```

```
TaskHandle_t handleTarea1 = NULL;
TaskHandle_t handleTarea2 = NULL;
```

```
void app_main(void)
{
   printf("configMAX_PRIORITIES: %d\n",configMAX_PRIORITIES);
   xTaskCreate(tarea1, "tarea1", 4096, NULL, 10, &handleTarea1);
   xTaskCreate(tarea2, "tarea2", 4096, NULL, 10, &handleTarea2);
}
```

https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/system/freertos\_idf.html?highlight=xtaskcreate#\_CPPv411xTaskCreate14TaskFunction\_tPCKcK22configSTACK\_DEPTH\_TYPEPCv11UBaseType\_tPC12TaskHandle\_t

```
xTaskCreate(tareal, "tareal", 4096, NULL, 10, &handleTareal);
```

Tenga en cuenta que el parámetro **pvParameters** debe existir durante la vida útil de la tarea, por lo que se declara estático o global. Si fuera solo una variable de pila automática, es posible que ya no exista, o al menos que se haya dañado, para cuando la nueva tarea intente acceder a ella.

#### uxPriority

Prioridad mínima:

La prioridad más baja es 0 y se define en la macro **tskIDLE\_PRIORITY**. Usualmente la <u>tarea idle</u> tiene está prioridad.

• **Prioridad máxima**: (configMAX\_PRIORITIES - 1):

En FreeRTOS se puede configurar la prioridad máxima por medio de la macro configMAX\_PRIORITIES. La prioridad máxima es (configMAX\_PRIORITIES - 1).

```
void tareal(void *arg)
 uint8 t cnt = 0;
 while (1) {
   printf("Tarea 1 corriendo. Cnt: %d. Tiempo: %lld\n", cnt++, esp timer get time());
   vTaskDelay(500 / portTICK PERIOD MS);
void tarea2 (void *arg)
 uint8 t cnt = 0;
 while (1) {
   printf("Tarea 2 corriendo. Cnt: %d. Tiempo: %lld\n", cnt++, esp_timer_get_time());
   vTaskDelay(1000 / portTICK PERIOD MS);
```

```
ConfigMAX_PRIORITIES: 25
Tarea 1 corriendo. Cnt: 0. Tiempo: 307194
Tarea 2 corriendo. Cnt: 0. Tiempo: 308233
Tarea 1 corriendo. Cnt: 1. Tiempo: 805601
Tarea 2 corriendo. Cnt: 1. Tiempo: 1305602
Tarea 1 corriendo. Cnt: 2. Tiempo: 1305684
Tarea 1 corriendo. Cnt: 3. Tiempo: 1805601
Tarea 2 corriendo. Cnt: 2. Tiempo: 2305602
Tarea 1 corriendo. Cnt: 4. Tiempo: 2305684
Tarea 1 corriendo. Cnt: 5. Tiempo: 2805601
Tarea 2 corriendo. Cnt: 3. Tiempo: 3305602
Tarea 1 corriendo. Cnt: 6. Tiempo: 3305684
Tarea 1 corriendo. Cnt: 7. Tiempo: 3805601
Tarea 2 corriendo. Cnt: 7. Tiempo: 3805601
Tarea 2 corriendo. Cnt: 4. Tiempo: 4305602
```