

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی برق

# ساختار کامپیوتر و ریزپردازنده و آزمایشگاه

نیمسال دوم ۹۳–۹۴

آزمایش شماره ۳ شبیهساز اسمبلی MIPS


تهیه کننده:

سید مهدی حسینی

در این آزمایش قصد داریم شما را با محیط یکی از شبیه سازهای پردازنده های مبتنی بر معماری MIPS آشنا کنیم. نرمافزاری که برای این کار انتخاب شده است، شبیه ساز MARS است که توسط محققین دانشگاه "Missouri State University" و بر اساس کتاب «Computer Organization and Design طراحی و ارتقا داده شده است. در ابتدا با محیط این نرم افزار آشنا می شویم، سپس چند کد اسمبلی MIPS را به کمک آن شبیه سازی می کنیم.

# ۱- شبیه ساز *MAR*S:

برای اینکه بتوانید این شبیه ساز را بر روی سیستم خود اجرا کنید در ابتدا لازم است که نرمافزار "JAVA Runtime" را بر روی سیستم خود نصب کرده باشد (فایل های نصب نسخه ۳۲ و ۶۴ بیتی JAVA Runtime بر روی لوح فشرده ای که در اختیار تان قرار گرفته موجود است). سپس کافی است که بر روی فایل Mars4\_3.jar دبل کلیک کنید (دقت کنید که پسوند این فایل jar است و نباید از حالت فشرده خارج شود).



### رجيسترها:


در قسمت سمت راست رجیسترهای پردازنده قرار گرفتهاند که دارای سه بخش رجیسترهای عمومی، رجیسترهای ممیز شناور و رجیسترهای Coproc1 و Coproc0 مشخص رجیسترهای مربوط به رسیدگی به حالات استثنا قرار دارند که به ترتیب با نامهای Registers و Ox00000000 مشخص شده اند. در هر بخش نام اسمبلی رجیستر (مانند 30)، آدرس رجیستر (مانند 4) و محتوای کنونی آن (مانند 0x0000000) قرار دارد. در این قسمت می توان با دبل کلیک بر روی محتوای هر رجیستر مقدار آن را تغییر داد.

#### محیط ویرایشگر:

قسمت آبی رنگ محیط ویرایشگر را نشان می دهد، این قسمت دارای دو زیر بخش Execute و Edit است که از بخش Edit آن برای نوشتن کد اسمبلی و اصلاح آن استفاده می کنیم. برای ایجاد یک فایل اسمبلی جدید از منوی File گزینه New را انتخاب کنید. همانطور که مشاهده می کنید یک فایل جدید به نام mips1 و با پسوند asm. باز می شود که قرار است کد اسمبلی را در آن بنویسیم:




فراموش نکنید پس از نوشتن کد، فایل ایجاد شده را ذخیره کنید. برای مثال، در شکل بالا یک خط کد اسمبلی نوشته شده است که محتوای رجیستر \$\$ را به وسیله جمع با رجیستر صفر به رجیستر \$\$ منتقل می کند. همانطور که مشاهده می کنید در کد بالا ما از نامهای قراردادی رجیسترها (مانند \$\$\$) استفاده کردهایم که برای پردازنده نامفهوم است چرا که پردازنده رجیسترها را با آدرسشان می شناسد، همچنین موارد دیگری همچون نشانه گذاری حلقه ها، وارد کردن اعداد ثابت به شکل ده دهی، استفاده از دستوراتی که در مجموعه دستورات پردازنده وجود ندراد!! (که با نام Pseudo assembly شناخته می شوند) و ... که برای راحتی اسمبلر ایجاد شده اند باعث می شود که نیاز به ترجمه کد اسمبلی به زبان اسمبلی قابل فهم برای پردازنده و کد ماشین متناظر با آن باشد. این ترجمه را نرم افزار شبیه ساز برای ما انجام می دهد. برای این کار از منوی Run گزینه Assemble را انتخاب می کنیم:



در این مرحله اگر کد نوشته شده Error نداشته باشد، به زبان اسمبلی نهایی ترجمه شده و در زیر بخش Execute نمایش داده می شود. در صورتی که کد شما خطا داشته باشد در پنجره MARS Messages شماره خط مربوط به خطا و توضیحاتی در رابطه با علت آن نمایش داده می شود.

#### محیط Execute به صورت زیر است:




در بخش بالایی کد ترجمه شده شما قرار دارد. همانطور که مشاهده می کنید در اینجا رجیسترها با آدرس معادلشان جایگذاری شدهاند و کد اسمبلی نهایی نوشته شده است(Basic) و کد ماشین متناظر با آنها نیز تولید شده است(Code). بخش Address محل ذخیره شدن دستورالعمل در حافظه را نشان می دهد و بخش Source کد نوشته شده توسط شما را مشخص می کند تا متوجه شوید که این دستورالعمل به طور دقیق متناظر با کدام بخش از کد شماست.

در قسمت پایین محتوای حافظه نمایش داده شده است که در اینجا نیز با دبل کلیک بر روی هر بخش میتوانید مقدار درون هر خانه از حافظه را جهت انجام شبیهسازی تغییر دهید.

## اجرای کد:

حال مي خواهيم كد ترجمه شده را اجرا كنيم. براي اين كار از منوي Run گزينه Go را انتخاب ميكنيم.



این گزینه تمام کد را اجرا می کند. گزینه Step فقط دستورالعمل بعد را اجرا می کند و گزینه Reset نیز به تبع تمام شبیهسازی را ریست می کند.


پس از انتخاب Go می توانیم نتیجه کار را در محتوای رجیسترها مشاهده کنیم.

Registers Co	proc 1 Coproc (	)
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0x7fffeffc
\$t1	9	0x00000000

همانطور که انتظار داشتیم محتوای رجیستر \$sp که مقدار 0x7fffeffc بود درون رجیستر \$t0 قرار گرفته است.

#### :Run Speed

مثال بالا یک کد ساده یک خطی بود اما در موارد پیچیده تر، معمولا علاقه مندیم که نتیجه اجرای خط به خط برنامه را ببینیم. شبیه ساز MARS گزینه ای را در اختیار ما قرار می دهد که به وسیله آن می توانیم انتخاب کنیم که سرعت اجرای خط به خط کد چه مقدار باشد تا به وسیله آن بتوانیم اجرا شدن خط به خط کد و نتایج حاصل از آن را مشاهده کنیم. این مشخصه توسط گزینه ی زیر قابل تنظیم است:



البته برای بررسی دقیق تر می توانید در زمان اجرا از گزینه Step استفاده کنید تا خودتان کد را خط به خط اجرا کنید.

- برای آشنایی بیشتر با شبیه ساز MARS می توانید به سایت توسعه دهندگان این نرم افزار مراجعه کنید:

http://courses.missouristate.edu/KenVollmar/MARS/index.htm

# ۲- یک مثال ساده

در این مثال قصد داریم برنامهای را به زبان اسمبلی بنویسیم که دو عدد بدون علامت ۶۴ بیتی(!) را به وسیله دستورالعملهای ۳۲ بیتی دخیره کند. فرض کنید این اعداد مقادیر زیر را داشته باشند:

A=0x0154A8D0,EEE94560

B=0x0000102A,18002E00

مى بايست حاصل برابر با S=0x0154B8FB06E97360 شود.

واضح است که به دلیل ۳۲ بیتی بودن پردازنده تمام دستورالعملها و رجیسترها ۳۲ بیتی است!

حل:

در ابتدا بایستی به وسیله دو دستور ori و lui مقادیر A و B را درون ۴ رجیستر قرار دهیم:

```
Edit Execute

64bit_Add_Unsigned

1 lui $t0,0xeee9
2 ori $t0,$t0,0x4560
3 lui $t1,0x0154
4 ori $t1,$t1,0xa8d0
5 lui $t2,0x1800
6 ori $t2,$t2,0x2e00
7 lui $t3,0x0000
8 ori $t3,$t3,0x102A
```

حال مقادیر عددی که دارای ارزش یکسان هستند را با یکدیگر جمع می کنیم، به عبارت دیگر ۳۲ بیت کمارزش A با ۳۲ بیت کمارزش B جمع می شود و همینطور ۳۲ بیت پرازش(باید توجه داشت که جمع از نوع بدون علامت است):

```
9 addu $t4,$t0,$t2
10 addu $t5,$t1,$t3
```

اما اشکال کار اینجاست که جمع ۳۲ بیت کم ارزش ممکن است در بعضی موارد یک رقم نقلی تولید کند که در این صورت لازم است که نتیجه حاصل از جمع ۳۲ بیتهای پرارزش به علاوه یک شود. در اینجا از این خاصیت استفاده می کنیم که "در صورت تولید رقم نقلی حاصل جمع از هر دو عدد ورودی کوچکتر است" (صحت این جمله را یک بار برای خودتان بررسی کنید). درنتیجه

کافی است حاصل جمع کمارزش را با یکی از دو ورودی مقایسه کنیم و در صورتی که حاصل جمع کوچکتر بود، حاصل جمع پرارزش را با عدد یک جمع کنیم:

```
11 sltu $t6,$t4,$t0
12 addu $t5,$t5,$t6
```

توجه کنید که اگر مقدار حاصل، از مقدار ورودی کمتر باشد دستور sltu رجیستر \$t6 را یک میکند در غیر این صورت آن را برابر صفر قرار میدهد. درنتیجه، در انتها کافی است حاصل جمع پرارزش را با \$t6 جمع کنیم تا حاصل نهایی جمع در دو رجیستر \$t5 بنیم تا حاصل نهایی جمع در دو رجیستر \$t5 بنیم تا حاصل نهایی جمع در دو رجیستر \$t5,\$t4}

حال کد را اسمبل و اجرا می کنیم و محتوای رجیسترها را مشاهده می کنیم:

Registers Cop	proc 1 Coproc 0	
Name	Number	Value
\$zero	0	0x00000000
\$at	1	0x00000000
\$v0	2	0x00000000
\$v1	3	0x00000000
\$a0	4	0x00000000
\$a1	5	0x00000000
\$a2	6	0x00000000
\$a3	7	0x00000000
\$t0	8	0xeee94560
\$t1	9	0x0154a8d0
\$t2	10	0x18002e00
\$t3	11	0x0000102a
\$t4	12	0x06e97360
\$t5	13	0x0154b8fb
\$t6	14	0x00000001
<b>ఫ</b> ፒ /	15	UXUUUUUUUU
¢ o ∩	16	0*0000000

نتیجه همان شد که انتظار آن را داشتیم. (کد اسمبلی این مثال در سامانه cw قرار داده شده است.)

توجه ۱ : در تمامی سوالات و پروژههای اختیاری بهینه بودن کد نیز در کنار عملکرد صحیح تابع، مورد بررسی و ارزشیابی قرار خواهد گرفت.

توجه ۲: در تمامی سوالات بالا دانشجویان به هیچ وجه مجاز به استفاده از دستورات Pseudo assembly نیستند و تمامی دستورات بایستی جزئی از ISA مربوط به ۳۲ MIPS بیتی باشد. (Pseudo assembly دستوراتی است که در ISA وجود ندارند و برای راحتی اسمبلر اضافه شدهاند و در نهایت به دستورات موجود در ISA ترجمه میشوند. برای مثال دستور move و ترجمه آن را در محیط به وسیله جمع با رجیستر صفر انجام میشود، برای فهم بیشتر از دستور move در محیط edit استفاده کنید و ترجمه آن را در محیط settings گزینه خوسیله کنید.) برای این که مطمئن شوید دستوراتی که نوشته ید Pseudo assembly نیست از منوی settings گزینه این حورت استفاده از دستورات Pseudo assembly را غیرفعال کنید. در این صورت استفاده از دستورات Permit extended (pseudo) instruction and formats بایمث ایجاد خطا خواهد شد.

