
Error EKF–mocap y calidad del flujo del Robotat
error (m)
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
EKF − mocap
corte 0.15 m
Despegue
Aterrizaje de seguridad
En tierra
frames/s
37.5
35.0
32.5
30.0
27.5
25.0
22.5
20.0
hueco máx (ms)
110
100
90
80
70
60
50
hueco (ms)
0
10
20
30
40
50
t (s)