
Error EKF–mocap y calidad del flujo del Robotat
error (m)
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
EKF − mocap
corte 0.15 m
Despegue
Aterrizar
En tierra
Emergencia
frames/s
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
hueco máx (ms)
60
80
100
120
140
160
hueco (ms)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
t (s)