
Error EKF–mocap y calidad del flujo del Robotat
error (m)
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
EKF − mocap
corte 0.15 m
Despegue
Fluido
Aterrizar
En tierra
frames/s
20.75
20.50
20.25
20.00
19.75
19.50
19.25
hueco máx (ms)
110
100
90
80
70
60
hueco (ms)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
t (s)