
Error EKF–mocap y calidad del flujo del Robotat
error (m)
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
EKF − mocap
corte 0.15 m
Despegue
Fluido
Aterrizar
En tierra
frames/s
hueco máx (ms)
frames/s
hueco (ms)
20.5
20.0
19.5
19.0
18.5
130
120
110
100
90
80
70
60
0
10
20
30
40
50
60
70
80
t (s)