
Error EKF–mocap y calidad del flujo del Robotat
error (m)
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
EKF − mocap
corte 0.15 m
Despegue
Aterrizaje de seguridad
En tierra
frames/s
hueco máx (ms)
frames/s
hueco (ms)
20
19
18
17
16
350
300
250
200
150
100
50
0
5
10
15
20
25
30
35
40
t (s)