EN TIERRA

01



OPERADOR

gesto
o tecla

02

INTERFAZ GRÁFICA

orden

03

BACKEND DE SEGURIDAD

orden
acotada

04



CRAZYRADIO

radio / CRTP

enlace inalámbrico de 2.4 GHz: aquí la orden deja la computadora

A BORDO DEL CRAZYFLIE

05



COMANDANTE HIGH-LEVEL

setpoints

06



CONTROLADOR EMBARCADO

PWM

07



MOTORES

LECTURA

señal por cable o
dentro de un programa

enlace de radio