```
roslaunch robot_voice iat_publish.launch #语音传文字
roslaunch robot_voice tts_subscribe.launch #文字转语音
roslaunch robot_voice voice_control.launch


想要发布具体的语音:
rostopic pub /tt (tab补全, tab, tab)
rostopic pub /tts_text std_msgs/String "data: '哈哈哈哈, 三千年读史不过功名利禄'"
在第一个单引号内输入指定的语音文字
```

修改sdk

1.登陆科大讯飞开放平台

网页链接: https://console.xfyun.cn/services/sparkapiCenter

2.点击控制台——>创建新应用




3.聚合SDK下载

左侧语音合成——>聚合SDK下载(IP白名单上方)





SDK内含的文件:



4.动态库修改



根据处理器型号选择X64/X86,两个都修改也行,比较久了忘记了

5.修改appid

iat_publish.cpp&tts_subcribe.cpp

```
> include
                                                        if (wakeupFlag){
> launch

√ libs

  ≡ libmsc.so
                                                            const char* login_params = "appid = 23
 > x86
iat_publish.cpp
                                                            const char* session_begin_params =
                                                                  "sub = iat, domain = iat, language
"accent = mandarin, sample_rate =
C linuxrec.c
 C speech_recognizer.c
                                       158
                                                                  "result_type = plain, result_encod
tts_subscribe.cpp
    > include
    > launch

√ libs

                                                  in(int argc, char* argv[])
     ∨ x64
      ≡ libmsc.so
     > x86
                                                  nst char* login_params
                                                                                       = "appid = 2324
     iat_publish.cpp
                                            188
     C linuxrec.c
                                                                    合成音频数字发音方式
                                                                    合成音频的音量
     C speech_recognizer.c
                                                                    合成音频的音调
     tts_subscribe.cpp
     voice_control.cpp
```