


1. 进入..\case\fwpkg



2. 如果需要编译 ATS2825, 输入 make clean; make DVB_ATS2825_OTA. 完成后 就可以生成 US282A_BTBOX_DVB_ATS2825_OTA. FW.




3. 后续需要再次生成固件,可以通过 make build_DVB_ATS2825 OTA



4. 现在 OTA 版本设定的是 16M NOR FLASH,如果设置小的 NOR FLASH,需要修改fwimage_US282A_BTBOX_DVB_ATS2825_OTA.cfg中的 SPI_STG_CAP 值,单位是512Byte.

//Specify the flash size that was used, sector unit SPI_STG_CAP=0x8000; 另外还要修改 OTA. xml,将不需要的数据区除掉。如:

5. 如果要修改某些模块的代码,可以直接指向对应目录,编译代码。再用上面的方法生成固件。如:



6. 升级固件,请使用"Media product tool V2.01.05"工具。