


1. 进入..\case\fwpkg



2. 如果需要编译,输入 make clean; make DVB_ATS2823_TWS.完成后就可以生成 US282A_BTBOX_DVB_ATS2823_TWS.FW.




3. 后续需要再次生成固件,可以通过 make build_DVB_ATS2823_TWS




4. 升级固件,可以通过"Card product tool V2.03"生成卡量产固件。具体过程请参考"US282A 软件开发指南"。



5. 升级固件,也可以使用 ATT 工具。 请先安装"Automated testing tools V1.01".安装完成后,使用"脚本编辑工具",打开"US282A_BTBOX_DVB_ATS2823.atf"勾选"固件升级准备"和"固件升级测试",点击保存。





然后用"自动化测试工具",升级固件。具体使用方法请参考工具上的帮助 文档。

